خصائص عمليات التنقية للمياه واستعمالاتها

مقدمة:

الملوثات في المياه، مهما كان مصدرها، تكون في أربع صور رئيسية، وهي: مواد عالقة عضوية أو غير عضوية ومواد مذابة عضوية أو غير عضوية وماد مذابة عضوية أو غير عضوية وغازات مذابة وكائنات حية دقيقة. ولكن ليس كل مصادر المياه تحتوى على كل هذه الملوثات، وكذلك ليست كل عمليات التنقيلة للستخدامات المستقبلية للمياه تبني على أساس التخلص من كل الملوثات الموجودة في المصدر المائي، فالمياه من المجارى السطحية العذبة تكون الملوثات فيها هي المواد الصلبة العالقة، وهذه أساساً مواد غير عضوية، وكذلك توجد بها كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض الوبائية.

وفى حالة تنقية هذه المياه من المصادر السطحية لاستخدامها فى الشرب، فإن خطة التنقية تبنى على أساس التخلص من المواد الصلبة العالقة والكائنات الحية الدقيقة والوصول بنوعية المياه إلى المعايير المقررة لاستخدام المياه فى الشرب والاستخدام المنزلى. أما بالنسبة للمواد المذابة فى المياه العذبة من المجارى السطحية، فهى تكون عادة فى حدود المعايير المقررة وهى من ٣٠٠٠-١٠١ جزء فى المليون. وما ينطبق على تنقية المياه من المجارى السطحية العذبة لاستخدامها فى الشرب، ينطبق كذلك على مياه السيول والأمطار حيث تبنى خطة التنقية على التخلص من المواد العالقة والكائنات الدقيقة فقط. بالنسبة لمصادر المياه من الخزانات الجوفية، وإن كانت عموما خالبة من المواد العالقة

الصلبة العضوية أو غير العضوية نظراً لحجز هذه الملوثات في مسام التربة أثناء ضخ المياه من الآبار الجوفية، وكذلك فإنها تكون عادة خالية من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض؛ خاصة في حالة ضخ هذه المياه من أعماق تزيد عن ٦٠ متراً من سطح الأرض، إلا إنها قد تحتوى على أنواع أخرى من الملوثات وهي الحديد والمنجنيز، والدي يحدث تغيراً في لون ومذاق المياه، وقد تحتوى كذلك على غازات مذابة تغير من رائحة المياه، أو قد تكون المياه الجوفية ذات ملوحة عاليه أو ذات عسر عال زائد عن المعايير المقررة للشرب.

عندئذ.. فإن خطة المعالجة تبنى على أساس التنقية للمياه من الملوثات الموجودة والوصول بها إلى المعابير المقررة لاستخدامها في الشرب؛ أي إن المياه الجوفية وإن كانت خالية من المواد العالقة العضوية وغير العضوية والكائنات الحية الدقيقة وفي حالة السحب من الخزانات الجوفية العنبة تكون عادة خالية من الأملاح المذابة وقد تكون خالية من الغازات المذابة، ولذلك فإن التنقية للمياه الجوفية في حالة وجود ملوثات الحديد والمنجنيز أو الغازات المذابة أو الأملاح المذابة أو العسر الزائد تتم بهدف التخلص من أي من هذه الملوثات في حالة وجودها. ولكن رغم عدم وجود كائنات حية دقيقة في المياه من المصادر الجوفية المتوسطة (أكثر من ٢٠ متراً عمق) والعميقة.. إلا أنه يلزم تطهير هذه المياه على بالكلور بعد تنقيتها من الملوثات وقبل ضخها في شبكة توزيع المياه على المستهلكين.

وفى حالة إعداد المياه للشرب من مياه الآبار ذات الملوحة العالية أو من مصادر المياه المالحة الأخرى مثل مياه البحار والمحيطات والبحيرات المالحة، حيث تكون الملوثات أساسًا هى المواد المذابة التى يلزم تنقيتها إلى الحدود المقررة؛ حيث تستخدم عادة التنقية الحرارية (أو الإعداب) أو باستخدام الأغشية. وفى هذه الحالات لاتستخدم مواد التطهير لقتل

الكائنات الدقيقة إلا في حالة الضخ في الشبكة فقط، وإن كانت موجودة أصلاً في المصدر المائي (كما في حالة البحار والبحيرات المالحة) إلا أنه يتم التخلص منها في مرحلة المعالجة الحرارية أو باستخدام الأغشية. هذا بالنسبة لإعداد مياه الشرب من المصادر السطحية العذبة أو الجوفية أو من المياه المالحة.

ولكن مياه الشرب لها استخدامات أخرى، حيث هي مصدر استخدامات المياه في الأغراض الصناعية أو تغذية الغلايات لإنتاج بخار الماء للتسخين أو لإنتاج الطاقة. وفي هذه الحالات تجرى عمليات التنقية إما لخفض التركيز للاملاح المذابة، كما في حالة استخدام المياه فسي الصناعات الغذائية مثل المياه الغازية، أو إزالة العسر كما في حانة استخدام المياه في الغلايات متوسطة الضغط ومنخفضة الضغط، أو فسي الصناعات الغذائية أو إزالة الملوحة كما في حالة استخدام المياه في تغذية الغلايات ذات الضغط العالى، أو الوصول بإزالة الملوحة إلى أدنى حد ممكن كما في حالة استخدام المياه في صناعة الإليكترونيات.

بالنسبة لمياه الصرف الصحى، فهى تمثل ٧٠% من استهلاك المسنزلى للمياه، يضاف إليها أحيانا مياه غسيل الشوارع ومياه الأمطار، وإن كان هذا غير وارد فى معظم الحالات. وتجرى معالجة مياه الصرف الصحى بهدف صرفها على المسطحات المائية، وهى المصارف الزراعية غالبًا أو أحيانا قد تستخدم فى رى الأراضى. وتتم المعالجة على مرحلتين أساسيتين، وهما: المعالجة الأولية للتخلص من الأجسام العالقة والطافية حيث تتم هذه المعالجة الأولية فى ثلاث خطوات، وهى: المصافى لحجز الأجسام العالقة والطافية كبيرة الحجم، ثم أحواض حجز الرمال المتخلص من المواد عالية الكثافة مثل الرمال، والتى تؤثر على كفاءة عمل الطلمبات وخطوط المواسير، ثم الترسيب الأولى للتخلص مسن نسبة للطمبات وخطوط المواسير، ثم الترسيب الأولى للتخلص مسن نسبة

المرحلة الثانية فهى المعالجة الثنائية، والتى تشمل عملية التخلص من المواد العضوية العالقة والمذابة بالأكسدة الهوائية أو اللاهوائية، والتسمى المعالجة البيولوجية؛ حيث يتم تسخير البكتريا لتتغذى وتنمو وتتكاثر على هذه المواد العضوية فى وجود الأكسجين الجوى (فى حالة المعالجة الهوائية) أو فى عدم وجود الأكسجين الجوى (فى حالة المعالجة اللاهوائية)، وقد يتطلب الأمر استخدام الكلور للقضاء على البكتريا، وذلك مثل الصرف على المسطح المائى أو الاستخدام فى رى الأراضى.

أما البكتريا الهوائية التى نمت وتكاثرت، فإنها تكون فى شكل حمأة يتم التخلص منها فى أحواض الترسيب النهائى، بعد المعالجة البيولوجية شم يتم تجفيفها واستخدامها فى تسميد التربة. وفي حالة صدرف مياه الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحيى والمحتوية على مركبات الفوسفور أو النيتروجين، فإن الأمر قد يتطلب التخلص من هذه المركبات؛ نظراً لما تسببه من نمو وتكاثر النباتات المائية فى المجارى المائية هذا إلى ما تسببه من سمية للأحياء المائيسة، ولذلك تستخدم المعالجات الكيماوية للتخلص من الفوسيفور والمعالجات البيولوجية للتخلص من الفوسيفور والمعالجات البيولوجية النيتروجينية، شم اللاهوائيسة لتحويلها إلى عاز النيتروجين ومواد ثابتة أخرى.

أما بالنسبة لمياه الصرف الصناعى... فإن عمليات المعالجة لمياه الصرف الصناعى تختلف طبقاً لنوع المنتج النهائى والخامات والمواد الوسيطة المستخدمة فى الإنتاج، وكذلك تكنولوجيا العملية الإنتاجية. وتبنى خطة المعالجة على أساس المعالجة المسبقة للوصول بمياه الصرف إلى المستوى المقرر، إما للصرف على شبكة الصرف الصحى أو الصرف على المجارى المائية، أو لعمل المعالجات التالية لإعادة الاستخدام للمياه، كما فى حالة مياه التغذية للغلايات التى أزيل عسرها و/أو أزيلت ملوحتها.

وفى جميع الحالات، وطبقاً لنوع الصناعة (مثل الصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات ودباغة الجلود، الصناعات الغذائية، صناعة الورق ولب الورق، وصناعات البترولية، صناعة الورق ولب الورق، وصناعات الزيوت والمنظفات...إلخ) فإن التخطيط لعملية المعالجة يبنى على أسس فصل مياه الصرف ذات المحتوى المختلف من الملوثات، ثم المعالجة المسبقة لكل على حدة أو معاً.

وتشمل المعالجات التخلص من المسواد العالقة والطافية باستخدام المصافى، الطفو، الترسيب، الترويب والترشيح. وكذلك عمليات خاصة أخرى، مثل: التعادل لمعادلة المخلفات الحامضية أو القاوية، عمليات إزالة المعادن الثقيلة باستخدام المروبات، عمليات الأكسدة لمركبات السيانيد، العمليات البيولوجية لمعالجة مياه صرف الصناعات الغذائية... إلخ.

ويلاحظ مما سبق أن عمليات التنقية للمياه من أى مصدر تشمل عمليات رئيسية، وهى التخلص من المواد الصلبة العالقة والطافية. وعمليات خاصة مثل المعالجة البيولوجية، كما فى حالة مياه الصرف الصحى وأنواع من مياه الصرف الصناعى، وعمليات خاصة أخرى لبعض أنواع المياه مثل إزالة الحديد والمنجنيز، أو إزالة الغازات المذابة ذات التأثير على المذاق والرائحة، إزالة العسر، إزالة الملوحة ومعالجة مياه تغذية الغلايات ومياه الاستخدامات الصناعية. وكذلك المعالجة الخاصية لمياه الصرف الصحى لإزالة النيتروجين والفوسفور. كما تم تناول المحافظة على كفاءة شبكات خطوط مواسير نقل المياه ومياه الصرف

وفى هذه الدراسة يتم تناول هذه الموضوعات فى ستة فصــول، حيـث تشمل:

الفصل الأول: خصائص تنقية المياه من المصادر السطحية العزبة لأغراض الشرب.

الفصل الثاني: خصائص تنقية المياه لآبار الستخدامها في الشرب.

الفصل الثالث: خصائص المعالجة لمياه الصرف الصحى.

الفصل الرابع: خصائص المعالجة لمياه الصرف الصناعي.

الفصل الخامس: المعالجات الخاصة للمياه و استعمالاتها.

الفصل السادس: خطوط مواسير مياه الشرب والصرف الصحى.

وبذلك يكون قد تم إلقاء الضوء باختصار مقبول على خصائص تنقية المياه، مع اختلاف مصادرها وطرق معالجتها واستخداماتها، بما يمكن من سهولة البحث والتعرف على هذه التقنيات، وذلك للدارسين والباحثين والله الموفق.

المؤلف مهندس استشاری محمد أحمد السید خلیل

الفصل الأول

خصائص تنقية المياه من المصادر السطحية العذبة لا'غراض الشرب


۱- مقدمة

تنقية المياه من المصادر السطحية العذبة:


تتطلب عمليات تنقية هذه المياه والوصول بها إلى المعايير المقررة للمياه لاستخدامها في الشرب والإستعمالات المنزلية. ومراحل المعالجة كما هو موضح في الشكل (١/١) تتم أساساً للتخلص من نوعين من الملوثات، وهما: المواد العالقة والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. وتشمل عملية إزالة المواد العالقة الحجز باستخدام مصافي المأخذ؛ حيث يتم التخلص من نسبة كبيرة من المواد العالقة والطافية؛ طبقاً لحجم الفتحات للمصافي سواء كانت مصافي القضبان أو المصافي من الصلب المثقب، بعض أنواع المآخذ موضح في الشكل (١/١). بعد المآخذ يتم ضخ المياه إلى أحواض المعالجة بالمروبات حيث أحسواض المزج السريع ثم المزج البطئ ثم الترسيب. يلي ذلك الترشيح لإزالة ماتبقي من المواد العالقة ثم استخدام الحقن بالكلور قبل ضخ المياه إلى

أما بقية أنواع الملوثات مثل الغازات المذابة، فإنه لايتم عدادة التعدامل معها لعدم وجودها في كل الأحيان تقريباً، عدا في حالة وجود ملوثدات عضوية من مياه الصرف الصناعي التي قد تتحلل لاهوائيا عند رسوبها في قاع المجرى المائي منتجة غازات كريهة، ولذلك لتفادى هذه الحالسة

يلزم أن تكون فتحة دخول المياه إلى مصافى المآخذ بعيدة عن قاع المجرى المائى، وتحت منسوب سطح المياه بمسافة من نصف إلى واحد متر؛ حيث تكون المياه غنية بأكسجين الهواء الجوى. أما الملوثات من المواد المذابة مثل بعض الملوثات من المواد غير العضوية أو العضوية الناتجة عن صرف المخلفات الصناعية في المجارى المائية العذبة فإنه، يتم التخلص من نسبة كبيرة منها أثناء عملية المعالجة بالمروبات، إلا أنه يلزم حماية المجرى المائى من التلوث بمثل هذه المخلفات، وأن يكون موقع المأخذ فوق التيار لمصادر التلوث للمجرى المائى العذب.



۱- المأخذ ۲- مضخة رفع ۳- حوض خلط سريع ٤- حوض خلط بطئ ٥- حوض ترسيب
 ۲- مرشح ۷- مضخة رفع ۸- خزان أرضى ۹- خزان علوى
 شكل (۱/۱): مراحل التنقية لمياه الشرب من المصادر السطحية العذبة.



شكل (١/٢): بعض أنواع المآخذ.

في تنقبة المياه العكرة:

٢- استخدام مواد السترويب الترويب هو عملية إزالة المواد العالقة بالطرق الكيماوية، والتي يصعب إز التها بالترسيب أو الطفو، وهذه المواد العالقة هي المسببة لعكارة المياه من المجارى السطحية العذبة.

المروبات الأكثر استخدامًا في تنقيلة مباه الشرب هي كبربتات الألومونيوم، والتي تسمى الشبه. وهناك مروبات أخرى مثل كبريتــات الحديدوز وكبريتات الحديديك وكلوريد الحديديك، ولكن لها استخدامات خاصة طبقاً لنوعية الملوثات المذابه في الماء. وهذه المروبات حامضية بطبيعتها وهي تتفاعل مع القلوية الطبيعية أو المضافة إلى الماء، منتجة كبريتات الكالسيوم، المغنسيوم أو الصوديوم، وراسب جيلاتيني هو أبدر وكسيد المروب.

 $AL_2 (SO_4)_3 .14H_2O + 3Na_2 CO_3 \rightarrow 2AL (OH)_2 + 3Na_2 SO_4$ $+ 3 CO_2 + 14H_2O$

AL (OH)₂ + H₂O
$$\rightarrow$$
 AL (OH)₃ + H⁺
AL (OH)₃ \rightarrow AL⁺⁺⁺ + 3 (OH)[/]

و هذا الأبدر وكسيد بحمل شحنة موجبة بينما الأجسام الغر ويـــة العالقــة تحمل شحنة سالبة، وبذا بحدث جذب بين الأيدر وكسيد ومواد العكارة العالقة مكونًا زغبات (Flocs) والتي تكون أكبر في الحجم وفي الكتافـة حيث يسهل ترسيبها في أحواض الترسيب (المروقات) والتخلص منها.

ولكل نوع من المروبات مجال محدد للرقم الهيدروجيني (pH - Value). لذلك يلزم ضبط الرقم الهيدروجيني لتحقيق أكبر كفاءة للمروب في إزالة المواد العالقة. فنجد مثلا أن الشبه (كبريتات الألومنيوم) تحقق أفضل ترويب عند رقم هيدروجيني ٥,٥ للمياه المحتوية على نسبة قليلة جـــــدًا من المواد العالقة، بينما في معظم المياه العكرة فإن الرقم السهيدروجيني المناسب يتراوح ما بين ٥,٥-٧٠٥. أما المجال المناسب لاستخدام المروبات الأخرى فهو يختلف فبالنسبة لأمــــلاح الحديــد، فــهو رقــم هيدروجيني أعلا من ٨،٤. وعند إضافة المروب فإن الرقم الهيدروجيني


ينخفض (ذلك لأن جميع المروبات حامضية بطبيعتها) وخاصة في حالبة الجرعات العالية، عندئذ يلزم رفع الرقم الهيدروجيني إلى الحد المطلوب بإضافة قلوى مثل الصودا الكاوية أو الصودا آش (كربونات الصوديوم) أو لبن الجير. والمروبات تزيل ليس فقط العكارة من الماء ولكن كذلك بعض الأملاح غير العضوية ذات الأثر السلبي على صحبة الإنسان. فالشبة تزيل أملاح الزرنيخ خماسي التكافؤ، الكروم سداسي التكافؤ، وأملاح الرصاص، والسيلينيوم وكذا أملاح الفضة بنسبة إزالة ٧٠- وأملاح الرقم الهيدروجيني لحالة المياه، والتي هي عادة ما تكون مع إضافة جرعة المروب من الشبة في المجال المتعادل، ولكن كفاءة الترسيب تزداد مع زيادة الرقم الهيدروجيني نحو القلوية ولكن الشبه لاترسيب، وتزيل الزرنيخ ثلاثي التكافؤ، والباريوم، الكادميوم، الكسروم سداسي التكافؤ، السيانيد، السيلينيوم الرباعي، النحاس ومواد عضوية أخرى.

وهذه المواد يمكن ترسيبها وإزالتها باستخدام المروبات من أملاح الحديد في مجال رقم هيدروجيني للمياه مرتفع ما بين ٩٠٥-١٠، وتحقيق أفضل المروبات للاستخدام لنوع معين من المياه، الكيماويات المطلوبة والرقالهيدروجيني المناسب، فإنه يلزم عمل الاختبار المعملي باستخدام اختبار القنينة، والتي تمكن من تعيين الجرعة المناسبة من المروب (١/٣) لا تعطي المياه قليلة العكارة كفاءة مناسبة باستخدام المروبات، وذلك في حالة العكارة أقل من ١٠٠ ملجرام لتر. ويحدث هذا في المجاري السطحية المناوبة أو في حالة السدة الشتوية، حيث يلزم إضافة جرعة من الطفلة حوالي ٣٥ ملجرام /لتر لزيادة العكارة وزيادة كفاءة المروب.

وقد تستخدم البلمرات ذات الوزن الجزيئي العالي (Polymers) القابلة للذوبان في الماء، والتي تتحلل لتحقق الرقم الهيدروجيني المناسب للتذويب، وكذلك تقلل من الجرعمة المطلوبة

للمروب. وجميع المروبات لا تعمل علي خفض العسر في المياه. ويعتبر اختبار القنينة هو الطريقة المناسبة لتحديد الجرعة المناسبة من المروب والبلمرات، والجرعة العادية من البلمرات هي واحد جزء في المليون. وجرعة المروب هي عادة ما بين 0-0, ملجر ام/لتر. و لإعداد مروب الشبة للاستخدام، فإنه يتم تجهيز محلول الشبة بتركيز 3-0, ويضاف إلي المياه العكرة بنسبة 0-0 جزءًا في المليون، حسب درجة العكارة، مع عدم زيادة الجرعة عن هذا الحد حيث ما يزيد عن هذا الحد وجد مزابا في الماء.

وقد تبت أن المواد العالقة المسببة للعكارة من الطمي تمتص نحو ٢٠٣٥% من جرعة الشبة بما لا يمكن من تفاعلها مع القلوية الموجودة في
الماء، بما يتطلب في بعض الحالات عمل الترسيب الأولي للتخلص من
أكبر نسبة من الأجسام العالقة، قبل إضافة المروب إلي الماء. إذا
انخفض الرقم الهيدروجيني عن ١٠٨ بما يضر بصحة الإنسان، لا تزداد
جرعة الشبة ولكن إما أن يزداد الزمن اللازم لترسيب الزغبات، أو
تضاف الصودا أش لتعويض القلوية المفقودة في الماء.



سكل (١/٣): جهاز اختيار القنينة (١/٣).


وتتوقف ضوابط استخدام الشبة كروب على أساس أنه عند إضافتها للماء، فإن نواتج التحلل تكون أيون الهيدروجين (+) الذي يعمل على خفض الرقم الهيدروجيني للماء. يتوقف الخفض في الرقم السهيدروجيني على قلوية الماء فلكل ١ ملجرام/لتر من الشبة التي تتفاعل لتنتج راسببًا من أيدروكسيد الألومنيوم فإنه يستهلك ٥,٠ملجرام/لتر من القلوية المقيمه ككربونات كالسيوم. الزغبات (Flocs) من أيدروكسيد الألومنيوم

باستخدام مروب الشبة تختفي في حالة نقص الرقم الهيدروجيني، وكذلك في حالة زيادته؛ حيث يتأين أيدروكسيد الألومنيوم إلي الألومنيات التي تنوب في الماء، ولهذا فإن أفضل النتائج لتكوين الزغبات تكون في مجال رقم هيدروجيني ما بين ---، والجرعة هي ما بين ---، والجرام/لتر، والجرعة المتوسطة هي --- املجرام/لتر، وللمياه شديدة العكارة لا تزاد الجرعة عن --- ملجرام/لتر، حيث ما زاد عان ذلك يذوب في الماء وكذلك لا تقل.

يجهز محلول الشبة بتركيز ٤-٥% ولا يقل التركيز عن ١,٥% قبل الحقن للمحلول في الماء. كما يلزم الإشارة إلي أن محلول الشبة بتركيز أقل من ١% يجعل الشبة تكون الزغبات مع مياه التخفيف قبل حقنها في كتلة المياه العكرة. ولهذا فإن تركيز محلول الشبة يجب ألا يقل عن ٥,١%.

الإضافة والخلط لكيماويات الترويب (الشبة): أشكال (١/٤)

نتم إضافة المروب في مسار تدفق المياه العكرة بالخلط السريع، وذلك لسرعة انتشار المروب في كل أجزاء تدفقات المياه، قبل التفاعل مسع القلوية وتكوين الزغبات. ويتم الخلط السريع للمروب في أحواض للخلط السريع، تعمل بالطريقة الهيدروليكية أو الميكانيكية. بعد أحواض الخلط السريع تنتقل المياه إلي أحواض الخلط البطىء حييت مادة المروب المنتشرة في كل المياه العكرة، يكون لديها الفرصة لتتفاعل مع القلوية الموجودة في الماء مكونة الزغبات من أيدروكسيد المروب، وهذه الزغبات هي التي تلتصق بها الأجسام العالقة المسببة للعكارة، حيث يزداد حجم الزغبات وتزداد كثافتها، وتصبح قابلة للترسيب في أحواض الخلط البطىء.



شكل (١/٤): تجهيزات الخلط السريع والخلط البطئ.

في جميع صور الخلط السريع، تكون سرعة تدفق المياه في وعاء الخلط ما بين ١٥-٢٠سم/ت، ولا تقل السرعة عن ١٠سم/ت، ولا تزيد عن ٥٠سم/ت حيث إن الزغبات في الحالة الأولي ترسب، وفي الحالة الثانية فإنها تذوب وتختفى.


السرعة المناسبة لرحلة المياه من حوض الخلط السريع إلى حوض الخلط البطىء هي ٧٠سم/ث، وقنوات التوزيع للمياه ما بين حوض الخلط السريع وحوض الخلط البطىء (التزغيب) عادة تتناقص تدريجيا في مساحة المقطع، وذلك للمحافظة على ثبات سرعة المياه. في المحطات الكبيرة، فإن مسافة سرعة انتقال المياه من أحواض الخلط البطىء قد تزيد عن ٤٠مترًا. وتتدفق المياه بسرعة بطيئة خلال المواسير أو القنوات المجهزة بالهدارات المغمورة لتبطئ السرعة مع تجنب الاضطرابات في حركة المياه، وكذلك ثبات كل من المنسوب ومعدل التبطئ لسرعة المياه. الزغبات التي تتكون بعد٢ ثانية من إضافة المروب والخلط السريع تفتتت، إذا كان هناك

اختلاف في السرعة أو المنسوب في مسار المياه من الخلط السريع إلى الخلط البطيء – الزغبات المفتئة قد لا ترسب بسرعة ولا يعاد تجميعها مما يتطلب سرعة التغذية بالمروب، ولذلك فإن أقصي زغبات مناسبة للترسيب والترشيح هي تلك التي تتكون في ظروف الخفض المتدرج لسرعة المياه. وهناك فكر آخر الذي يوصبي بتوفير طاقة متغيرة ومفاجئة في حوض الترغيب، والتي تتم في شكل نبضات (Variable كان هذا يخالف نظرية الطاقة (السرعة) المتدرجة في التبطئ، ولكن لضمان نجاح فكرة النبضات المفاجئة، فإنه يلزم عمل التجارب النصف صناعية قبل التصميم لهذا النوع من أحواض التزغيب (الخلط البطئ).

٣- أحواض الترسيب:

تعتبر عملية الترويق للمياه بترسيب الزغبات المتكونة بعد الترويب بالخلط البطئ من أهم العمليات في تنقية مياه الشرب، فقد استخدمت أحواض الترسيب ذات التدفق المستمر مع الإزالة المستمرة للرواسب بالطرق الميكانيكية، والتي سميت بالمروقات. الترويق الجيد للمياه المروبة، والذي يسبق الترشيح يمكن من الأداء الجيد للمرشحات وطول فترة عملها كما يقلل من مشكلات المرشحات مثل التشقق وتكوين الكرات الطينية. وقد يستخدم أحيانا الترسيب الأولي للمياه العكرة لتقليل الأحمال من الرواسب قبل الخلط بكيماويات الترويب؛ وذلك لإزالة نسبة كبيرة من المواد العالقة المسببة للون والمذاق والرائحة. أما الاستخدام الرئيسي لعملية الترسيب في تنقية مياه الشرب، فهو بعد عملية الترويب لإزالة الأجسام العالقة التي أصبحت أكثر قابلية للترسيب.

تتصف أحواض الترسيب بالسهولة في التشغيل و الاستخدام القليل للطاقة وهي إما أن تكون مستطيلة أو مستديرة أو ذات القاع القمعي الاشكال (١/٥)




أشكال (١/٥): نماذج لأحواض الترسيب.


في حوض الترسيب يجب توفير تنظيم منفصل لدخول المياه لضمان التوزيع المتساوي على كل العمق والطول لحوض الترسيب. وعادة فإن المياه تخرج من الحوض خلال هدارات، أما منطقة دخول المياه إلى الحوض فتكون حوائط حائلة (Baffles). الحائط الحائل هو الدي تمر المياه من أسفله، وتكون فتحة دخول المياه إما مستمرة ما أمكن أسفل الحائط، أو على شكل عقود بقاع الحوض. أما الهدار فهو حائط أقل قليلا في الارتفاع من منسوب المياه التي تمر فيه. يصمم الهدار لتحقيق

معدل تصرف ثابت، ويمكن زيادة طول الهدار بـــالجوانب أو تركيـب مجرى معلق.

يختلف قاع حوض الترسيب في الشكل؛ إذ يكون بانحدار ما بين ١٠/١ إلي ٢٠/١ في جميع الطول. يفضل أن يكون مخرج الرواسب عند الجهة التي تدخل منها المياه، وليس عند جهة مخرج المياه؛ لتجنب تحريك الرواسب في منتصف الحوض، إذا كان انحدار القاع في الجبهتين بما يوفر في حجم الحوض. ولتجنب ذلك، فإن المياه المروبة تذخل حوض الترسيب من مدخل منفصل حيث تقسم المياه بالتساوي علي كل طول وعمق الحوض، وبالمثل في نهاية الحوض يصمم المخرج لتجميع المياه الرائقة بانتظام، وتزال الرواسب المتجمعة في قاع الحوض.

الأشكال (١/٦) توضح نظام التدفق في بعض أحواض الترسيب.





أشكال (١/٦): نماذج لمداخل ومخارج لأحواض الترسيب.

الاعتبارات التصميمية لأحواض الترسيب:

- معدل التحميل السطحي للترسيب الأولى ما بين ١٠-٤، م /م في في اليوم و المياه المعالجة بالمروبات ما بين ٢٠-٤، م /م / اليوم.
- زمن المكوث في حوض الترسيب من ٢-٤ سعة، ويؤكد بالتجارب
 النصف صناعية أو بالحالات المماثلة الناجحة.
 - السرعة الأفقية للمياه ١٠سم/ق (١٠ أمتار في الساعة).
- الأحواض المستطيلة لا يزيد طولها عن ٣٠مترًا وتكون نسبة الطول
 إلى العمق ٨:٣.
 - يفضل ألا يزيد الأحواض المستديرة القطر عن ٤٠متراً.
- معدل خروج المياه علي هدار المخرج لا يزيد عن ٤٥٠م /م في في اليوم.
- عند استخدام هدارات علي شكل حرف V يكون عمقها ٥سم،
 والفاصل بينها ٨-٥ اسم.
- يراعي ألا يقل عدد أحواض الترسيب عن حوضين؛ للمحافظة علي استمرار الإنتاج في حالات التوقف للصيانة والإصلاح.
- كما يؤثر في تحديد أسس التصميم، نوعية المرشحات وكفاءتها التي تلى أحواض الترسيب.

ولزيادة كفاءة أحواض الترسيب، فقد استخدمت أحواض الترسيب ذات الأسطح المائلة حيث يتم توفير قاع إضافي لحوض الترسيب أو أكثر من قاع باستخدام الألواح المائلة أو الأنابيب المائلة - شكل (١/٥).


وفي بعض المروقات الأسطوانية استخدم المترويق بالأجسام الصلبة العالقة (الحمأة).


كما أنه يمكن دمج مراحل الخلط السريع والخلط البطىء والترسيب فـــي مروق واحد.


وفي بعض التصميمات تتم عمليات الخلط السريع والخلط البطيء والترسيب والترشيح في وحدة واحدة.

٤- الترشيح:

في عملية الترشيح، تمر المياه خلال وسط ترشيحي لإزالة الجسيمات العالقة التي لم يتم إزالتها بالترسيب. توجد أساليب مختلف للترشيح







أشكال (١/٧): أحواض المرشحات السريعة.

ومنها بناء طبقة من الجسيمات الصغيرة العالقية (Particulate) على سطح الوسط الترشيحي، والتي تعمل كذلك كوسط ترشيحي، وهذه هي المرشحات الرملية البطيئة. والنوع الثاني هو الذي يمكن هذه الجسيمات العالقة من التسرب في الوسط الترشيحي، حيث تحتجز الجسيمات العالقة وهذه هي المرشحات الرملية السريعة. تستخدم المرشحات البطيئة في التصرفات الصغيرة، وهي تزيل الملوثات من البكتريا والفيروسات والفطريات والطحالب، والتي تحتجز على السطح العلوي للوسط الترشحيي حيث يتم إزالتها واستبدالها بطبقة رمال نظيفة؛ للمحافظة على تدفقات المياه في المرشح.

أما المرشحات الرملية السريعة فهي إما أن تعمل بالجاذبية أو بالضغط، والوسط الترشيحي المستخدم هو الرمال عادة. والتخلص من الجسيمات المحتجزة يتم بعملية الغسيل العكسي. المرشحات الرملية البطنية توفر مياه رائقة وآمنة بكتريولوجيا، ولكن المرشحات الرملية السريعة، وإن كانت توفر مياه رائقة إلا أنها لا توفر الأمان البكتريولوجي. معدل الترشيح في المرشحات الرملية البطيئة منخفض حوالي ٢-٧ أمتار مكعب/ المتر المربع في اليوم.

الاعتبارات التصميمية:

لتصميم المرشح يلزم تحديد أربع عناصر، وهي حجم حبيبات الوسط الترشيحي، سمك طبقة الوسط الترشيحي، عمق المياه فوق الوسط الترشيحي، معدل الترشيحي.

مواد الوسط الترشيحي:

عادة ما تكون مواد الوسط الترشيحي من الرمل بسمك من ١-٥,١مـــــر، تعلو طبقات من الزلط المدرج، حيث الحبيبات الكبيرة في القـــاع تعلــو فتحات التصريف والحبيبات الصغيرة إلى أعلى، تعلوها طبقـــة رمــال

الوسط الترشيحي، ويكون سمك الطبقة الزلطية من -8-0سم. ويكون عمق المياه فوق الوسط الترشيحي من -9-0 مترًا.

ولكن قطر الحبيبات يكون طبقا لعاملين، هما: الحجم المؤثر ومعامل المتحانس.

الحجم المؤثر (الفعال): Effective Size

الحجم المؤثر هو فتحة المنخل بالمليمتر، التي تسمح بمرور ١٠% من وزن عينة الرمل الممثلة للوسط الترشيحي، أو بمعني آخر إنها فتحة المنخل التي تحجز ٩٠% من وزن عينة الرمل بصرف النظر عن التدرج الحبيبي للرمل، فإن كان ١٠% من وزن عينة الرمل ذات قطر أقل من ٩٠٠، مليمتر، فإن مادة الوسط الترشيحي يكون لها قطر مؤشر ٠٤٠، مليمتر.

معامل التجانس (Uniformity Coefficient).

معامل التجانس يعبر عن درجة التغير في قطر الرمل، وهو عبارة عن النسبة بين فتحة المنخل التي تمر من خلالها ٢٠% من وزن الرمل والقطر الفعال (المؤثر). فعلي سبيل المثال إذا كانت فتحة المنخل التي يمر من خلالها ٢٠% من وزن الرمل هي ٧٠٠ مليمتر، وكان القطر الفعال هو ٢٠٠٠ مليمتر، فإن معامل التجانس يكون ٧٠٠ ÷ ٢٥٠,٣٥٠.

وبعد هذا التعريف، يمكن تعيين الحجم المؤثر ومعامل التجانس للرمال المستخدمة في المرشحات البطيئة والسريعة كالآتي:

معامل التجانس	القطر الفعال	نوع المرشح الرملي	
7-1,40	۰٫۳۰-۳٫۳ ملیمتر	- رمال المرشح البطئ	
لايزيد عن ١,٦٥	۰٫۳۵، ۵–۰٫۰ ملیمتر	- رمال المرشح السريع	
1.10	۱٫۰-۰٫٦٥مليمتر	- حبيبات الفحم المنشبط في حالمة	
		استخدامها في المرشح السريع لإزالـــة	
		اللون والرائحة.	

0- التطهير: Disinfection: عملية تطهير المياه تصمم لقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمـــراض الوبائية، وإذ كانت عمليات المعالجة السابقة مثل الـــترويب والترسبب والترشيح تقلل منها. مادة التطهير المستخدمة عادة في المحطات الكبيرة هي الكلور المسال، وقد تستخدم مركبات الكلور الأخرى مثل حبيبات هيبوكلوريت الكالسيوم أو محلول هيــبركلوريك الصوديــوم. والكلــور بالإضافة إلى أنه مطهر وقاتل للكائنات الحية الدقيقة مثل البكتريا بأنواعها ويقلل من نشاط الفيروسات وحويصلات الإنتاميبا (Cysts) إلى حد كبير ، إلا أنه كذلك عامل مؤكسد حيث يؤكسه للمواد العضوية المذابة والعالقة والكائنات النباتية مثل الطحالب. لذلك.. فيإن استخدام الجرعة المناسبة من الكلور قبل دخول المياه إلى المرشحات؛ لتحسين كفاءة عمل المرشحات. كما قد يضاف بعد المرشحات وقبل دخول المياه إلى خزانات المياه الأرضية أو العلوية، وقد يضاف قبل أحواض الترسيب لتحسين كفاءة الترسيب للمواد العالقة. وفي جميــع الحـالات يجب المحافظة على كلور متبقى في الشبكة، وعند آخر مستهلك ليكون أكثر من ٢,٠ملجر ام/لتر. والكلور هو المطهر الوحيـــد الــذي يحقــق الاستمرار في تطهير المياه أثناء تدفقها في شبكة التوزيع.

الأوزون:

الأوزون مؤكسد أقوى من الكلور ومطهر جيد ولكنه مكلف، ويتطلب الإنتاج في موقع الاستخدام، كما أنه لا يحقق متبق في شبكة التوزيع في حالة استخدامه لتطهير المياه، قبل الضخ في الخزانات؛ لذا فإن الأمــر يتطلب كذلك الحقن بالكلور قبل الضخ في الشبكة للمحافظة على ضمان تطهير المياه من الملوثات في شبكة التوزيع. الأوزون قادر علي قتل جميع الكائنات الحية الدقيقة بما فيها الفيروسات وحويصلات الجارديا.

الأشعة فوق البنفسجية:

الأشعة فوق البنفسجية مطهر جيد، ولكنه غير مؤكسد، ويتطلب مياهً التوزيع خالية تماما من أي جسيمات عالقة، ولا يحقق أي تأثير في شبكة التوزيع بما يتطلب حقن الكلور قبل ضخ المياه في الشبكة.

برمنجنات البوتاسيوم، اليود:

مؤكسد ومطهر ومكلف وله ضوابط فى الاستعمال حيث الزيادة تحدث تغيرًا في لون المياه، والنقص يعرض المياه للملوثات. يمكن استخدامه في العبوات الصغيرة.

غلى الماء:

يستخدم غلي الماء في حالة ظهور حالات وبائية من استعمال مياه الشرب، والتي تكون نتيجة ملوثات في شبكة التوزيع؛ نتيجة تسرب مياه الصرف أو بعد عمليات الإصلاح والصيانة دون التطهير للشبكة. غلي الماء يعتبر الضمان الأكيد لتطهير المياه؛ حيث إنه يقتل جميع الكائنات المسببة للأمراض، ويعمل علي التخلص من المواد العضوية المذابة والغازات المسببة للون والرائحة، وإن كان يعمل علي طرد الأكسجين للماء.. ولذلك فإنه بعد غلي الماء، يتم تبريده وصبه في زجاجات ليمتص أكسجين الهواء الجوي، الذي يعطيه المذاق المستساغ.

ولهذا فإن الكلور يعتبر المطهر الوحيد المناسب من الناحية الاقتصادية والفاعلية كمطهر؛ نظرا لخاصية استمرار تأثيره في تطهير الشبكة حتى وصول المياه إلى صنبور آخر مستهلك. وكذلك بزيادة زمن الالتصاق مع الكلور والماء يمكن قتل وحجز الكائنات الجرثومية؛ بعمل الجرعة المسبقة قبل المرشحات والجرعة النهائية بعد المرشحات، مع أهمية توفير حوض تلامس (خزان أرضي أو خزان علوي) لمدة ٢٠-٣٠

دقيقة، قبل الضخ في الشبكة ووصول المياه إلى أول مستهلك. وعمومًا.. فإن الكلور هو مازال المطهر المستخدم في معظم دول العالم لتطهير المياه وشبكة المواسير. وكذلك مركبات الكلور في تطهير الخزانات الأرضية والعلوية للمياه.

الفصل الثاني

خصائص إنتاج ومعالجة مياه الشرب من الآبار الجوفية


مقدمة

في مصر ستة خزانات جوية، تشغل أكثر من ٥٠% من مساحة مصر وطاقتها التخزينية كبيرة ومعظمها خزانات جوفية متجددة. وهي تشمل خزان جوفي الدلتا الوادي، وخزان جوفي الحجر الرملي النوبي السذي يشكل حوالي ٣٠% من مساحة مصر، ويقع في الجنوب الغربي للصحراء الغربية، ويمتد أسفل خزان جوفي الدلتا والوادي، ولكنه منفصل عنه تماما، وقد تم استغلال هذا الخزان الجوفي أخيرًا في منطقة شرق العوينات. والثالث هو خزان جوفي المغره الذي يقع في الأطواف الغربية للدلتا وجنوب منخفض القطارة، والرابع هو الخسزان الجوفي الساحلي الممتد علي سواحل البحرين الأبيض والأحمر، وخزان جوفي الحجر الجيري، ويقع في الجزء الشمالي للصحراء الغربية ثسم أخيرًا خزان جوفي المعراء الغربية ثسم أخيرًا

المستغل من مياه هذه الخزانات الجوفية لايزيد عن ٤,٥ مليار متر مكعب سنويًّا ومخطط زيادته إلى المليار معظمها لأغراض الري. كما أن إنتاج مياه الشرب من الآبار يمثل ٧% من الناتج الفعلي لمياه الشرب على المستوي القومي. تتصف المياه الجوفية بالنقاء وعدم وجود مواد عالقة، كما أنهها على الأعماق المتوسطة (أكثر من ٢٠مترًا تحت سطح الأرض)، والعميقة تكون خالية من الملوثات البيولوجية؛ نظرًا لتحللها إلى مركبات بسيطة أثناء تحركها إلى الخزان الجوفي، وذلك عند الضخ من أبار مصممـة ومنفذة بكفاءة. إلا أنه حاليًا تواجه آبار المياه الجوفية أربع مشاكلات رئيسية، تؤثر على صلاحية المياه لأغراض الشرب واستمرار إنتاج الآبار. و هذه المشاكلات تشمل التلوث البيولوجي بما يجعل المياه غير صالحة، التلوث بأملاح الحديد و المنجنيز ، زيادة الأملاح الكلية المذابة، والتمليح والانسداد لمصافى الآبار وانخفاض إنتاجيتها أو توقفها تماما عن الإنتاج.

(شکل ۲/۱)

 ١- التلوث البيولوج من المواد العضوية التلوث البيولوجي كنتيجة لتسرب الملوثات من المواد العضوية والكيماوى لمياه الآبار والجرثومية الحاملة للأمراض (Pathogens) إلى جوف الأرض، وذلك نتيجة للصرف العشوائي لمياه الصرف الصحي، ومياه صرف الأنشطة الخدمية والإنتاجية سواء على سطح الأرض أو في المصارف، وكذلك تسرب مياه الصرف الصحى من شبكات الصرف.




أشكال (٢/١): حالات التلوث لمياه الآبار.

وإن كانت الملوثات المسببة للأمراض الوبائية تتطلل إلى مركبات كيماوية بسيطة أثناء حركتها إلى جوف الأرض لعدم وجود أكسجين الهواء الجوي؛ حيث ثبت عدم وجود هذه الملوثات الجرثومية على أعماق تزيد عن ٤٠ مترًا من سطح الأرض، وكذلك تتحلل المواد العضوية إلى مركبات ثابتة وبسيطة مثل ثاني أكسيد الكربون، والماء، النشادر، كبريتيد الهيدروجين، وأملاح النيتريت.

وقد تتسرب إلي جوف الأرض مركبات عضوية مذابة ومتطايرة (VOC's - Volatile- Organic Chemicals) وهي مواد منيعة ولاتتحلل.. أما الأملاح المذابة لبعض العناصر الضارة (المعادن الثقيلة) فهي تتسرب إلي جوف الأرض، وفي بعض الحالات قد يحدث تبادل أيوني بين هذه العناصر الضارة وعناصر مكونات التربة من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم؛ بما يقلل من تركيزها في المياه الجوفية، ولكن لا يبعدها تماما. ولتفادي هذه الملوثات.. فإنه يلزم أن يراعي عند تنفيذ آبار المياه لأغراض الشرب أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية وشبكات الصرف الصحي والمقابر ومناطق إلقاء المخلفات بمساحة لا وشبكات الصرف العدى فوق التيار لحركة المياه في الخزان الجوفي، سطح الأرض، وأن يكون فوق التيار لحركة المياه في الخزان الجوفي، وحيث البعد عن موقع مصادر التلوث التي تكون تحت التيار.

وعادة، فإن حركة المياه الجوفية في خزان جوفي السوادي هي مسن الجنوب الجنوب إلي الشمال، وبالنسبة لخزان جوفي الدلتا فهي مسن الجنوب الشرقي إلي الشمال الغربي. كما يلزم عمل بئر اختباري لتحليل المياه الجوفيه كيماويا وبيولوجيا وتحديد العمق المناسب لتركيب المصفاة بعد التأكد من صلاحية المياه المختبرة للشرب، وكذلك التربة الحاملة مسن الزلط والرمال الخشنة والمتجانسة وخلوها من الرمال الناعمة، قبل البدء في تصميم البئر. وعند التنفيذ يراعي عمل طبقة من الخرسانة العادية بسمك ، اسم حول فوهة البئر بقطر ٥ امتراً لمنع وصول مياه الرشح السطحي إلى جوف الأرض حول البئر. وأن تعلو فوهة البئر سطح الطبقة الخرسانية بما لا يقل عن امتر، هذا مع إحكام إغلاق فتحة البئر التشغيل والتوقف.

ويرجع وصول الملوثات إلى مياه الآبار التي أنشئت في الماضي، والتي لم يراع في تصميمها وتنفيذها ما استجد من زيادة الكثافة السكانية والصرف العشوائي للمياه الحاملة للملوثات. وحيث نفذت الآبار بدون وضنع طبقة التحشية الأسمنتية (Grouting) ما بين قطر الحفر والقيسون. وهذه التحشية الأسمنتية تحقق هدفين، أولهما: منع وصول مياه الرشح السطحي الحاملة للملوثات إلى المصفاة عن طريق الفاصل ما بين قطر الحفر والقيسون، والهدف الثاني هو حماية السطح الخارجي القيسون، والتي تعمل بدورها على تسرب مياه الرشح السطحي الملوثة الأسمنتية الأسمنية من التأكل كما يفضل صناعة القيسون والمصفاة من مادة خاملة مثل البي في سي، أو البولي إيستر المسلح بالصوف الزجاجي بالسمك مثل البي في سي، أو البولي إيستر المسلح بالصوف الزجاجي بالسمك المناسب المقاومة ضغط التربة أو من الصلب المقاوم للصدأ أو من الصلب المقامة بالجلب الصلب الكربوني المغطي بطبقة حماية والوصلات المتصلة بالجلب شكل (٢/٢).



أشكال (٢/٢): مكونات بئر الضخ.

أو تسبب توقفه تمامآ

 ٢- تمليح الآسار أو الترسيسات ظاهرة تمليح الآبار والتي ينتج عنها نقص في الإنتاج التصميمي للبيئر التى تقلل هن إنتاجية البئر أو توقف الإنتاج تمامًا، هي ظاهرة طبيعية وتحدث عادة بعد إنشاء البئر بفترة زمنية، تتراوح ما بين عامين إلى ثمانية أعوام طبقًا لنوعية التربة الحاملة للمياه ونوعية المياه الجوفية.

ويرجع ذلك إلى الانسداد في مسام التربة المحيطة بالمصفاة بما يقلل أو يمنع تدفق المياه الجوفية نحو مصفاة البئر ، وكذلك انسداد مسام المصفاة. وتحدث هذه الترسيبات نتيجة إذابة أملاح التربة الحاملة للمياه الجوفية مثل كربونات الكالسيوم والماغنسيوم والحديد بفعل ثانى أكسيد الكربون المذاب في الماء، والناتج عن التحلل اللاهوائي للمواد العضوية، حيـتُ تتحول أملاح الكربونات غير المذابة إلى البيكربونات المذابة.

وأثناء ضخ المياه من البئر حيث تتدفق المياه الجوفية نحو مصفاة البئر، عندئذ تحدث خلخلة في المنطقة المحيطة بالمصفاة وخاصة في حاسة زيادة سرعة تدفق المياه نحو المصفاة عن ٣سم في الثانية. ونتيجة لهذه الخلخلة، فإن ثاني أكسيد الكربون يتم انتزاعه من أمـــلاح البيكربونــات المذابة إلى الكربونات غير المذابة، والتي ترسب فـــي مسمام التربـة المحيطة بالمصفاة وكذلك في فراغات الظهير الزلطي حول المصفاة وفي فتحات المصفاة. هذه الترسيبات تحدث على مراحل بمـا يسبب الخفض التدريجي في إنتاج البئر، ثم توقفه تمامًا عن الإنتاج. ويضاف إلى ما سبق سبب آخر النسداد فتحات المصفاة، وهـو المعـادن غـير المتماثلة في الجهد، حيث تغطى فتحات المصفاة المصنوعة من الصلب الكربوني بشبكة من النحاس الأصفر، ونظرًا لاختلاف الجهد يحدث ترسيب لمعدن الحديد وتأكله وتراكم نواتج التأكل على فتحات المصفاة، والتى عندئذ يحدث لها انسداد.

كما أن هناك عاملاً آخر لقفل مسام المصفاة، وهو أنه في حالـــة عــدم تطهير البئر باستخدام مسحوق الكلور (هيبو كلوريت الكالسيوم) بعد عمليات الاصلاح والصيانة وإحكام غلق فوهة البئر، حيث في مثل هذه الحالات تنشط البكتريا المؤكسدة للحديد، ويحدث تآكل لمعدن الحديد المصنوع منه المصفاة، وترسب نواتج التآكل في الفتحات حيث يحدث الانسداد.

ولإرالة هذه الترسيبات واستعادة الطاقة الإنتاجية للبئر.. فإنسه يلرم عمل عدة إجراءات، نوجزها فيما يلى:


التأكد من أن النقص في إنتاج البئر أو توقفه عن الإنتاج ليس بسبب السحب الجائر وجفاف البئر، حيث يتم معرفة ذلك بملاحظة منسوب المياه في قيسون البئر وقياسه (وهو منسوب المياه الاستاتيكي) والتأكد من ثباته، عندئذ يكون السبب في نقص إنتاج البئر هو انسداد المسام أو التمليح للتربة المحيطة بالمصفاة، وكذلك انسداد مسام المصفاة والذي يحدث للأسباب التي أوردناها سابقا.

وقد جرت العادة في مواجهة هذه الظاهرة التعامل معها بأحد أساوبين، وهما: إما هجر البئر وإيقاف استخدامه، أو سحب القيسون والمصفاة وإزالة الترسيبات من مسام المصفاة وإعادة التركيب في مكان البائر أو في مكان مجاور، ورغم أن هذا الأسلوب مكلف فإنه لا يحقق الهدف من استعادة كفاءة الإنتاجية للبئر. فعند إعادة تركيب القيسون والمصفاة في مكان البئر، تظل التربة المحيطة بالمصفاة مقفولة المسام، وفي حالسة التركيب في مكان آخر مجاور.. فقد يكون هذا الموقع عدلت التيار لحركة المياه الجوفية بالنسبة للموقع القديم، عندئذ فإن الترسيبات في مسام التربة تعيق حركة المياه الجوفية. وقد تتخذ خطوات لتفادي هذا المنسوب لسحب المياه، كما في حالة زيادة أو نقص مواسير القيسون، ولكن سلبياته أنه يلزم اختبار نوعية المياه والتربة مسبقا كما في حالسة عمل البئر الاختباري قبل الإنشاء.


والأسلوب السليم الذي يجب اتباعه لاستعادة كفاءة إنتاجية البئر في مشمل هذه الحالة، هو العمل على إزالة الترسيبات في منطقة المصفاة، وفسسي مسام التربة المحيطة بالمصفاة حيث يتم ذلك بالخطوات التالية:

• عمل الاضطراب بالقرص المعدنى:

يتم رفع غطاء فوهة البئر وسحب ماسورة سحب المياه والطلمبة خارج القيسون، وقياس منسوب المياه الاستاتيكي. ثم عمل الاضطراب الميكانيكي (Mechanical Surge) باستخدام قرص معدني، قطره أقل من قطر المصفاة بحوالي ١-٢بوصة كما في الشكل (٢/٣)، (٢/٤)، ثم إنزال القرص المعلق بحبل من النيلون إلي منطقة منتصف المصفاة.



شكل (٢/٣): مقطع في قرص الاضطراب الميكاتيكي.



شكل (٢/٤): استخدام قرص الاضطراب الميكاتيكي.

يتم عمل الاضطراب بالرفع والإنزال للقرص في الماء بمسافة تعادل نصف طول المصفاة. ويجب الحذر في الرفع والإنزال للقرص المعدني في المراحل الأولي؛ لمراعاة حالات عدم استقامة قيسون البئر والمصفاة أحيانا.

يستمر الرفع والإنزال للقرص عدة مرات، وتوضع كمية من المياه عند فوهة البئر تعادل تقريبا حجم المياه في قيسون البئر والمصفاة. في حالة نجاح الاضطراب بالقرص المعدني، فإن المياه التي تم إدخالها تندف بسرعة إلي أسفل خلال القيسون والمصفاة، ثم إلي خارج المصفاة داخلي التربة المحيطة بالمصفاة، ثم يستعيد البئر منسوب المياه الجوفية الاستاتيكي الذي تم قياسه.

أما في حالة عدم تصريف المياه المضافة في قيسون البئر، يتم اللجوء إلى إزالة الترسيبات بالمواد الكيماوية:

مراحل إزالة الترسيبات في المصفاة والتربة المحيطة بها باستخدام بالاضطرابات (Surge):

التقنية الحديثة تتمثل في إزالة الترسيبات مع عدم رفع أجزاء من مكونات البئر أو نقله من مكانه، وتتم خطوات العمل علي مراحل طبقًا لحالة الترسيبات وإنتاج البئر كالآتي:

• في حالة ضعف إنتاجية البئر لوجود ترسيبات غير جيدة التماسك والالتصاق. في هذه الحالة يتم تشغيل طلمبة البئر لمدة دقيقتين بما يمكن من امتلاء ماسورة السحب للبئر (أو القيسون في حالة المضخة فوق سطح الأرض) ثم التوقف لمدة ٥-١٠ دقائق. عندئذ ترتد المياه إلى منطقة المصفاة وتتحرك في اتجاه معاكس لحركة سحب المياه نحو البئر، وهذا يسبب حدوث خلخلة للترسيبات ضعيفة الالتصاق. بتكرار هذه العملية عدة مرات، يمكن تقييم نتائجها بتشغيل البئر وملاحظة كفاءة الإنتاج.

وتسمي هذه العملية بالاضطراب الهيدروليكي (Hydraulic surge) والتي تحقق نتائج طيبة في حالة المراحل الأولي لحدوث الترسيبات. أما في حالة عدم استعادة كفاءة الضخ من البئر، فإن ذلك يكون دلالة علي وجود ترسيبات شديدة الالتصاق في مسام التربة وفي فتحات المصفاة، والتي يتم التعامل معها بالاضطراب الميكانيكي (mechanical surge) باستخدام القرص المعدني الذي سبق توضيحه. أما في حالة عدم استعادة كفاءة البئر فإنه يتم اللجوء إلي إز اله الترسيبات باستخدام السواد الكيماوية.

• إزالة الترسيبات باستخدام المواد الكيماوية:

تضاف أحد الكيماويات الآتية من الأحماض إلي المياه في قيسون ومصفاة البئر، ثم تزداد المياه حتى امتلاء القيسون بالكامض وتكون إضافة الحامض بالنسب التقريبية الآتية:

- حامض الهيدروكلوريك بتركيز ٥% (متوافر تجاريًا بتركيز ٣٣%)
- حامض السلفاميك (Sulphamic Acid) وهو عبارة عــن حبيبات وإذابته في الماء بطيئة، بما يتطلب ترك الحامض في ماء البئر لمدة المكبس.
- حامض الجليوكوليك (Glycolic Acid أو Glycolic Acid) و هو سائل، يوجد بتركيز ٢٠% و هو حامض ومطهر مثل الكاور؛ أي قاتل للبكتريا.

تضاف هذه الأحماض إلى كمية المياه المقدرة في قيسون البئر والمصفاة كالآتى:

من حامض الهيدروكلوريك تركيز ٥%، ٢٠لتر الكل متر مكعب من المياه حامض السلفاميك، ٢٠كيلو لكل متر مكعب من المياه، حامض الجليكوليك بتركيز ٢٠%، يضاف ١٠لترات لكل متر مكعب من المياه.

وقد يتم مضاعفة تركيز الحامض في حالة الآبار المتوقفة عن الضـــخ، مع ثبات منسوب المياه الاستاتيكي في البئر.

بعد إضافة الحامض يترك لمدة ١-٢ ساعة، ثم يتم البدء في تشخيل القرص أو المكبس الميكانيكي. ثم تضاف كمية من المياه حتى امتلاء القيسون. في حالة نقص المياه المضافة في القيسون لتسربه خلال المصفاة، تزاد كمية المياه المضافة إلى ما يعادل حجم المياه في القيسون والمصفاة، مع الاستمرار في رفع وإنزال المكبس (القرص) عدة مرات. يمكن استنتاج إزالة الترسيبات بملاحظة سرعة تدفق أي مياه مضافة خلال المصفاة حتى وصول المياه في قيسون البئر إلى المنسوب الاستاتيكي.

عندئذ تضاف كمية أخرى من المياه لإزاحة جميع المياه في القيسون والمصفاة المحملة بالحامض إلى التربة المحيطة بالمصفاة.

يتم رفع القرص أو المكبس الميكانيكي، وإعادة تركيب ماسورة السحب والطلمبة الغاطسة وإعداد البئر للتشغيل.

يتم تشغيل الطلمبة لسحب المياه في القيسون والمصفاة، وكذلك الميساه المحيطة بالمصفاة في التربة الحاملة القريبة والمحملة بالأحماض. تستمر فترة تشغيل الضخ لفترة زمنية كافية لإزالة كل آثار للحامض في الماء مع ملاحظة الآتي:

تحديد الرقم الهيدروجيني للماء قبل المعالجة بالحامض، وكذلك استمرار ضخ المياه من البئر بعد المعالجة بالحامض حتى وصول المياه إلى الرقم الهيدروجيني (PH-Value) قبل المعالجة وثباته مع استمرار الضخ.

صرف المياه المحملة بالحامض يكون في مكان بعيد، مع توجيه المياه المحملة بالحامض يكون في مكان بعيد، مع توجيه المياه إلى حفره أو برميل به جير مطفى (OH): لإزالة حموضة المياه

بتعادلها مع قلوية الجير .. يمكن كذلك إضافة الصود آش (Na₂ Co₃)، أو محلول الصودا الكاوية بتركيزه ٥% لمعادلة كمية الحامض المضافة مع الضخ، قبل إعادة تجهيز البئر للإنتاج.

تطهير البئر:

قبل إحكام قفل البئر وإعادة تشغيله تجري عملية أخيرة وهي تطهير البئر من الكائنات الحية الدقيقة باستخدام الكلور؛ حيث يضساف الكلور البئر من خلال فوهة قيسون البئر، وعادة الكلور المستخدم في هذه الحالة هو حبيبات هيبوكلوريت الكالسيوم ذات المحتوى من الكلور بنسبة ٥٠%، حيث تضاف الحبيبات مباشرة بما يحقق جرعة بنسبة ٥٠ ما ملجراما في اللتر للمياه في القيسون والمصفاة.. ولمسافة ٣٠سم لحجم التربة حول المصفاة، ثم يترك البئر لفترة ٣-٦ ساعات. كما يجب ملاحظة تأكيد عدم وجود حموضة في الماء؛ أي إن الرقم الهيدروجيني ملاحظة تأكيد عدم وجود حموضة في الماء؛ أي إن الرقم الهيدروجيني الماء.

تؤخذ الإجراءات الوقائية للعاملين باستخدام الكمامات الواقية للوقاية من غاز الكلور وغازات الأحماض، وكذلك الحذاء الواقى.

بعد فترة المكث للكلور للتطهير، يتم البدء في تشغيل البئر لسحب المباه المحملة بهيبوكلوريت الكالسيوم. يتم قياس جرعة الكلور لمياه البئر قبل وبعد المعالجة؛ للتأكد من تحسن نوعية المياه وخلوها من الملوثات البكيترية (ومنها البكتريا المؤكسدة للحديد). وكذلك عمل التحاليل المعملية الكيماوية والبيولوجية للمياه، قبل البدء في تشغيل البئر للإنتاج؛ بهدف الاطمئنان على سلامة وصلحية المياه المياه المنزلي.

جدول (۱-۲) يوضح كميات مركبات الكلور

اللازمة لعمل تركيزات الكلور في ٣,٨م مياه.

محلول هيبوكلوريت الصوديوم (لتر)		هيبوكلوريت الكالسيوم	تركيز الكلور	
%17	%1.	%0	كيلو جرام	ملجر ام/لتر
%1,0	1,9	۲,۸	٠,٣	٥,
%٣	٣,٨	٧,٦	٠,٦	١.,
%10.1	14,9	TV, 9	۲.۹	٥.,
%٢٠,٣	44,9	٧٥,٧	٥٫٨	1

٣- إزالة الغازات المذابسة أ- إزالة الغازات المذابة في مياه الآبار:

٢- إزالــة الغـــازات المذابـــة وأمـلاح الحديـد والمنجنــيز من مياه الآبار

جرت العادة على استخدام التهوية لمياه الآبار كمرحلة أولي أساسية في إزالة الحديد والمنجنيز: وإن كان هذا مطلوبًا إلا أن التهوية لها وظائف أخرى، بالإضافة إلى الأكسدة الأولية لأملاح الحديد والمنجنيز – فالتهوية تزيل الغازات المذابة في الماء، مثل: غاز ثاني أكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين بما يحسن من المذاق ورائحة المياه. وهذه الغازات التي تزال تستبدل بالهواء الجوي (الأكسجين حيث توجد حالة من الاتزان بين الماء والهواء).

إذابة الهواء الجوي المحتوى على الأكسسجين الذى يؤكسد أملاح الحديدوز المذابة، وكذلك يؤكسد أملاح المنجنيز منخفضة التكافؤ متلل بيكربونات المنجنيز، والتي تذوب في الماء حيث تتحول هذه الأملاح الي الحديديك غير المذاب، وإلي أيدروكسيد المنجنيز غير المذاب. والغازات التي قد تكون مذابة في مياه الآبار الجوفية تشمل ثاني أكسيد الكربون، كبريتيد الهيدروجين، والنشادر، والمواد العضوية المتطارة (Voc s).


وإزالة هذه الغازات المذابة بالتهوية تخضع لقانون هنري، الذي يفيد بأن كمية الغازات المذابة في الماء تتناسب طرديًا مع ضغط الغاز في الهواء

الجوي. حيث عند درجة حرارة ٢٠٥م وعند الضغط الجـوي العـادي يكون الماء في حالة اتزان مع الهواء، حيث يحتوي الماء عندن علي المهر ١٩٠٥ جزءًا في المليون من غاز النيتروجين، ١١,٧ جزءًا في المليون من غاز الأكسجين، ٥,٠ جزءًا في المليون من ثاني أكسيد الكربون وكمية صغيرة لا تقدر من كبريتيد الهيدروجين. ويذوب كل مـن ثـاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين نسبيًا في الماء عند درجة حـرارة أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين نسبيًا في الماء عند درجة حـرارة بنسبة ١٠٠٠م وعند الضغط الجوي العادي حيث يذوب ثاني أكسيد الكربون في المليون، كبريتيد الهيدروجين بنسبة ١٠٠٠جـزء في المليون.

ولكن نظرًا لأن الضغط الجزئي (Partial Pressure) لهذه الغازات في الضغط الجوي العادي يساوي صفرًا؛ نظرًا لعدم احتواء الهواء الجوي على هذه الغازات.. لذلك فإنه في حالة إيجاد حالة من الاتزان بين الماء المذاب فيه غازات والهواء الجوي بواسطة التهوية الجيدة، فإن الماء يتخلص من كل الغازات المذابة ويتشبع بالنيتر وجين وأكسجين الهواء الجوي. وتزداد إزالة الغازات من الماء مع زيادة زمن التهوية وخلط الماء بالهواء، وكذلك مع ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة حجم الهواء الملاصق، مع زيادة مساحة التلامس بين الماء والهواء. وتزال الغلزات من الماء وقل في الهواء.

وتتم التهوية لإزالة الغازات المذابة باستخدام أبراج التهوية المقفلة المجهزة بصوان مثقبة بفواصل في برج التهوية، موضوعة بما يسمح بحرية الماء وانتشاره على الصواني أكبر فترة زمنية، وأكر سطح تلامس وزمن تلامس، أو تكون الأبراج محتوية على وسط ترشيحي زلطى ليحقق التلامس بين الماء والهواء. وتعمل أبراج التهوية إما بسحب الهواء من أعلى برج التهوية؛ حيث يدخل من فتحات جانبية أو سفلية، أو بدفع الهواء من أسفل حيث فتحات تصريف الهواء أعلى البرج. ويجهز برج التهوية بهوايات تركب أعلا البرج أو أسفل السبرج

مجهزة بمحركات تدار بالطاقة الكهربية. وتكون حركة الهواء في الحالتين في اتجاه معاكس لتدفق الماء من أعلا برج التهوية. تستخدم الأبراج المقفلة أساسا في إزالة الغازات المذابة في الماء وغير الموجودة في الهواء الجوي: كما تزال بكفاءة تامة، المرغوب فيها وغير الموجودة في الهواء الجوي: كما تزال بكفاءة تامة، وكذا تزال مواد عضوية أخرى وغازات ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين. وتسمي عملية إزالة الغازات بأبراج التهوية المكل الهيدروجين. وتسمي عملية إزالة في نوعية المياه واستساغتها للشرب شكل (٢/٥).




شكل (٧/٠): التهوية / الترسيب / الترشيح لإرالة الحديد والمنجنيز لأكثر من ١٠ ملجرامات/لتر.

ب- إزالة أملاح الحديد والمنجنيز: شكل (٢/٥)، شكل (٢/٦).

توجد أملاح الحديد والمنجنيز غير العضوية عالية التكافؤ (الحديد ثلاثي التكافؤ والمنجنيز رباعي التكافؤ) في التربة وغير مذابة في الماء. وعند تعرض المياه الجوفية لظروف الاختزال، وخاصة نتيجة تحلل المواد العضوية التي تستهلك الأكسجين وتنتج ثاني أكسيد الكربون، عندئذ فإن مركبات الحديد والمنجنيز عالية التكافؤ وغير المذابة تتحول إلى ثنائية

التكافؤ، التي تذوب في الماء، لا لون لها. ولكن عند خروج المياه الجوفية وتعرضها لأكسجين الهواء الجوي، فإن هذه الأمسلاح المذابسة تتأكسد وتتحول إلى الأملاح غير المذابة، والتي تظل عالقة في الماء حيث تعطي الماء اللون البني الطولي، وكذا المذاق المعدني غير المستساغ للشرب، هذا بالإضافة إلى سوء هذه النوعية من المياه في الاستخدامات المنزلية؛ لأنها تترك بقعًا ولطعًا حمراء على الأجسام الملاصقة عند غسيلها بهذه المياه. أملاح الحديد المنجنيز مثل أملاح الكالسيوم والماغنسيوم تسبب العسر للمياه.



شكل (٢/٦): الكلورة / المكث / الترشيح لإرالة الحديد والمنجنيز.

يوجد الحديد والمنجنيز في المياه الجوفية بتركيزات، قد تصل إلى ٢٥ جزءًا في المليون أو أكثر، والمنجنيز عادة تكون نسبته أقل من نسبة الحديد، وتكون في حدود جزء واحد في المليون. أما مركبات الحديد مع المواد العضوية، فهي تكون عادة في شكل هلامي (Colloidal)، والتي تحتجز بواسطة حبيبات التربة. أما في حالة وجود هذه المواد في المياه السطحية (هذا نادرا ما يحدث بالنسبة لمياه النيل)، فإنه يلزم معالجة المياه بمحلول من لبن الجير (قلوي) لتكسير المركب الهلامي من المواد العضوية والحديد؛ حتى يمكن أكسدة الهواء بالهواء الجوي أو بالمواد الكيماوية.

ولإزالة الحديد والمنجنيز من مياه الآبار .. فإنه يلـــزم عمـل مراحـل تتلخص أساسا في الأكسدة بالتهوية، أو باستخدام المواد الكيماويــة، تـم ترسيب الأملاح غير المذابة ثم الترشيح في المرشحات.

أكسدة الحديد والمنجنيز المذاب في المياه الجوفية:

تتأكسد مركبات الحديد المذابة في مياه الآبار الجوفية بأكسجين الهواء الجوي؛ حيث يتأكسد الحديد بنسبة عالية، ولكن المنجنيز يتأكسد بنسبة قليلة جدًّا؛ وذلك لأنه لكي يتأكسد، يتطلب رقمًا هيدروجينيًّا للماء أعلا من ٩,٥. الاحتياج الفعلي لكل جزء في المليون من الحديد هو ٦,٢ جزءًا في المليون من الكسجين. ونظرً الأن أكسجين الهواء الجوي المذاب في الماء عند التعرض للهواء الجوي، هو في حدود ١١,٧ جزءًا في المليون، لذلك فإن عملية التهوية تحقق أكسدة للحديد والمنجنيز في حدود ٢ جزء في المليون (للحديد أساسًا). ولذا يتم تكرار التهوية للماء لأكسدة ما يزيد عن ٢ جزء في المليون من الحديد، وقد يتم اللجوء إلى استخدام الكيماويات لاستكمال عملية الأكسدة.

ويكفي التهوية لأكسدة الحديد والمنجنيز في حالة التركيز بنسبة ٢جــزء في المليون، حيث تحقق التهوية كذلك الاستفادة بإزالة الغازات المذابــة، وبذلك تتحسن نوعية المياه.. هذا بالإضافة إلي أن التهوية التــي تزيــل ثاني أكسيد الكربون المذاب تعمل علي رفع الرقم الهيدروجيني للميـاه، والذي يساعد علي سرعة الأكسدة. في المجال المتعادل للميـاه (الرقـم الهيدروجيني ٧) يمكن أكسدة الحديد بالكلور، أو باستخدام مركبات الكلور ولكن المنجنيز لا يتأكسد بالكلور في المجال المتعادل، بل يتطلب رفـع الرقم الهيدروجيني إلى أعلا من ٩٠٥ لكي يتأكسد بالكلور.

ولكن يمكن أكسدة المنجنيز في المجال المتعادل باستخدام برمنجنات البوتاسيوم؛ لذلك تجري مراحل الأكسدة بالكلور بعد التهوية لأكسدة

الحديد، ثم تتم الأكسدة بالبرمنجنات لأكسدة المنجنيز. زمـــن التلامـس اللازم لأكسدة الحديد بالهواء الجوي وباستخدام الكلور هو ١٠ دقــائق، أما زمن التلامس لأكسدة المنجنيز بالبرمنجنات هو دقيقتين. ثم بعد إتمام الأكسدة يتم فصل أملاح الحديد والمنجنيز المؤكسدة في حوض ترسـيب قبل الترشيح أو الترشيح مباشرة؛ طبقًا لكمية المواد العالقــة المطنـوب إزالتها.

يتم الترشيح في مرشحات رملية باستخدام مادة أكسيد المنجنيز كعامل مساعد للأكسدة، ويكون في شكل طبقة متوسطة في الوسط الترشيحي، وبسمك ١٠- ٢سم للمساعدة في إزالة المنجنيز. كما يفضل أن يتم الترشيح علي مرحلتين حيث يفصل الحديد المؤكسد أولاً، تسم يفصل المنجنيز بعد أكسدته بالبرمنجنات وإزالته بالترشيح. وإذا كانت سبة الحديد والمنجنيز أقل من ٢ جزء في المليون، فإنه يمكن استخدام مواد التغليف (Chelating Agents)؛ لعمل غلاف حول أملاح الحديد بما يمنع من أكسدتها بالهواء الجوي. في هذه الحالة يختفي اللون الطوبي لهذه المواد، وتظل أملاح الحديد والمنجنيز في الماء. وقد تختصر المعانجة باستخدام التهوية والترسيب لإزالة هذه الأملاح القليلة.

كما تجدر الإشارة إلي أن التهوية أساسية لمعالجة مياه الآبار؛ نظراً لأنها تزيل الغازات الحامضية، وبذا يرتفع الرقم الهيدروجنيني للمياه، ومن ثم زيادة قدرة أكسجين الهواء الجوي أو الكلور علي أكسدة أملاح الحديد والمنجنين.

طرق التهوية متعددة منها أبراج التهوية المقفلة بـــالصواني المتقبـة أو بالوسط الترشيحي الزلطي أو التهوية بالرش أو بالمصاطب المتدرجة أو بالهواء المضغوط، أو بطرق أخرى كثيرة.

تقنيات معالجة المياه لإزالة الحديد والمنجنيز موضحة في الشكلين (7/7)، (7/7).

الشحرب

4- إضافة الفلور إلى مياه يضاف الفلور إلى مياه الشرب طبقا لمعايير علمية وطبية. الفلور موجود بنسب مختلفة في التربة، المياه، النباتات، وفي الأطعمة. أقصى تركين (Water Flouridation): للفلور في الثدييات يكون في العظام والأسنان.

الفلور مفيد للأسنان عند خلطه بمياه الشرب. فعند شرب المياه المحتوية على الفلور يتسرب ٥٠% من الفلور إلى عظام الفك والأسينان، ٥٠% إلى المعدة وجدار المعدة ثم إلى مجرى الدم؛ حيث ينتشر في الجسم ويزداد تركيزه مع تقدم السن. ونظرا لأن الفلور يعتبر العنصر الباحث عن العظام.. فإن العظام و الأسنان تجذب الفلور وتحتفظ به، حيث يكون امتصاص الأسنان للفلور سريعًا في مرحلة نمو الأطفال، ولهذا بفضل شرب المياه المحتوية على الفلور بالنسبة للأطفال، قبل تكوين الأسلنان المستديمة.

مستويات الفلور المرتفعة في مياه الشرب لها مردود صحى سئ، ولكن الفلور يجعل الأسنان مقاومة للأحماض البكتيرية، كما يساعد على بناء المينا.

يوصىي بتركيز الفلور في مياه الشرب بتركيز ١,٠-٠,١ ملجرام/لــــتر. أما بالنسبة لتلاميذ المدارس يكون التركيز ٤ أضعاف ليكون من ٣,٢-عملجر ام/لتر. يضاف الفلور في شكل فلوريد الصوديوم؛ حيث توفر ٨,٦ كيلوجرامات من فلوريد الصوديوم تركيز املجـــرام/لـــتر لعــدد ٠٠٨ متر مكعب من المياه.

الفصل الثالث خصائص المعالجة لمياه الصرف الصحى

الصحي

١- موجيز عن خصائص الهدف من معالجة مياه الصرف الصحى هو إعدادها لتكون صالحة المعالجة لمياه الصرف على المصارف الزراعية، أو الستخدامها في السري. تجري المعالجة للتخلص من نسبة كبيرة من الملوثات، سواء كانت من المــواد الصلبة العالقة العضوية وغير العضوية أو الغروية (Colloidal) والعكارة والرائحة وتحسين اللون، وزيادة نسبة الأكسجين المداب، والقضاء على الكائنات الحية الدقيقة المسببة لأمراض الوبائية.

خصائص مياه الصرف الصحي:

تتكون مياه الصرف الصحى من المياه الخاصة بالاستعمال المنزلي، وقد تختلط بها مياه الصرف الصناعي المعالج أو غير المعالج، ومياه الأمطار، ومياه غسيل الشوارع، ومياه الرشح.

وتتغير مكونات مياه الصرف الصحى؛ أي ما تحتويه من ملوثات مــن وقت إلى آخر على مدار السنة والشهر واليوم. إلا أنه يمكن تقدير المواد الصلبة العالقة والمذابة نحو إلى ٠٠١% والماء بحوالي ٩٩,٩%، ويتلشر محتوى مياه الصرف الصحى بالملوثات وخصائصها؛ طبقًا لوقت صرفها في الشبكة ومدى تعرضها للهواء الجوي.

فعند صرف مياه الصرف الصحى في شبكة الصرف وعند بدء جريانها في شبكة الصرف، يكون لونها مائلا إلى الرمادي مع وجود مواد طافية ورائحة نفاذة ولكنها غير كريهة. وعند تدفق هذه المخلفات السائلة في شبكة الصرف.. فإن المواد الصلبة العالقة والطافية تتفتت ويتكون سلئل متجانس أو عكارة عالية، ولون قاتم ورائحة كريهة نتيجة تحلل بعض المواد العضوية. ونظرًا لأن المياه المستعملة والغرض من استعمالها يتغير ان من وقت إلي آخر، فإن المحتوى من الملوثات ودرجة تركيز ها يختلف من وقت لآخر، ونجد أن التركيز يزداد في الصباح ويقل في الليل، كما أنه تبعًا لنشاط الصناعة من موسم لآخر، فإن درجة تركيز ما تحتويه من مواد مذابة أو عالقة تتغير.

أما بالنسبة لتعرض المخلفات السائلة للهواء الجوي، فإنها تحتوى عند بدء جريانها في شبكة الصرف علي بعض الأكسحين المذاب الذي سرعان ما يستهلك في نشاط البكتريا الهوائية التي توجد فيها، فإن لم يتجدد هذا الأكسجين بوجود مياه الصرف في اتصال دائم مع الهواء، فإن البكتريا الهوائية، ويحدث تحليل فإن البكتريا الهوائية تموت وتنشط البكتيريا اللاهوائية، ويحدث تحليل لاهوائي أو تعفن (Putrification)؛ حيث تصبح المياه ذات لمون داكن ورائحة عفنة نتيجة تحلل المواد العضوية إلى نشادر وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون. أما في حالة تجدد الأكسجين في مياه الصرف بوجودها في اتصال دائم بالهواء، فإن البكتريا الهوائية تنشط، حيث يحدث التحلل الهوائي، والذي لا ينتج عنه روائح كريهة أو تركيز عال في اللون. كما أن زيادة درجة الحرارة تزيد من نشاط البكتريا في الهبوط.

• الملوثات من المواد الصلبة، المواد العضوية والكاننات الدقيقة في مياه الصرف الصحى:

المواد الصلبة في مياه الصرف:

وهي مواد سهلة الترسيب؛ أي انها ترسب في زمن قصير وتقدر بحوالي ٥٠% من المواد العالقة، ومواد بطيئة الترسيب وتقدر بحواليي ٥٠% من المواد العالقة. تتراوح نسبة المواد الذائبة من ٦٥-٧٥% من

مجموع المواد الصلبة العالقة، بينما تتراوح نسبة المواد العالقة مـن ٢٥ إلي ٣٥% من مجموع المواد الصلبة. وفـي عمليات معالجة مياه الصرف الصحي تحجز نسبة كبيرة من المواد العالقة.. بينما تمر معظم المواد المذابة في كامل عملية المعالجة دون تغيير، حيث يتغير قليل من المواد المذابة بالأكسدة. وتقدر نسبة كل من المواد العضوية والمواد غير العضوية بحوالي ٥٠٠% من مجموع المواد الصلبة.

المواد العضوية في مياه الصرف الصحى:

كمية المواد العضوية في مياه الصرف الصحي وكذلك تكوينها ومركباتها من الأهمية في عمليات معالجة هذه المياه والتخلص منها؛ نظرًا لأن تحلل هذه المواد هو المصدر الرئيسي للمتاعب في كل من عمليتي المعالجة والتخلص النهائي.

المكونات الرئيسية للمواد العضوية، هي: عناصر النيتروجين، الكربون، الأكسجين، الهيدروجين، الكبريت، الفوسفور..الخ. تختلف نواتج تحلل المركبات العضوية طبقًا لوجود الأكسجين من عدمه. في حالة عدم وجود الأكسجين المذاب في مياه الصرف الصحي أو في حالة وجدود بنسبة أقل من ١,٠ جزء في المليون، فإنه عندئذ تنشط البكتريا اللاهوائية، وتتحلل المواد العضوية إلى غازات النشادر، كبريتيد الهيدروجين، الميثان، ومعظم هذه المغازات ذات رائحة نفاذة وكريهة. أما في حالة وجود الأكسجين، فإن البكتريا الهوائية تنشط وتكون نواتب التحلل الهوائي لمياه الصرف الصحي هي أملاح النترات والكبريتات، وثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى غير ضارة.

• الكائنات الحية الدقيقة في مياه الصرف الصحي:

تحتوي مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى المواد الصلبة العالقة والمذابة على عديد من الكائنات الحية الدقيقة، وهذه تشمل: البكتريا، الفيروسات، الطحالب، البروتوزوا، الفطريات. يوجد كل نوع من هذه

الأنواع بالآلاف في كل سنتيمتر مكعب من مياه الصرف الصحي، وإن كان جزء كبير من هذه الكائنات الدقيقة غير ضار، بل إنه مهم في تثبيت المواد العضوية وتحويلها إلي مواد عضوية ثابتة. إلا أن بعضم من هذه الكائنات ضار بسبب أمراض وبائية في حالة وجودها في مياه الشرب أو الطعام.

في مراحل المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي، حيث يتم فصل المواد الصلبة العالقة والطافية (العضوية وغير العضويسة) باستخدام المصافي وأحواض حجر الرمال والترسيب الأولي، حيث لا يبقي سوي المواد العضوية المذابة أو الهلامية (الغرويسة) (Colloidal) والتي لا ترسب في المعالجة الأولية؛ حيث يتم التخلص منها بالمعالجة البيولوجية الهوائية أو اللاهوائيسة واللاهوائيسة واللاهوائيسة بالمطلبوب إز التها باختيارين، هما:

الأكسجين الحيوي المطلوب (Biological Oxygen Demand- BOD). (Chemical Oxygen Demand- COD).

يتم التحلل الهوائي للمواد العضوية باستخدام أكسجين الهواء الجوي علي مرحلتين: في المرحلة الأولي، تتحلل المواد العضوية الكربونية وتتأكسد وتستغرق هذه العملية من 1 + 1 و ايوم. الأكسجين المطلوب لتحلل المواد الكربونية في المرحلة الأولي يعادل 9 + 0 من إجمالي الأكسجين الحيوي المطلوب. مرحلة التحلل الأولي والتي قد تستغرق من -1 - 1 وايوم: تتحلل فيها 9 + 0 من المواد العضوية بالأكسده الهوائية في حوالي خمسة أيام، وهو ما يسمي بالأكسجين الحيوي الممتص حوالي خمسة أيام، وهو ما يسمي بالأكسجين الحيوي الممتص 0 - 1 عند درجة حرارة 0 - 1 - 1 م.

المرحلة الثانية للتحلل الهوائي يتم فيها أكسدة المواد العضوية النيتروجينية الأصل، يكون معدل استهلاك الأكسجين في هذه المرحلة

ثابتًا وأقل من المعدل في المرحلة الأولى. وتستمر هذه المرجلة حتى تمام أكسدة المواد العضوية، والتي قد تستغرق شهورًا؛ أي إنه في المرحلة الأولى يتناسب إستهلاك الأكسجين مع كمية المراد العضوية القابلة للتحلل، والتي تقدر بحوالـــي ٨٠-٩٠% مــن إجمــالي المــواد العضوية المذابة والهلامية.

يستخدم الأكسجين الكيماوي المطلوب لاختبار الأكسجين الكيماوي اللازم لأكسدة كل المواد العضوية، باستخدام كيماويات مؤكسدة مثل البر منجنات والدايكر وميت؛ حيث تستغرق هذه التجربة خمس ساعات فقط، بينما تستغرق تجربة الأكسجين الحيوى خمسة أيام. وتفيد تجربــة قياس الأكسجين الكيماوي في التعرف على كمية المواد العضوية غيير القابلة للتحلل البيولوجي، مثل: مياه الصرف الصناعي في مياه الصحوف الصحى، والتي لا يمكن تقدير ها باختبار الأكسجين الحيوى المطلوب (BOD₅). يشمل اختبار الأكسجين المطلوب التعرف على كمية المــواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي، وغير القابلة للتحلل البيولوجي، حيث تستنزل قيمة BOD₅ من قيمة COD؛ حيث الناتج هو دلالة على المسواد العضوية التي لا تتحلل بيولوجيًا. المعالجة الهوائيــة لمياه الصرف الصحى تشمل توفير الأكسجين لنشاط البكتريا الهوائية، والتسي تتغذى على المواد العضوية، وتعمل على تثبيتها إلى مركبات ثابتة، على أن تختصر فترة المعالجة لتكون لعدة ساعات (٦-٨ ساعة) بدلا من خمسة أيام.. هذا بالإضافة إلى استخدام أكسحين الهواء الجوي لتحفيق اقتصاديات المعالجة.

الطبيعية

٢- دورة المواد العضوية في تتلخص دورة المواد العضوية في الطبيعة في أنه نظرًا لأن النيستروجين يشكل الجزء الأكبر من المواد العضوية، فقد اتفق على وجود مختلف مركبات النيتر وجين مقياسًا لما تعرضت له مياه الصرف من تحلل هوائي أو لاهوائي، والتي تتلخص في الآتي:

تحلل المواد العضوية الحيوانية أو النبائية أو الإفرازات بسبب تصاعد غازات كريهة، والتي تنتهي بظهور غاز النشادر، وهو أحد مركبات النيتروجين.. عندئذ تنشط البكتريا النيتروجينية (Nitrifying Bacteria) الموجودة في التربة وفي وجود الأكسجين الجوي؛ حيث تؤكسد النشادر إلي أملاح النيترويت ثم النترات، وهذه أمسلاح نيتروجينية ثابتة ولا تتحلل، حيث تمتص بواسطة النبات كغذاء، والذي يحولها إلي بروتين نباتي.. وهذه عندما تتغذي عليها الحيوانات تتحول إلي بروتين حيواني، وعند موت هذه النباتات أو الحيوانات، بالإضافة إلى الإفسرازات فإنها وتتحلل هذه المواد النيتروجينية بفعل البكتريا إلي نشادر. ولذلك.. فإنه يمكن القول بأنه عند وجود نشادر بكثرة في عينة من الماء أو التربة، دل ذلك على تلوث حديث للماء أو التربة بالمخلفات السائلة مسن مياه الصرف الصحي. أما في حالة وجود أملاح النيتريت أو النترات، فان ذلك يدل على تلوث قديم بمياه الصرف الصحي.

وهناك دورات أخرى غير دورة المواد النيتروجينية؛ حيث تتحول المواد العضوية الكبريتية إلى دورة أخرى مشابهه، تتحول فيها أولا إلى كبريتيد الهيدروجين، ثم بفعل البكتريا الكبرتيية في وجرود الأكسجين يتحول كبريتيد الهيدروجين إلى الكبريتيد (Sulphite) والكبريتات، وهي مركبات ثابتة يمتصها النبات كغذاء.

كذلك تتعرض المواد العضوية الكربونية التي توجد في شكل النشا أو السكر أو السيليلوز بفعل البكتريا إلي ثاني أكسيد الكربون الذي يمتصل النبات فيتحد مع الماء الوجود في النبات، وبفعل أشعة الشمس وعملية التمثيل الكلوروفيلي يتحول ثاني أكسيد الكربون إلى نشا وسكر وسليلوز.

الصرف الصحى:

٣- مراحل المعالجة لمياه تتم عملية المعالجة لمياه الصرف الصحى خلال مرحلتين رئيستين، و هما: المعالجة الأولية و المعالجة الثنائية، حيث المرحلة الأولى تشمل حجز المواد الصلبة العالقة والطافيه بنسبة كبيرة، والمرحلـــة الثانويــة تشمل المعالجة الهوائية للتخلص من المواد العضوية المذابـــة العالقــة، والتي لا يمكن إزالتها بالترسيب، وهذه المرحلة الثانية تسمى المعالجة الىبو لو جبة:

أ- المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي: (Primary Treatment)

تجري المعالجة الأولية بمرور مياه الصرف الصحي خلال المصلفي لحجز الأجسام كبيرة الحجم، طبقا لفتحات المصفاة وحجهم المواد العالقة و الطافية.

قد تكون المصافى من القضبان الحديدية أو الشبك المعدني، ويتم التنظيف ذاتيًا بالطرق الميكانيكية. وقد تجهز المصافى بأجهزة تقطيع (Commutator) أو طحن للأجسام العالقة كبيرة الحجم. بعد المصافى، تمر المياه على أحواض حجز الرمال (Grit chamber)؛ لترسيب الرمال، والتي تسبب تلفيات في الطلمبات والمواسير في حالة وجودها. مدة المكث في أحواض حجز الرمال دقيقة واحدة؛ حيث ترسب الرمال عالية الكثافة وسريعة الترسيب. يلي ذلك أحواض الترسيب الأولى، والتي تكون مدة المكوث بها كبيرة بما يسمح بترسيب المواد الصلبة العالقة بطيئة الترسيب، وكذلك التخلص من المواد الطافية. وقد تستخدم التهوية في أحواض حجز الرمال أو في أحواض الترسيب الأولى حيث تساعد التهوية على طفو الزيوت والشحوم، كما أنها تقلل من الكثافة النوعية للمياه نتيجة خلطها بالهواء، بما يساعد على ترسيب الأجسام الصلبة العالقة صغيرة الحجم وذات الكثافة النوعية القريبة من كثافة الماء. هذا بالإضافة إلى أن التهوية تزيل الغازات المذابة في مياه الصرف الصحي، وتذيب كذلك أكسجين الهواء الجوى في مياه الصرف الصحي. ويبلغ زمن المكوث في أحواض الترسيب الابتدائي ٣-٤ ساعات، في الأحواض التي لا تعقبها معالجة بيولوجية، ٢-٥٠٨ ساعة في الأحواض التي تعقبها معالجة بيولوجية بالمرشحات الزلطية الأحواض التي تعقبها معالجة بيولوجية بالمرشحات الزلطية (Trickgling Filters)، ٥،١-٢ساعة في أحواض الترسيب الأولى التي تعقبها المعالجة بالحمأة المنشطة (Activated Sludge)، وتبلغ كفاءة إزالة المواد العالقة في أحواض الترسيب الأول ٤٠-٣٠، كفاءة إزالة المواد العالقة في أحواض الترسيب الأول ٤٠-٣٠، نسبة المعالجة إجمالا لمياه الصرف الصحي بالمعالجة الأولية ٤٠-٥٠ بالنسبة للمواد العضوية، وغير العضوية، وكذلك بالنسبة للكسجين الحيوي المطلوب.

ب- المعالجة الثانوية لمياه الصرف الصحي (المعالجة البيولوجية):

Secondary Treatment (Biological Treatment)

المعالجة الثانوية هي المرحلة الثانية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالطرق البيولوجية، حيث تسخر البكتريا للتخلص من المواد العضوية الموجوده في مياه الصرف الصحي، بتوفير الظروف الملائمة لحياتها ونشاطها وتكاثرها. تعمل البكتريا على تحطيه المواد العضوية وتكسير ها لتحصل على الغذاء والطاقة. ولكون البكتريا أثقل قليلا من الماء، فإن التخلص من معظمها بعد قيامها بواجبها يكون سهلا بواسطة الترسيب بفعل الجاذبية. تحتاج البكتريا لكي تنمو وتنشط وتقضي على المواد العضوية إلى كمية كبيرة نسبيًا من الكربون والنيتروجين والهيدروجين؛ حيث تحصل على هذه العناصر من المادة العضوية. أما الأكسجين الذي تحتاجه البكتريا، فإنها تحصل عليه من الأكسجين المذاب في الماء. كما تحتاج البكتريا، الإلى قدر قليل من العناصر الأخرى، مثل: الفوسفور، الكبريت، الكالسيوم، المنجنيز، وقليل جدًا من العناصر الأخرى، مثل الزنك. تحلل المادة

العضوية بفعل نوع معين من البكتريا، يعتبر غذاء لأنواع أخرى؛ حيث تنشط وتتكاثر وتستمر في تحطيم وتفكك المواد العضوية والحصول على غذائها. كما أنه خلال امتصاص الكائنات الدقيقة للمادة العضوية فإنها تستهلك الأكسجين المذاب، وينتج عن ذلك الطاقة التى تستخدم في بناء كائنات جديدة.

ولذلك كلما زادت المواد العضوية، زادت حاجة الكائنات الدقيقة إلى الأكسجين. ولذا فإن كمية الأكسجين المستهلك من قبل الكائنات الحية الدقيقة هو الأكسجين الحيوب (BOD) لإزالة المواد العضوية من مياه الصرف الصحي؛ حيث يتم قياسه كمعيار أساسي لتعيين مقدار التلوث العضوي في هذه المياه، وكذلك كبيان أساسي لتطبيق القواعد التصميمية لنظام المعالجة.

تتأثر مراحل التفاعل التي تمثل المعالجة البيولوجية الهوائية، التسي تستهلك الأكسجين بعدة عوامل، وهي أن يكون الرقم الهيدروجيني ما بين ٥,٥-٥,٥ وأن الأكسجين المذاب لا يقل عن الملجرام/لتر، ودرجة الحرارة ٥٣٥م حيث يكون أقصي نشاط للبكتريا. كما يلزم خلو مياه الصرف الصحي من المواد السامة القاتلة للبكتريا، والتي تسبب فشل المعالجة البيولوجية، كما يعتبر الخلط المناسب لتحقيق الالتصاق للكائنات الدقيقة في صورة زغبات (Flocs) أساسيًّا لترسيبها. أما في حالة عدم وجود الأكسجين أو أن تركيزه أقل من ١,٠ملجرام/لتر، عندئذ تنشط البكتريا اللاهوائية حيث تتحلل المواد العضوية نتيجة غازات النشادر والميثان وكبريتيد الهيدروجين، وهذه الحالة غير مرغوب فيها في المعالجة البيولوجية الهوائية لمياه الصرف الصحي.


٤- تقنيات المعالجـــة لميـــاه الصرف الصحى:

توجد أساليب مختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويتوقف اختيار طريقة المعالجة على عدة عوامل، منها: كمية وأنواع الملوثات ونسببة الإزالة المطلوب الوصول إليها؛ حيث يتوقف ذلك على الاستخدام

المستقبلي للمياه بعد المعالجة أو صرفها على المصارف الزراعية، هذا بالإضافة إلى مدى توافر المساحات من الأراضي لإقامة نظام المعالجة. ويمكن توضيح خصائص طرق معالجة مياه الصرف الصحي فيما يلى:

أ- المعالجة بالمرشحات الزلطية: شكل (٣/١) (Trickling Filter).

تستخدم المرشحات الزلطية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك لمعالجة مياه الصرف الصناعي القابلة للتحلل البيولوجي (مثل مياه الصرف من الصناعات الغذائية). كما أن المرشحات الزلطية لديها القدرة في معالجة الأحمال الزائدة الطارئة (Schock Loads)، وتوفر كفاءة في الأداء ولا تتطلب مهارات عالية في المتابعة والإشراف. والمرشح الزلطي دائما يسبقه حوض الترسيب الأولي؛ حتى لا تتسبب المواد القابلة للترسيب في قفل المسام للمرشح، وكذلك تجهز أحواض الترسيب هذه بكاشطات تكشط الزغب الطافي. يلي المرشح الزلطي دائما حوض الترسيب من المياه المواد القابلة للترسيب من المياه المعالجة، وكذلك من المفضل توفير تجهيزه لكشط الخبيث من المواد الطافية من حوض الترسيب النهائي.



ذراع دورانیهٔ لرش المیاه المی

مقطع في المرشح الزلطي

شكل (٣/١): المعالجة بالمرشحات الزلطية.

تتم المعالجة في المرشح الزلطي من خلال مرور مياه الصرف خلال الحبيبات الزلطية للوسط الترشيحي؛ حيث تتكون طبقة بيولوجية (Biological Slime) من البكتريا الهوائية، وكائنات بيولوجية أخرى على أسطح أجسام الوسط الترشيحي من (الزلط، أو الأحجار، أو البلاستيك) المكونة لطبقة المرشح الزلطي، ويتم ذلك خلال حوالي أسبوعين حيث يكون عندئذ المرشح جاهزًا للعمل. يحدث امتصاص للمواد العضوية بواسطة الطبقة البيولوجية (Slime Layer)، التي تكونت على سطح حبيبات طبقة المرشح الزلطي؛ حيث تتحلل بفعل البكتربا، وهذه البكتريا التي تتغذى على المواد العضوية في وجود الأكسرجين الهواء الجوي تتكاثر وتتراكم على سطح حبيبات المرشح، بما يزيد من وزن وسمك هذه الطبقة البيولوجية، عندئذ تسقط هذه الطبقة وتتكون طبقة بيولوجية أخرى؛ أي إن البكتريا التي تتغذى على المواد العضوية في مياه الصرف الصحي تنشط وتنمو وتتكاثر حتى تسقط. يتوقف الأداء الجيد للمرشح الزلطي على الحمل العضوي والحمل الهيدروليكي، والذي يؤثر على سقوط الطبقة البيولوجية وتجديدها.

تنقسم المرشحات الزلطية إلي نوعين، وهما: ذات المعدل المنخفض حيث التحميل السهيدروليكي 1-3م 7/6 7/2، والحمل العضوي 0.7 وذات المعدل العالي 0.7 م 0.7 م 0.7 م المنفيل التدوير بينما الحمل العضوي 0.7 م 0.7 م اجر ام/اليوم م الدوير وعدة المرشحات البطيئة. يتراوح سمك طبقة المرشح فله المرشحات البطيئة ما بين 0.7 أمتار. وفي المرشحات ذات المعدل العالي، فإن سمك الطبقة يتراوح ما بين 0.7 متراً، حيث يتم الاعتماد على التدوير، أكثر منه على سمك طبقة الترشيح. المرشحات البطيئة المنات البطيئة المرشحات البطيئة المرشحات البطيئة المنات البطيئة المنات المعداد ذات المعداد ذات المعدل وتعطي مياها معالجة بطريقة جيدة، ويفضل المالم شحات المالمة المحدودة. وبالمقارنة في حالة المرشحات ذات المعدل العالي، فإن جزءًا من المياه المعالجة يعاد

تدويرها خلال المرشحات. وهذا التدوير يحقق ميزة التصاق المواد العضوية بالطبقة البيولوجية أكثر من مره بما يزيد من كفاءة المرشح، مع عدم احتمال الانسداد لزيادة التدفق اليهدروليكي، وكذلك يساعد هذا على انتظام توزيع مياه الصرف على سطح المرشح، ويقلل من تاثير زيادة معدل التدفق أو الحمل العضوي. يتراوح معدل التدوير مابين ٥٠٠ إلى ٣، وما زاد عن ذلك يعتبر غير اقتصادي لمياه الصرف الصحي. وقد استخدم معدل التدوير ٨ مرات فأكثر في معالجة مياه الصرف الصرف الصناعي ذات الأحمال العضوية العالية.

يتكون المرشح الزلطي من عدد ٢مرشح على التوالي، يسبقها حـوض ترسيب أولي، وقد يوجد حوض ترسيب متوسط أحيانا، كما يوجد حوض ترسيب نهائي، حيث تتوافر إمكانات التدوير في كـل مرحلة. ويتكون المرشح الزلطي من حوض مستدير أو مستطيل منشا من الطوب أو الخرسانة المسلحة المملوء بالزلط الفاير غير المسامي، أو يقطع من الصخر أو فحم الأنثر اثيت، أو من خبث الحديد أو السيراميك المحروق أو البلاستيك. ويكون حجم حبيبات الوسط الترشيحي من اليك المعروق أو البلاستيك التحمل ومقاومة العوامل الجوية. يلزم أن يكون حجم الركام واحدًا من القمة إلى القاع، وإن وجدت أحجام كبيرة فإنها توضع في القاع. توضع طبقة الوسط الترشيحي بعناية ويدويًا حتى ارتفاع ٢٠سم فوق نظام التصريف.

ويجهز قاع المرشح بنظام التصريف من قنوات علي شكل حرف (V)، تكون بقية سطح الأرضية يكون بميل في اتجاه قنوات التصريف (مـن ١٠٠٠ إلي ١٠٠٠) لجميع المياه المعالجة، وفي حالة استخدام الـهواء المضغوط.. فإنه يمر كذلك خلال قنوات التصريف السفلية بسرعة ١٠٠٠م/ث من خلال مواسير رأسية. وفي حالة التصميم الكفؤ للمرشـح تتوافر التهوية الطبيعية الطافية، بما يزيد من كفاءتـه. وهذه التهوية الطبيعية تتحقق نتيجة اختلاف درجة الحرارة بين الهواء الجوي ومياه الصرف. فعند فرق ٦درجات مئوية من الحرارة فإن الـهواء يتحـرك


بمعدل ٢٠٠٥ مم مم المن ١٠٩ درجة مئوية، فإنه لا يحدث تحرك للهواء. درجات الحرارة أقل من ١٠٩ درجة مئوية، فإنه لا يحدث تحرك للهواء. وعادة فإن ٦ درجات مئوية فرق في درجات الحرارة كاف لتوفير كمية الهواء المطلوبة لمياه الصرف. ترش مياه الصرف على سطح المرشح الزلطي من خلال ناشرات (رذاذات) ثابتة أو متحركة، من خلال أزرع تعلو طبقة الترشيح ١٥- ٢٠سم ليمكن للمياه التهوية الكاملة على سطح المرشح. كما يمكن أن تدار الأذرع بالفعل العكسي على الأذرع الناتجة عن تسرب مياه الصرف، وذلك في حالة توفير ضغط رأسيى ٣٠-٨٠

وبعد رش مياه الصرف خلال الفتحات من أذرع الرشاشات المتحركــة على سطح المرشح الزلطى، تبدأ مياه الصرف في التسرب خلال طبقة الترشيح. وعند تحركها يتم التعامل معها بواسطة البكتريا الهوائية، حيث تذوب المواد العضوية والهلامية وترسب مكونة طبقة جيلاتينية على سطح الحبيبات الزلطية للمرشح. تتغذى البكتريا الهوائيــة علــي هــذه الطبقة وتؤكسدها، وتحولها إلى النترات والكبريتات والفوسفات . إلخ، ومع مرور الوقت فإن البكتريا تتكاثر وتتراكم على سطح الحبيبات مكونة طبقة هلامية، والتي تزداد في السمك والوزن حيث تسقط في اتجاه قاع المرشح الزلطي، وتخرج مع المياه وترسب في حوض الترسيب النهائي. المرشح الزلطي العادي يزيــل ٩٠ مـن الحمـل العضوى، وتكون الحمأة المترسبة في حوض الترسيب النهائي كثيفة، ونسبة الرطوبة بها ٩٥%. المرشح العادي له كفاءة عالية في إز السة الحمل العضوى، والمياه المعالجة شديدة الثبات والحمأة المتكونة سهلة في عملية الهضم لمعالجتها. والعيب الرئيسي في المرشح العادي هو التكاليف العالية والحاجة إلى مساحات كبيرة للإنشاء وكبر سمك طبقة الترشيح، وللتغلب على هذه السلبيات تمت التجارب بزيادة معدل تدفيق مياه الصرف الصحي خلال المرشح، ولوحظ أن قلـــة سمك الطبقـة الجيلاتينية أكثر كفاءة وتوفر غذاء مستمرا أكثر للبكتريا الهوائية، وكذلك زمن الالتصاق للبكتريا أقل وبالتالي العمل مع مياه الصرف بما يقلل من أكسدة المواد العضوية. تكاليف الإنشاء للمرشح ذى المعدل العالي أقلم من المرشح ذى المعدل العادي، وقد أصبحت المرشحات عاليه الأداء أفضل من العادية بعد أن عدلت لتصبح طبقة الترشييح بسمك ١,٢٠ لمتر، وهذا حقق تهوية أفضل لزيادة معدل النشاط البيولوجي، وزيادة سرعة الأذرع الدوارة إلى الفة في الدقيقة لزيادة معدل التغذية بمياه الصرف، وزيادة حجم حوض الترسيب النهائي لزيادة حجم الحمأة المترسبة وكذلك زيادة حجم المياه. وفي المرشحات ذات المعدل العالي فإن المياه الخارجية من المرشح يعاد رشها فوق طبقة المرشح، وهو ما يعرف بالتدوير شكل (٣/١).

المرشحات البيولوجية: (Biofilters).

Activated Sludge) ($^{"}$ ($^{"}$) المعالجة بالحمأة المنشطة: شكل ($^{"}$) (Process).

فى عملية المعالجة البيولوجية بالمرشحات الزلطية، فإن مياه الصــرف تعالج بفعل البكتريا الهوائية، وعلى السطح الهلامي للمــادة العضويـة. و عبوب هذه الطريقة هي حالات حدوث انسداد بطبقة الترشيح، كما لوحظ أنه عند دفع الهواء في مياه الصرف الصحي تكون زغبات (Floc s) تحتوى على كائنات حية دقيقة منها البكتريا و البروتوزوا، والخمائر مثل تلك الموجودة في المرشحات الزلطية. وعند توقف تنويس الهواء ترسب الزغبات المتكونة، وعند إضافة هذه الزغبات السي مياه الصرف الصحى الطازجة.. فإنها تقوم بتحللها، وهذه الزغبات تسمى الحمأه المنشطة، وسميت كذلك لأنها شديدة النشاط، ويمكنها معالجة مياه الصرف الصحى الطازجة. عملية الحمأة المنشطة هي نظام هو أئي بيولوجي لمعالجة مياه الصرف. المكونات الرئيسية للنظام هي حـوض تهوية وحوض ترسيب نهائي، وخط مواسير لتصريف الحمأة الزائدة. تتم عملية الحمأة المنشطة بطريقة مستمرة، حيث بعد المعالجة الأونيــة في حوض الترسيب الأولى لإزالة المواد الصلبة القابلة للترسيب؛ لمنع حدوث انسداد للمرشح، بعدها تخلط مياه الصرف الصحى مع الكمية المطلوبة من الحمأه المنشطة، والتي تسمى كذلك الحمأة المعادة Mixed) (Liquor). وفي حوض التهوية تتم عملية التهوية لهذا السائل المخلوط مع التقليب لمدة ٤-١٠ ساعة، وذلك طبقا لدرجـــة التنقيــة المطلوبــة وتركيز مياه الصرف. يلى ذلك نقل المياه المخلوطــة والمـهواة إلـي حوض الترسيب النهائي، حيث ترسب الحمأة. المياه المعالجة الخارجــة من حوض الترسيب النهائي يتم التخلص منها في المجرى المائي (بعد المعالجة بالكلور، تقتل الكائنات الحية الدقيقة الممرضة ثم المعالجة بمادة مختزلة مثل ثانى أكسيد الكبريت لاختزال الكلور المتبقى للمحافظة على الكائنات المائية في المجرى المائي. وجزء من هذه المياه يتم خلطه مع مياه الصرف قبل دخولها إلى حوض الترسيب الأولى. وجزء من الحمأة المرسبة يرسل ثانية إلى حوض التهوية لتغذية مياه الصرف، والزبادة في الحمأه المنشطة يتم معالجتها والتخلص منها بصورة مناسبة الشكل (٢-٢). يبين خطوات المعالجة بالحمأه المنشطة.



شكل (٣/٢): المعالجة بالحمأة المنشطة.

الحمأه المادة أو المنشطة، التي يتم الحصول عليها من حوض الترسيب الأولى قبل النهائي، يتم إضافتها وخلطها مع المياه في حوض الترسيب الأولى قبل دخولها إلى حوض التهوية. عادة لعمل السائل المخلوط Mixed) دون النهوية بأن الحمأه المنشطة يتم حقنها في خط المياه الداخل إلى حوض التهوية بنسب حجمية. يتراوح حجم الحمأة المعسادة من ٢٥- ٣% من حجم مياه الصرف قبل الترسيب في حوض الترسيب الأولى. يمكن تقدير نشاط الحمأه المعادة باللون الذهبي البني والكثافة.

فى بعض محطات المعالجة، فإن الحمأه المعادة يتم تهويتها أو تنشيطها قبل الخليط مع المياه الداخلة لحوض التهوية. كما أنه لوحظ زيادة كثافة الحمأة المنشطة بمياه الصرف قبل حوض الترسيب الأولى. وتحدد كمية الحمأة المعادة بمعامل الحماة حوض الترسيب الأولى. وتحدد كمية الحمأة المعادة بمعامل الحماة الملاحدة بمعامل الحماة المنشطة بالسنتيمتر المكعب لكل واحد جرام من الحمأة المجففة، وقيمة هذا المعامل تتراوح بين ١٥٠-٣٠٠.

المتغيرات الرئيسية في عملية الحمأه المنشطة تشمل معدل التحميل، أسلوب الخلط، نظام التدفق. معدل التحميل العضوي يمثل النسبة ما بين (BOD₅) بالكيلو جرام في اليوم (وهذا يمثل الغذاء للبكتريا) والكيلوجرامات من المواد الصلبة العالقة في السائل المخلوط Mixed)

الكائنات الدقيقة (Food/Micro-organisms- F/M) أما طريقة الخلط فتتم الكائنات الدقيقة (Food/Micro-organisms- F/M) أما طريقة الخلط فتتم بأسلوبين هما الخلط المتدرج والخلط الكامل. الخلط المتدرج يتم في جزء من الحوض، وبقية الحوض لا يتم به الخلط، وكذلك فإن كلا مسن نسبة الغذاء إلى الكائنات الدقيقة (F/M) وكذا الأكسبين الحيوى المطلوب تكون عالية عند المسدخل لحوض التهوية، شم تبدأ في الانتقاص. أما نظام الخلط الكامل فإن كلا من نسبة BOD ، F/M تكون موجودة خلال حوض التهوية بالكامل.

أما نظام التدفق لعملية الحمأه المنشطة، فإنه يشمل الإطار العام لإضافة مياه الصرف ولتدوير الحمأة إلى حوض التهوية، وكذلك نظام التهوية؛ فإضافة مياه الصرف يمكن أن تكون من نقطة واحدة عند مدخل الحوض، أو أن تكون عند نقطة متعددة على طول حوض التهوية. فد تكون عودة الحمأة مباشرة من حوض الترسيب النهائي أو من خلال حوض إعادة التهوية للحمأة. ويستخدم الهواء المضغوط بانتظام على طول الحوض أو من أعلا الحوض إلى أسفله. تعتبر وحدات التهوية هي العنصر الأساسي في الحمأة المنشطة لتوفير الأكسجين لمياه الصرف. تتم التهوية إما بالناشرات (Diffusers)، أو بالتهوية الميكانيكية أو بالتهوية المختلطة التي تجمع بين الناشرات والميكانيكية.

وهناك عامل آخر وهو زمن المكوث (Retention Time) للمواد الصلبة، ويتوقف هذا العامل بالنسبة لكل من وحدة الوزن بالكيلوجرام من المواد الصلبة العالقة في الماء المخلوط أثناء التهوية، مقسومة على كيلوجرامات المواد الصلبة التي تم التخلص منها، كيلوجرامات من المواد الصلبة التي خرجت مع المياه المعالجة. وتتلخص مميزات المعالجة بالحمأه المنشطة بقلة التكاليف، ومساحة أقل من الأرض، ولا توجد روائح كريهة، والمياه المعالجة رائقة، كفاءة المعالجة حوالي

• 9%، الحمأة المنتجة عاليه القدرة في التسميد، الضغط الرأسي للتشغيل قليل. أما عيوب المعالجة بالحمأة المنشطة تشمل: التكاليف المرتفعة للتشغيل، وتتطلب مهارات عالية للتشغيل، تتأثر بنوعية مياه الصرف المعالجة، إنتاج كمية كبيرة من الحمأة بما يشكل صعوبة في التخلص منها، في حالة وجود خلل في التشغيل يتطلب مهارات خاصة لاستعادة كفاءة المحطة.

نظرًا لما تمتاز به طريقة المعالجة بالحمأة المنشطة من مرونة فى التشغيل، فقد أدت الدراسات إلى إدخال بعض التعديلات فى أسس التصميم وطريقة التشغيل. ومن هذه الطرق:

• طريقة التنشيط البيولوجي (Bio-Activation Process):

فى هذه الطريقة تعالج المخالفات السائلة فى أحواض الترسيب الأولية ثم بالمرشحات الزلطية (بعمق ٢٠- ٩٠سم)، ثم حصوض ترسيب ثانوى ثم حوض تهوية ثم حوض ترسيب نهائى. وتؤدى هذه الطريقة إلى تحمل العملية الزيادة الطارئة فى الحمل العضوى، وكذلك إلى خفض زمن التهوية إلى ساعة أو ساعة ونصف.

• التهوية على مراحل أو على التوالى (Stage Aeration):

فى هذه الطريقة يستخدم حوضان للتهوية، يعملان على التوالى بينهما حوض ترسيب. تعتمد نظرية التشغيل فى هذه الطريقة على إتمام التزغيب فى الحوض الأول، ثم اتمام الأكسدة والتأزت (التحول إلى نيتريت ونترات) فى الحوض الثانى. وقد نجحت هذه الطريقة عند اتباع زمن التهوية ساعتين لكل حوض. كما يمكن تطوير هذه الطريقة باستعمال مرشحات زلطية بدلا من حوض التهوية الثانى. وهو إن كان تطويراً غير اقتصادى، إلا أنه يساعد فى حل مشاكلات تشغيل المرشحات المحملة فوق طاقتها، وذلك بإنشاء حوض تهوية بعمل بالحمأة المنشطة قبل هذه المرشحات الزلطية.

جــ بحيرات الأكسدة: (Oxidation Ponds)

تعتبر بحيرات الأكسدة احدى الطرق التي يعتمد فيها علي العوامل الطبيعية، مثل: ضوء الشمس، الأكسجين الجوى، درجة الحرارة؛ وذلك لتنشيط البكتريا الهوائية، والتي تؤكسد وتثبت المواد العضوية الموجودة في المخلفات السائلة. بحير أت الأكسدة عيارة عين بحير أت مناعسة كبيرة وضحلة (Lagoons) تتدفق إليها مياه الصرف المرسبة أو الخام حبث تيقي فيها مدة طويلة، تمكنها من امتصاص الأكسجين الحوى الذي تستعمله البكتريا الهوائية. كما يعيش ويتكاثر في هذه البحبيرات أعبداد هائلة من الطحالب بأنو اعها المختلفة، و هذه تستهلك الفضلات الناتجة عن أكسدة البكتريا للمواد العضوية، مثل: ثاني أكسيد الكربون والنشادر، وفي نفس الوقت يتصاعد منها الأكسجين في أثناء عملية التمثيل الكلور وفيلي، تتوقف كمية الأكسجين المتصاعدة هذه على شدة الضوء فهي تزداد أثناء النهار حيث الضوء الساطع، ثم تأخذ في الضعف أثناء الصباح الباكر، وعند الغروب وتتوقف نهائيا في الماء. ولكن قد تشكل هذه الطحالب عبنًا إضافيًا، وذلك إذا مانت حيث تضيف إلى المواد العضوية المطلوب أكسدتها في مياه الصرف، وهذا يقلل من كفاءة الأداء البحيرات الأكسدة.

توجد ثلاثة أنواع من بحيرات الأكسدة، و هي:

١ - بحيرات لاهوائية تليها بحيرات أكسدة هوائية:

وهذه تستعمل في معالجة مياه الصرف الخام، حيث يتم في البحيرة الأولى ترسيب المواد العالقة وتخميرها، ولا يحتاج الأمر لتنظيف هذه البحيرة مما رسب فيها؛ إذ إن معالجة مياه الصرف الخام، حيث في البحيرة الأولى يتم ترسيب المواد العالقة وتخميرها، ولا يحتاج الأمر لتنظيف هذه البحيرات مما رسب منها، إذ إن حجمها الكبير لايتأثر بالكميات البسيطة من الرواسب التي تتجمع فيها، وفي البحيرة الثانية يتم أكسدة وتثبيت المواد العضوية بفعل البكتريا

الهوائية. وعيب هذا النوع من البحيرات تصاعد الروائح الكريهة، كما يلزم خلال فترات متقطعة إعادة بعض المخلفات السائلة من البحيرة الثانية إلى الأولى، بواسطة طلمبات رافعة لتقليل تصاعد الغازات الناتجة عن التحلل اللاهوائي في البحيرة الأولى. ولهذا لا يستخدم هذا النوع من البحيرات إلا في المناطق المنعزلة والبعيدة عن السكان.

٢ - بحيرات مهواة تهوية طبيعية:

وهذه تسود فيها البكتريا الهوائية، وتتشــط فــ أكسدتها للمـواد العضوية، ولذلك لا تتصاعد منها غازات منفرة، إلا أن تكلفة إنشائها مرتفعة.

٣- بحيرات مهواة تهوية صناعية:

أحجام هذه البحيرات أصغر من البحيرات المهواه طبيعيًّا. وفيها تتم التهوية عن طريق قلابات ميكانيكية، تقوم بإحداث اضطراب في سطح الماء في البحيرة بما يساعد على امتصاص الأكسجين الجوي، كما يساعد على خلط طبقات الماء بالبحيرة مع بعضها؛ حيث ينتشر الأكسجين والمواد العضوية بكامل عمق البحيرة، وبما يزيد من نشاط البكتيريا الهوائية. تتميز هذه البحيرة بصغر حجمها وانتشار البيئة الهوائية بكامل عمقها، مع عدم احتمال تصاعد الروائح المنفرة، إلا الهوائية بكامل عمقها، مع عدم احتمال تصاعد الروائح المنفرة، إلا أنها تحتاج إلى إشراف دقيق لتشغيلها.

ويفضل عند استخدام نوعى بحيرات الأكسدة الهوائية أن يسبقها أحواض ترسيب ابتدائية لحجز أكبر كمية من المواد العالقة التي ترال على فترات للتخلص منها بعد تخميرها أو تجفيفها فقط. كما يفضل في بعض الأحيان إعادة المخلفات السائلة من مخرج بحيرات الأكسدة إلى مدخلها، لتحسين حالة المخلفات بها. وقد تبنى أحواض تهويه قبل بحيرات الأكسدة لإزالة ما بها من غازات منفرة ناتجة عن أي تحلل لاهوائي.

تسمى البحيرات من النوع الأول بحيرات تثبيت لاهوائية هوائية، بحيرات النوع الثانى بحيرات تثبيت هوائية، النوع الثانى بحيرات الأكسدة المهواة.

تتميز بحيرات الأكسدة في أنها لا تحتاج إلى إشراف فني عالى، كما تستخدم في معالجة مياه الصرف من المجتمعات السكانية الصغيرة حيث تتوافر مساحات الأراضي. يمكن أن تنشأ بجسور ترابية مكسوة بالدبش أو البلاطات الخرسانية عالية الكثافة، كما أنه يمكن تثبيت هذه الجسور بالأعشاب القصيرة مع إعطائها ميول ٢:١ - ٣:١؛ حيث يمكن الاستغناء عن التكسية بالدبش أو بالبلاطات الخرسانية.

د- فتوات الأكسدة:

تعتبر معالجة المخلفات السائلة بطريقة قنوات الأكسدة، تطويرًا المعالجتها بالحمأه المنشطة ذات التهوية الممتدة. في هذه الطريقة تعالج المخلفات السائلة بتهويتها في قنوات بواسطة فرشة دائرية من الصلب، تقوم بعمل التقليب اللازم لمنع الترسيب في القنوات، وكذلك عمل الاضطراب الكافي في السطح. يمكن للمخلفات السائلة امتصاص الأكسجين الجوي، ومن ثم المحافظة على نشاط البكتريا الهوائية، التي تعمل على أكسدة المواد العضوية وتثبيتها. تصمم قنوات الأكسدة وإن اختلفت طرق تشغيلها على أساس بقاء الخليط من المخلفات السائلة والحمأة المنشطة من المخلفات السائلة والحمأة المنشطة من اح۳ أيام، عمق القنوات من ۹۰-۰۰ اسم، السرعة الأفقية لتدفق مياه الصرف في القنوات ۳۰سم/ت.

تأخذ القناة عادة شكل الحلقة المقفلة المضغوطة من جانبيها. طرق التشغيل أما منقطعة أو مستمرة. في التشغيل المتقطع تنساب مياه الصرف إلى القنوات باستمرار، كما يستمر تشغيل الفرش حتى يصل المنسوب إلى إرتفاع معين.. وعندئذ يوقف تشغيل الفرش لمدة ١-٢ ساعة، تعمل خلالها القنوات كحوض ترسيب نهائي، ثم يسمح للمخلفات

السائلة بالخروج من هدار علوى؛ حتى ينخفض المنسوب إلى ارتفاع معين، ثم يعاد تشغيل الفرش الدوارة، بعد أن يكون قد تم سحب جرزء من الحمأة التى رسبت فى قاع القنوات لتجفيفها، قبل التخلص منها.

وفى هذه الطريقة يجب اعتبار جزء من عمق القنوات مخصصاً لترسيب الحمأة عند توقف تشغيل الفرش لتعمل القنوات كحوض ترسيب نهائى يتم فيه تخرج المخلفات السائلة من القنوات إلى حوض ترسيب نهائى يتم فيه ترسيب الحمأة، والتى يعاد جزء منها إلى القنوات ليختلط مع المخلفات السائلة عند التهوية، وتخرج بقية الحماه لتجفيفها والتخلص منها. تستعمل قنوات الأكسدة فى معالجة المخلفات من التجمعات السكانية الصغيرة، كما أنها تتميز بعدم تصاعد روائح منفرة؛ حيث يمكن إقامتها قريبا من التجمعات السكنية إلى حد ما دون ضرر.

هـ- تجفيف الحمأة والتخلص منها:

التجفيف على أسطح الرمال:

في هذه الطريقة، يلزم إعداد أحواض التجفيف، مساحة كل منها حواليي ١٠× ١٠ متر، وبعمق ١-٥١ متر مزودة بشبكة من مواسير الصوف المفتوحة الوصلات في القاع، ويتراوح البعد بين كل ماسورتين من ٤-٨ أمتار. تغطى شبكة المواسير بطبقة من الزلط بارتفاع ٣٥-٤٠ سم، ويكون الزلط بقطر ١-٥ سم، تعلوه طبقة من الرمال بارتفاع ٢٥ سم. توزع الحمأة على هذه الأحواض من قنوات، يرتفع قاعها عن السطح الأرضى بما لا يقل عن ٢٠سم، مجهزة بفتحات، وأمام كل فتحة لوح عائق لمنع اندفاع الحمأة فوق سطح الرمال، تنتشر الحمأة بعمق صغير حوالى ١٠سم ثم تترك لتجف عن طريق البخر وتسرب المياه داخل الرمال لمدة خمسة أيام صيفًا وتسعة أيام شتاء، ثم تغطى بطبقة من الرمال لمنع توالد الذباب حتى يتم جفافها، ثم تـزال لإعـادة اسـتعمال الحوض من جديد.

كما يمكن نشر الحمأة بالتتالى قبل وضع طبقة الرمل الأخيرة، إلى أن يصل العمق الكلى إلى بعد الجفاف إلى ٣ سم. بعد إزالة الرواسب المجففة من أحواض التجفيف الرملية تخزن على شكل أكوام مربعة مستوية السطح بارتفاع امتر، ثم تغطى بطبقة الرمل بسمك حوالى ٣ سم لمنع توالد الذباب على سطحها. تترك هذه الأكوام لمدة ٢٠-٤ يومًا، حيث تتعرض خلالها للتخمير الجزئى، والذى يرفع درجة حرارتها إلى حوالى ٥٥م، بفعل البكتريا والرطوبة المتبقية فى الحمأة. تساعد هذه الحرارة على قتل ديدان الذباب قبل اكتمال نموها، وكذلك الحد من بويضات الديدان الطفيلية. بعد هذه المدة تكون الحمأة المجففة معدة للاستخدام كسماد طبيعى، يحتوى على مواد عضوية بنسبة ٥٥-٥٧%، وريسوت وشحوم ٥-٥٧%، وبروتين ٥-٠٧%، وفوسفور ٥,٠-٥،١%.

جدول (٢-١): استخدام مياه الصرف الصحى في الزراعة.

أنواع التربة	طرق الرى	احتياطات بيئية	النباتات المسموح	درجة المعالجة
	المناسبة	وصعية	بزراعتها	
صحراوية بعيدة	بــــــــــالقنوات	عمل ســـياج حـــول	الأشجار الخشبية	مياه صرف خام
عن السكان بمسامة	و الخطوط	الزرعة، عدم لمــس		أو معالجة أولية
ەكم.		المياه، منع دخــول		
,		الماشية احتياطات		
		منع الإصابة		
حفيفة ومتوسسطة	الخطــــوط،	طهى الطعام، عـــدم	النخيال، القطين،	معالجة ثانوية
القوام	التتقيط	تناولها للماشمية	الكتان، النيل فو اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
		المنتجة للألبـــان أو	قشرية، محاصيل	
		للحوم	أعملاف والحبوب	
			المجففة، مشاتل	
		_	زهور.	
جميع أنواع النتربة	جميع طرق		جميع أنواع النباتات	معالجة متقدمــة
	الرى		و المحـــــــــاصيل	حيث يستخدم
			الزراعية	فى الكلسور
				للتطهير

الفصل الرابع

خصائص المعالجة لمياه الصرف الصناعي

۱- خصــــائص التــــــداول والمعالجة لميــاه الصـرف الصناعى:

مياه الصرف الصناعى لها خصائص بما يؤثر على أسلوب وتقنيات المعالجة؛ فهى تختلف فى احتوائها على الملوثات طبقا لنوع الصناعة، وكذلك طبقا للخامات المستخدمة وتكنولوجيا الإنتاج للمنتج الواحد، وكذلك تختلف من ناحية الكم وتركيز الملوثات فيما بين أوقات العمل وأوقات التوقف، وكذلك طبقا لأسلوب الإنتاج، سواء مستمرًا أو على دفعات (Batch). مياه الصرف الصناعى تشمل جميع أنواع الصناعات التعدينية والغذائية والبترولية والكيماوية والدوائية ودباغة الجلود والصباغة والتجهيز وصناعة الإليكترونيات.. إلخ.

معالجة مياه الصرف الصناعى لها خصائص طبقًا لنوع الصناعة ومراحل الإنتاج. تبنى خطة التخلص من الملوثات فى مياه الصورف الصناعى على متغيرات كثيرة؛ طبقا لظروف كل منشأة صناعية، واقتصاديات التخلص من الملوثات، حيث قد تشمل تحديث وتطوير نظم الإنتاج والخامات المستخدمة، بما يحقق الحد من الملوثات أو تبسيط تقنيات معالجتها. ولخفض التلوث فإن أولى المراحل هو إعادة التنظيم الداخلى لوحدة الإنتاج (Good House Keeping)، بما يشمل المحافظة على النظافة للحد من التلوث، وكذلك الفصل وعدم الخلط لكل نوع من أنواع التلوث، فى كل قسم من أقسام الإنتاج بالمصنع، وهو مايعرف أنواع التلوث، فى كل قسم من أقسام الإنتاج بالمصنع، وهو مايعرف أنواع التلوث، فى كل قسم من أقسام الإنتاج بالمصنع، وهو مايعرف أنواع التلوث، فى كل قسم من أقسام الإنتاج بالمصنع، وها على منها على

حدة وليسهل المعالجة لحجم صغير من مياه الصرف، بدلاً من إزالة نوعيات مختلفة من الملوثات من حجم كبير. ومرحلة المعالجة في الأقسام المنفصلة قد تكون بسيطة، أو تتطلب عمليات خاصة. فمثلا بالنسبة للمياه الحامضية أو القلوية، يمكن إضافة كيماويات لتكون متعادلة أو بتنسيب الخلط بين تلك المياه إلى حد التعادل.

عمليات المعالجة لمياه الصرف الصناعي لها تقنيات خاصة؛ طبقًا لنوع الملوثات ففي عمليات الطلاء الكهربي بالمعادن (Electroplating) حيث توجد الملوثات في السيانيد والكروم السداسي شديد السمية، فإنه لإزالية هذه الملوثات، فإنه يتم أكسدة السيانيد بجرعة عالية من الكلور في مجال حامضي (PH-3) ثم يختزل الكروم السداسي إلى الثلاثي التكافؤ في مجال قلوى (PH-9)؛ ليمكن ترسيبه في شكل إيدروكسيد الكروم وفصله. من هذا المثال، فإن تقنيات المعالجة لمياه الصرف الصناعي قد تكون أكثر تعقيدًا من عملية الإنتاج نفسها. كما أن لها تقنياتها الخاصية التي الصرف الصناعي ثبت جدواها الاقتصادية، وذلك لإمكان استعادة الملوثات، والتي تمثل الخامات والمواد الوسيطة والمنتج النهائي، هذا الملوثات، والتي تمثل الخامات والمواد الوسيطة والمنتج النهائي، هذا الصناعية (كما في حالة المياه الخالية من العسر أو من الملوحة).

ولذلك.. فإنه أحيانا قد تكون المياه المنتجة بعد المعالجة لمياه الصرف الصناعي أقل تكلفة من معالجة المياه العكرة أو من ضخ مياه الآبار. ولهذا فقد تبنت معظم الدول الصناعية سياسة المعالجة لمياه الصرف الصناعي واستعادة المياه لاستخدامها مرة أو مرات، حيث لا تتم التغذية بالمياه للعملية الصناعية إلا لتعويض المياه، التي استخدمت كخامات في العملية الصناعية فقط (Make Up Water) ومن هذا المنطلق فقد رفعت بعض المصانع شعار نظام المياه المغلق (Closed Water System). وقد

تتطلب عملية معالجة مياه الصرف الصناعي لإزالة نوع معين من الملوثات في أحد أقسام الإنتاج تجميع مياه الصرف هذه، خلل فترة زمنية في حوض تجميع واحد، وإجراء عملية المعالجة لإزالة هذه الملوثات مرة واحدة. أما في حالات اختللف التركيز للملوثات أو اختلاف التدفقات لمياه الصرف في أقسام الإنتاج، فإنه عندئذ يتم تجميع مياه الصرف في حوض واحد لتسوية تركيز الملوثات، وكذلك لتسوية حجم التدفقات، ويسمى هذا الحوض بحوض التسوية التي لسها (Equalization) وقد يتم التجميع لنوعية واحدة أو أكثر من الملوثات، التي لها نظام معالجة واحد مثل المعالجة البيولوجية، والتي قد تتم في المصنع أو لعدة مصانع أو للصرف على شبكة الصرف الصحي للمدينة. كما يلزم المعالجة ما قبل الأولية (Pre-Primary Treatment) في أقسام الإنتاج؛ حيث يتم تجميع المياه التي تحمل نوعًا واحد أو أكثر من الملوثات المعالجة المجمعة، كما في حالة ترسيب المعادن الثقيلة من مياء الصرف الصناعي أو في حالة المعالجة البيولوجية.

عادة في كثير من مياه الصرف الصناعي، كما في حالـــة الصناعــات التعدينية والإليكترونيات، لا توجد العناصر اللازمة لغذاء البكتريا فـــي المعالجة البيولوجية مثل الفوسفور والنيتروجين؛ مما يتطلب إضافة هذه العناصر في شكل أملاح الفوسفات واليوريا. بعض المـــواد العضويـة وغير العضوية يمكن أن تفسد المعالجة البيولوجية؛ حيث يتـــأثر نمــو البكتريا وتكاثرها أو حتى موتها. والمواد العضوية ذات أدنـــي تركــيز مسموح به منها رابع كلوريد الرصاص (PbCl4)، حيث يجب عدم زيادة تركيزه عن ١٠٠، ملجرام/لتر، وكذلك مركبات التيتــاينوم، الزئبــق، الهيليوم، الكروم السداسي، مركبات البورون عن ٥٠،٠ ملجرام/لتر. أقل مواد سمية للمعالجة البيولوجية، هي أملاح الصوديـــوم، الماغنســيوم، اللبثيوم والتي ليس لها تأثير في حالة وجودها في الماء بنسبة ١%.

معظم الكائنات الدقيقة التي تقوم بالمعالجة البيولوجية لا يمكنها دائمها التعامل الفورى مع أنواع جديدة من الملوثات الصناعية؛ خاصة في حالة اختلافها كثيرا عن الملوثات العادية في مياه الصرف الصحى (وذلك في حالة المعالجة البيولوجية المشتركة لمياه الصرف الصحي والصرف الصناعي)، ولكن بعد فترة قد تتأقلم البكتريا على هذه الأنواع من الملوثات وتؤكسدها. كذلك.. فإن الأكسدة للمواد العضوية المنيعة (التي يصعب أكسدتها بيولوجيا) تحدث بمعدل بطئ جدا، ولا تتحقق الأكسدة في ظروف التشغيل العادية لوحدة المعالجة

وكلما زاد التشعب (Branching) لسلسلة المادة العضوية، زادت مقاومتها للأكسدة البيولوجية، مثلما في حال المركبات (Cyclic 'Heterocyclic). وكلما زاد عدد ذرات الكلور في الجزئي، قلت سرعة الأكسدة وزادت سمية المركب، ولذا فإن المركبات حتى ٢ ذرة كلـــور فسى المركب العضوى يمكن أن تزال بالمعالجة البيولوجية، وفي حالة وجود ٤ ذرات كلور يمكن إز التها بالفحم المنشط قبل المعالجة البيولوجية، والأكسدة البيولوجية الهوائية لمياه الصرف الصناعي ليست دائما مكتملة (ثاني أكسيد الكربون + ماء)؛ حيث قد تظهر بعض المواد في المياه بعد المعالجة البيولوجية، والتي لم تكن موجودة أصللا في المياه قبل المعالجة، وهذه في بعض الحالات قد تكون أكثر سمية للمعالجة البيولوجية عن الملوثات الأصلية، قبل أكسدتها. بعض مياه الصرف الصناعي، ذات الأحمال العضوية العالية. أكثر من ١٥٠٠ ملجر ام/لـــتر أكسجين حيوى، تحتاج إلى المعالجة البيولوجية اللاهوائية، وكذلك كشير ا من المواد العضوية المعقدة المقاومة للتحلل البيولوجي الهوائي؛ حيت يمكن أن تتحقق درجة عالية من إنتاج المركبات الثابتة وإنتاج البيوجاز (غاز الميثان) ، وهذه تتطلب طاقة قليلة دون استخدام أكسجين الهواء الجوي.

الصرف الصناعي: (Pre - Treatment)

٢- المعالجة المسبقة لمياه تتم المعالجة المسبقة في المصنع؛ لإعداد مياه الصرف الصناعي لتكون صالحة للصرف على شبكات الصرف الصحي؛ حيث تجري لها المعالجة الأولية والثنائية باختلاطها بمياه الصرف الصحى، ولذلك تسمى أحيانًا المعالجة قبل الأولية (Pre-Primary Treatment). تجـر ي هـذه المعالجة المسبقة؛ نظرًا لأن كثيرًا من الملوثات في مياه الصرف الصناعي يتلف شبكة مواسير الصرف، ومحطات المعالجة البيولوجية؛ حيث يلزم الإزالة المسبقة للمواد الطافية والعالقة مثل الزبوت والشحوم والمواد القابلة للاشتعال والأخشاب وقطع الأثلام البالية، وما شابه ذلك: حيث تعمل هذه الملوثات على انسداد الشبكة أو التراكم في قطاح المواسير؛ بما يقلل من قطر التدفق لمياه الصرف ويحدث الطفح.

وهناك مواد عضوية، وغير عضوية سامة يلزم التخلص منها بالمعالجة المسبقة، قبل دخولها إلى الشبكة مثل بعض مشتقات منتجات صناعيـــة الكوك و الصبغات و الدباغة و بعض الصناعات الدو ائية، وكذلك المــو اد غير العضوية مثل أملاح المعادن الثقيلة كالزرنيخ والكروم والرصاص والكادميوم والزنك والنحاس، وهذه المواد تسبب مشاكلات لوحدة المعالجة البيولوجية؛ حيث تقتل أو تقلل من نشاط البكتريا القائمية بالمعالجة البيو لوجية.

كذلك يلزم التخلص من المواد العضوية غير القابلة للتحلل البيولوجي (Refractory Or In Biodegradable)، والتي لا تعالج في وحدة المعالجة البيولوجية الهوائية التقليدية، وإن كانت تعالج نسبيًّا في وحدات المعالجة البيولوجية اللاهوائية، أو باستخدام المرشحات الزلطية الهو ائيـــة تليــها المعالجة الهوائية بالحمأة المنشطة، وهذا بطبيعة الحال يشكل عبنًا اقتصاديًّا على محطات معالجة مياه الصرف الصحى التقايدية؛ ولذك فإنه يلزم التخلص من هذه المواد من مياه الصـرف الصناعي، قبـل صرفها على شبكات الصرف الصحي. إلا أنه كما سبق أن أوردنا، ولو أنه ثبت في بعض الحالات أن وجود المواد السامة في محطات المعالجة البيولوجية قد أوجد بعض المعوقات في المراحل الأولى لتشغيل المحطة، إلا أنه استمرت كفاءة العمل بالمحطة رغم وجود هذه الملوثات، وعند العمل على التخلص منها عادت المحطة إلى ما كانت عليه قبلا حيث قلت كفاءتها، وسميت هذه الظاهرة بتأقلم البكتريا على المواد السامة (Acclimatization)، ولا نعنى بذلك هو الأخذ بهذه الظاهرة، ولكن للعلم فقط، وإن كان السبب في استمرار كفاءة العمل بالمحطة يعود إلى ثبات نوعية المياه وعدم تغير ها.

ولا تجرى المعالجة المسبقة للتخلص من المواد، التي تسبب الانسداد لشبكات الصرف أو المواد السامة، أو غير القابلة للتحلل البيولوجي فقط، ولكن تتم المعالجة المسبقة لتكون مياه الصرف الصناعي مطابقة للمعايير المقررة للصرف على شبكات الصرف الصحى والمنصوص عنها في القانون ٤/٤٩٩، حيث يلزم أن تقوم المنشاه الصناعية بعمليات المعالجة المسبقة بما يمكن محطة المعالجة لمياه الصرف الصحى من معالجة مياه الصرف الصناعي، بما فيها من ملوثات الصحى من معالجة مياه الصرف الصناعي، بما فيها من ملوثات للقانون المشار إليه مسبقا، وطبقًا لقدرة محطة المعالجة على إزالة هذه الملوثات.

مثال:

إذا كانت المعايير المقررة لصرف المياه المعالجة على المجارى المائية هى ٤٠ جزءًا فى المليون بالنسبة للحمل العضوى (الأكسجين الحيوى)، وكانت كفاءة محطة المعالجة فى إزالة الحمل العضوى هى ٩٠%، وأن مياه الصرف الصناعى بها تركيزات من الحمل العضوى ١٠٠٠جنزء فى المليون، فإن أقصى تركيز للحمل العضوى مسموح به لدخول محطة المعالجة يقدر بالآتى:

$$A = \frac{B}{C - 1}$$

حيث A = أقصى تركيز لكل نوع من الملوثات، يسمح بمعالجته بعد المعالجة المسبقة.

B = أقصى نسبة تركيز للملوثات يسمح به بعد المعالجة، حيث يتم صرفه على المجارى المائية.

حدرة محطة المعالجة لمياه الصرف الصناعي على إزالة هذه
 الملوثات.

وبتطبيق هذا القانون على المثال السابق، ترى أن:

$$A = \frac{40}{1-0.9}$$

حيث A = ٠٠٤؛ أى إنه فى حالة تركيز الحمل العضوى فى مياه الصرف الصناعى ١٠٠٠ جزء فى المليون، فإنه يجب أن تجرى لها المعالجة المسبقة لخفض تركيز الحمل العضوى بنسبة ٢٠٠٠، وذلك قبل الصرف على شبكة الصرف الصحى.

وهذا يتطلب التحليل الكيماوى والبيولوجي المسبق لمياه الصرف الصناعي لتقييم إمكانية معالجتها.

فى هذا المجال يصبح أمام المنشأه الصناعية الخيارات، وهى إماً عمل المعالجة للوصول إلى الحدود المسموح بها فى محطات معالجة الصرف الصحى، أو أن تتم المعالجة كاملا فى محطة معالجة تابعة للمنشأة الصناعية أو لعدة مصانع متجاورة. ولكن بالنسبة للصناعات الصغيرة والأنشطة الحرفية والمهنية والتجارية حيث قد تتطلب المعالجة تقنيات عالية فوق قدرة هذه الأنشطة الصغيرة، بالإضافة إلى عدم توافر المساحات اللازمة لعمليات المعالجية، ففى هذه الحالات قد يسمح بالتخفيض باستخدام المياه للوصول بالملوثات إلى التركيزات المطلوبة والمقررة للصرف على شبكة الصرف الصحى.

٣- المعالجة المسبقة التي تسبق المعالجة في محطة المعالجة البيولوجية للمرفق تشمل ثلاث عناصر رئيسية عمومًا، وقد تكون أقل من ذلك في كثير من مياه الصرف الصناعي للصناعات المختلفة، وهذه العناصر هي:

أ-عمليات المعالجة الطبيعية:

حيث يتم فصل المواد الصلبة والزيوت والشحوم في أحواض، تحقق الترسيب والطفو لإزالة المواد المرسبة وكشط المواد الطافية. وكذلك قد يحقق الحوض نفسه معدلاً ثابتًا للتدفقات لهذه المياه إلى شبكة الصرف الصحى، وهذا يسمى حوض التسوية (Equalization Tank) وذلك لمنع صدمات التحميل على محطة المعالجة.

ب-عمليات كيماوية:

وتشمل ضبط الرقم الهيدورجيني إلى درجة التعادل لمياه الصروف الحامضية أو القلوية وذلك لعدم إتلاف مواسير شبكات الصروف بفعل الحموضة أو القلوية العالية، وكذلك التخلص من المعادن الثقيلة والمواد العضوية المسببة لسمية الكائنات الدقيقة في المعالجة البيولوجية؛ حيث تجرى المعالجة المسبقة إلى حد التركيز المطلوب.

جـ-عمليات بيولوجية:

وهذه تتم لخفض الحمل العضوى إلى الحد المطلوب للصرف على شبكات الصرف الصحى. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعالجة البيولوجية قد تتم فى المنشأه الصناعية، أو فى عدة منشآت صناعية فى حالة توافر الأراضى؛ وخاصة بالنسبة للمنشات ذات الظهير الصحراوى؛ حيث يمكن استخدام أحواض الأكسدة أو برك الأكسدة الهوائية (ولكن فى حالة برك الأكسدة الهوائية حيث أكسجين الهواء الجوى، وكذلك الأكسجين الناتج عن عمليات التمثيل الضوئى

للكائنات النباتية، التى تنمو فى البرك المهواة، فإن السبرك المهواة لاتصلح فى حالة مياه الصرف الصناعى الملوثة؛ حيث يمنع هذا وصول أشعة الشمس إلى جذور الأحياء النباتية وقتلها).

د-المعالجة الكهروكيميائية:

استحدثت تقنيات حديثة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وهي المعالجة الكهروكيميائية حيث تقوم بعمليات الترويب للمواد العالقة، والتي يمكن ترسيبها والتخلص منها، وكذلك عمليات الطفو للأجسام العالقة والطافية ذات الكثافة النوعية أقل قليلاً من كثافة الماء وعمليات الأكسدة؛ حيث يتم التحكم في كثافة التيار على الكاثود في كل حالة من حالات المعالحة.

ففى حالة استخدام الترويب، يتم الاستعانة بحوض مجهز بآنود وكاثود ومصدر للتيار الثابت، وسائل اليكتروليتى، والذى هو مياه الصرف الصناعى، ولعملية الترويب يستخدم أنود نشط (يتآكل) من الحديد أو الألومنيوم (الخردة) حيث يتحول الأنود إلى الأيدروكسيد لأملاح الحديد أو الألومنيوم، شأنه شأن مواد الترويب المستخدمة في إزالة المواد العالقة. أما في حالة استخدام عمليات الطفو، يستخدم أنود خامل من سبائك معينة أو من الجرافيت؛ حيث يتصاعد غاز الهيدروجين حول الكاثود خلال الماء، حاملاً معه الزيوت القابلة للطفو حيث يمكن كشطها. الكاثود خلال الماء، حاملاً معه الزيوت القابلة للطفو حيث يمكن كشطها. الكبريتيد، النشادر، أملاح الينتريت. حيث يستخدم كذلك أنود خامل (غير الكبريتيد، النشادر، أملاح الينتريت. حيث يستخدم كذلك أنود خامل (غير الأكسدة، كما يمكن زيادة قدرة الخلية الكهربية على الأكسدة، وذلك بإضافة كلوريد الصوديوم بنسب معينة؛ حيث يتصاعد غاز الكلور المعنورة المنتجة للملوثات وخاصة الملوثات السامة، وكذلك المواد الصغيرة المنتجة للملوثات وخاصة الملوثات السامة، وكذلك المواد

العضوية، التي لا تتأكسد بيولوجيًّا مثل صيغات الآز و النيتر وجينية (Azodyes)، وحيث المساحات المحدودة، وكذلك لمياه صرف بعض الصناعات الكيماوية والدوائية والصبغات والبويات.

٣- معالجة مياه الصرف أ- صناعة الحديد والصلب: لبعض الصناعات:

تتم المعالجة بالطرق الطبيعية أو الكيماويات، يلي ذلك المعالجة البيولوجية في محطات الصرف الصحي.

وتتم عمليات المعالجة لإزالة الملوثات كالآتي:

- إزالة الفينول من مصنع الكوك باستخلاصه بالبخار أو بمذيب، المعالجة البيولوجية أساسية لخفض تركيز الفينولات.
- تزال المواد الصلبة العالقة والزبوت في أحواض الترسبب المـزودة بكاشطات علوية وسفاية. حيث يستخدم البولي البكتر وليت لتحسين ترسيب المواد العالقة، كما يستخدم الطفو الذي يلي عملية الغاء الاستحلاب لاستعادة زيوت التشحيم واستخدامها. يمكن المعالجة بالجير المطفى للترويب ثم الترسيب والترشيح في وسط ترشيبيمي مزدوج لإزالة المواد العالقة، وترسيب وإزالة المعادن الثقيلة المذابة.
- يزال الكروم من مياه صرف مطحنة القصدير وجلفنه ألواح الصلب بالاختزال بكبريتات الحديدوز (Copperas) أو ثاني أكسيد الكبريت، يتم بعد ذلك ترسيب الكروم المختزل بالجير.
- السيانيد في مياه صرف مطحنة القصدير وجلفنه ألـ واح الصلـب، يمكن معالجته بالكلورة القلوية، ولكن السيانيد في مياه صرف الكوك المياه تكون الكلوروفينولات المسببة للمذاق السئ، والتي تقاوم أي عملية تحلل تالية.

- مياه معالجة السطح المعدنى بالحامض (Pickling) يتــم معالجتها بتعادلها باستخدام الجير المطفى، ثم الصرف على السطح المائى أو شبكة الصرف الصحى.
- مياه التبريد وبعض مياه الصرف من العمليات الأخرى، يتم
 ترشيحها في مرشح متعدد الوسط الترشيحي.
- المعالجة البيولوجية أساسية لكثر من مكونات مياه الصرف من مصنع الكوك، فرن الحديد، ورش الدرفلة. تجرى المعالجة البيولوجيه في أحواض التهوية (Aerated Lagoons) أو في المرشحات البيولوجية أو بالحمأة المنشطة.

ب- معالجة مياه صرف الطلاء المعدنى للمعادن بالترسيب الكهربى:

طرق المعالجة الرئيسية لمياه الصرف لهذه الصناعة، هي كالآتي:

- السيانيد: يتم ضبط الرقم الهيدروجينى عند ١١ (pH-11) باستخدام الصودا الكاوية ثم إضافة الكلور أو الهيبوكلوريت. التفاعل يتوقف على الوقت، ومرحلة التفاعل مع الكلور يجب أن تستمر لمدة ساعة على الأقل.
- محلول الكروم سداسى التكافؤ.. يفضل عدم خلطــه مـع أى ميـاه صرف أخرى، يتم ضبط الرقــم الــهيدروجينى عنــد ٣ (PH-3) يضاف ثانى أكسيد الكبريت أو الباى سلفيت (Bisulphite) لاخــتزال الكروم السداسى إلى الثلاثي.
- مياه الصرف التي تحتوى على المعادن الثقيلة والكروم الثلاثي (المختزل) بعد تدمير السيانيد، تعالج بترسيب المعادن الثقيلة بضبط الرقم الهيدروجيني عند ١٠ (pH-10) باستخدام محلول الصود الكاوية أو لبن الجير Ca(OH)2 عندئذ تتحول المعادن الثقيلة المذابة إلى الإيدروكسيد أو الأكسيد غير المذاب والذي يمكن ترسيبه.

- يتم فصل المواد الصلبة العالقة من المحلول بالترسيب في أحواض،
 تعمل بالدفعة الواحدة (Batch)، أو في أحواض الترسيب المستمر.
 يمكن إضافة البولي إليكتروليت لتحسين عملية الترويب.
- يمكن فصل الرواسب والشحوم في أحواض الدفعة الواحدة، أو فــــى أحواض ترسيب مستمرة، وذلك بكشطها كما يمكن تحسين عمليــة الطفو بالهواء لتحسين عملية الفصل.
- توجد طرق معالجة أخرى، وإن كانت غير مستخدمة على نطاق واسع، وهذه تشمل التبادل الأيونى لإزالة المعادن الثقيلة وإعادة استخدامها وخاصة بالنسبة للمعادن الثمينة.
- يمكن تدمير السيانيد باستخدام مخلوط من الفور مالين وثانى أكسيد اليدروجين، وهذه العملية لاتنتج مواد سامة.
- مشكلة معالجة مياه الصرف لهذه الصناعة صعبة؛ ذلك لأن المحاليل المطلوب معالجتها مخففة نسبيا، رغم أن خفض الحجم يمكن تحقيقه بإعادة استخدام المياه عدة مرات، وباستخدام عدة أحواض للغسيل. في الحوض الأول يستخدم الغسيل الأولى للقطعة، والحوض الثاني للغسيل مرة ثانية. مياه الغسيل في الحوض الأول تستخدم لزيادة المياه في حمام الطلاء المعدني؛ نظرا لتركيزها، مياه الحوض الثاني تكون مخففة جدا يما يمكن من استخدامها في الحوض الأول. الغسيل برش المياه يمكن أن يقلل من حجم مياه الغسيل؛ حيث تستخدم فقط كمية المياه المطلوبة، والتي يمكن إعادة استخدامها في حوض الطلاء.
- تكنولوجيا معالجة مياه الصرف من الطلاء المعدنى، تشمل: تدمير السيانيد، اختزال الكروم السداسى، ترسيب المعادن الثقيلة، ثم إزالة المواد الصلبة العالقة.

جــ معالجة مياه صرف تكرير البترول:


(١) إزالة الأملاح من الزبت الخام:

فى موقع بئر الإنتاج، يكون الزيت الخام مخلوطا بالمياه المالحة. حتى بعد الفصل فى الموقع، فإن الزيت الخام الذى ينقل إلى موقع التكرير، يحتوى على أملاح أكثر مما هو مناسب مع معدات التقطير، وهذا يتم إزالته بمياه الغسيل فى وحدة إزالة الأملاح المذابة (Desalter). مياه الغسيل هذه تكون ملوثة بالأملاح المذابة والزيت، وكميات صغيرة من مواد أخرى.

(٢) معالجة مياه الصرف من مصانع تكرير البترول:

توجد تقنيات كثيرة متاحة للاستخدام بمصانع تكرير البترول، ولكن المعدة العالمية الأساسية هي فصل الزيت بالجاذبية، والموصفة بالتفصيل في جهاز فصل الزيت بالجاذبية بواسطة معهد البترول الأمريكي (API Separator) هذه الأجهزة تزيل الجزء الكبير من الزيت الطافي في مياه صرف تكرير البترول، رغم أنها لا تعمل على تكسير المستحلب و لا تزيل المواد المذابة، حيث إن تأثيرها يعتمد على درجة الحرارة وكثافة الزيت وحجم نقاط الزيت ووجود مواد عالقة أخرى. جهاز الفصل بالألواح المتوازنة (2/1) هو نصوع آخر (Parallel Plate Separator)، والذي يستخدم كذلك للغرض نفسه.

تحتوى المياه الخارجة من جهاز فصل الزيت بالجاذبية على ٥-٣٥ ملجر ام/لتر من الزيت المتبقى، ويكون أساسا في شكل مستحلب.



شكل (١/٤) جهاز مطور لفصل الأجسام العالقة والطافية بالأسطح المائلة

بعض تكنولوجيات فصل الزيت، والتي تعتبر مؤثرة في خفض المواد الصلبة العالقة، وما تحمله من ملوثات تشمل الطفو بالهواء والمرشحات باستخدام الرخام كوسط ترشيحي. الأول واسع الانتشار في الاستخدام وعادة يدعم بإضافة كمياويات للمساعدة في الترويب مثل أملاح الألومنيوم والحديد زائد البولي اليكتروليت العضوى. يستخدم الطفو عادة يليه الفصل بالجاذبية لتحقيق التنقية الإضافية، تستخدم المرشحات عادة قرب نهاية مراحل التقنية؛ حيث تلى عملية الحماة المنشطة أو أي معالجة بيولوجية أو كيماوية أخرى.

المعالجة البيولوجية بالحمأه المنشطة يمكنها إزالة من ٨٠ إلى ٩٠% من الأكسجين الحيوى المطلوب (BOD₅) والزيت، رغم أن النفاعلات أبطأ من مياه الصرف الصحى. يلزم زيادة تركيز المواد العالقة في السائل المخلوط (Mixed Liquor) حيث يكون من ١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ ملجر ام/لتر يكون زمن المكوث أطول. المرشحات الزلطية وأحسواض التهوية أو برك الأكسدة تستخدم كذلك في المعالجة البيولوجية لمياه صرف تكرير البترول.

يتم تكسير مستحلب الزيت مع المعالجة البيولوجية النهائية لمياه الصرف. في بعض الحالات تكون الإضافات الكيماويات أكثر ملاءمة؛ حيث إنها تسمح باستعادة مشتقات بترولية معينة عند المصدر. المعالجة بالمحامض عادية رغم استخدام كيماويات أخرى، والتي تكون مفضلة في عمليات معينة. التسخين رغم ارتفاع تكلفته، فإنه يستخدم للمشتقات ذات درجة الغليان المرتفعة في الخزانات المجهزة بمواسير بخار (Steam).

د-معالجة مياه الصرف من الصناعات الورقية:

للحد من أحمال مياه الصرف يتم التدوير وإعادة الاستخدام مع استعادة الشعيرات، بالإضافة إلى خفض التسرب من الطلمبات، وخفض استخدام

مياه التبريد والمياه النقية، وهذه الاجراءات تتم داخل المصنع. بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الخارجة من المصنع، فتتم باستخدام المصافى المروقات الميكانيكية، أحواض الترسيب، الطفو بالهواء المذاب. أكثر الطرق استخداما هي أحواض الترسيب الميكانيكية التنظيف ذات قطر من ٣٠ إلى ٣٥٠ قدما مربعا، معدل تحميل سطحي من ٣٩٠ إلى ٢٠٠٠ جالون - القدم المربع في اليوم. زمن المكوث ٤ ساعات. التصميم الجيد والتشغيل الجيد لأحواض الترسيب الميكانيكية (المروقات) يزيل ٩٥% من المواد الصلبة العالقة القابلة للترسيب، ٢٠-٣% من الأكسجين الحيوي المطلوب (BODs) كما يمكن عمل خفض إضافي في الأكسجين المطلوب بالمعالجة البيولوجية في أحواض أكستة ضخمة وأحواض تهوية وتثبيت، ولكن الحمأة المنشطة والمرسخات الزلطية أقل.

أحواض التثبيت المهواة تستخدم هكتار /مليون جالون في اليــوم وزمــن مكث ٥-٥ يوما، يلزم إضافة النيتروجين وأحيانا الفوســفور، أجــهزة تهوية تربينية أو أجهزة البثق الهوائي، والتـــي تعمــل عنــد ٢٠٠٠٠٠ ملجر ام/لتر من السائل المخلوط بالمواد الصلبة العــالق (MLSS)، مــن المشاكلات الكبيرة هي تخفيف الحمأة من الماء والتخلص منــها؛ حيـث يمكن أن تكون أكثر تكلفة من المعالجة نفسها. استخدمت عمليات تخلص أخرى لمياه الصرف الصناعي للورق، ولـــب الــورق هــي صــرف المخلفات على الأرض لتحسين التربة وللرى، وكذلـــك إز الــة اللــون بالترسيب بالجير والكربون المنشط.

أفضل تكنولوجيا هى التحكم الداخلى بخفض الملوثات زائد خفض المواد الصلبة باستخدام المصافى، أحواض أرضية للترسيب، السترويق الميكانيكى وإزالة الحمأة، الطفو بالهواء المذاب. يتم خفض الأكسبين

المطلوب باستخدام الحمأة المنشطة، أحواض تثبيت هوائدى، أحـواض أكسدة طبيعية بعد المعالجة البيولجية.

ه--معالجة مياه الصرف من صناعة المنسوجات:

تستخدم صناعة المنسوجات كميات كبيرة من المياه حوالى ٩٠ منها فى عمليات الغسيل والتنظيف والصقل والصباغة والطباعة والتبييض والتشطيب.. كل هذه العمليات تنتج مياه صرف تحتاج إلى المعالجة. توجد ثلاثة أنواع رئيسية من المنسوجات، وهيى: الصوف، القطن، الخيوط الصناعية. خطوات التصنيع لمختلف المنسوجات متشابهة، ولكن أحمال التلوث مختلفة.

يتم استعادة شحوم الصوف بإضافة حامض إلى شحنة الصوف لتكسير المستحلب وتحرير الشحوم. بعد استخلاص الشحوم بالطرد المركزى يتم التخلص من المجال المائى، أو بالتبخير لاستعادة الشحوم.

تستخدم المصافى لإزالة المواد من الشعيرات. المصافى يمكن أن تكون دوراة أو ثابتة أو هزازة، وكذلك يمكن استخدام المصافى الثابتة. ثم تستخدم تجهيزات الترسيب بأحواض الترسيب؛ حيث يمكن أن يضاف البولى إليكتروليت لتحسين فصل المواد الصلبة العالقة عادة بالتوازى مع البولى إليكتروليت أو بعد عملية الترويب. الفصل باستخدام الهواء المضغوط يزيل المواد الصلبة، الزيوت، الشحوم، الشعيرات، ولكن لايزيل المواد المذابة مثل الصبغات.

عملية الطرد المركزى والترشيح هي عمليات قياسية، تستخدم لإزالة واستعادة المواد الصلبة من مياه صرف الصناعات النسيجية. عادة تضاف مواد كيماوية مثل كبريتات الحديدوز، الجير المطفى أو الشبه إلى مياه الصرف؛ لتكوين الزغبات صغيرة الحجم وترويبها، وكذلك المواد الهلاميه كبيرة لتحسين فصل المواد الصلبة العالقة.

يتم الترسيب الكيماوى للمواد المذابة في أحواض الترسيب (Lagoons)؛ حيث تضاف الكيماويات إلى مياه الصرف لترسيب المواد المذابة.

أحيانا تكون مياه الصرف من صناعة المنسوجات قلوية، وذلك رغم وجود بعض تدفقات مياه صرف حامضية. لذلك يكون من الضرورى عمل عملية التعادل بإضافة مواد حامضية أو قلوية لحماية عمليات المعالجة التالية، ولتنطابق مع معايير الصرف. عملية التسوية المعالجة التالية، وكذلك ضرورية لتسوية الأحمال الهيدروليكية والأحمال العضوية.

استخدم الادمصاص بالكربون المنشط لإزالة اللون. الأكسدة البيولوجية هي آخر مراحل المعالجة، والتي يمكن أن تتم في المصنع، وعادة يتم صرف المياه إلى محطة معالجة الصرف الصحي.

لإزالة الصبغات تستخدم الأكسدة الكيماوية بالكلور، مع الهواء وكذلك لا لقتل الكائنات الدقيقة.

ولقد أوصت وكالة حماية البيئة أن مياه صسرف صناعة الغسيل يمكن أن تعالج بالمعالجة الأولية والثنائية لمياه الصرف، كما أوصت أنه يمكن أن يكون الصرف صفرا، وذلك بخفض كمية المياه المستخدمة خلل التدوير، واستخدام المعالجة البيولوجية.

و-دباغة الجلود:

دباغة الجلود هي عملية تحويل جلد الحيوان إلى جلود مصنعة، بمعالجة الشعيرات البروتينية بمواد مثل أمللاح الكروم أو الشبه أو التانين (Tannin).

تشمل طرق خفض مياه الصرف لعمليات الدباغة الاقتصاد في استخدامات المياه، واستعادة المحاليل لاستخدامها، ومعالجة مكونات معينة في مياه الصرف.

مخلفات الصرف من دباغة المبلود، تتم لها المعالجة السبقة لزيادة توافقها للصرف على محطات المعالجة لمياه الصرف الصحى. تتكون عمليات المعالجة المسبقة من واحد أو أكثر من عمليات متعددة أو منها جميعا. وهذه تشمل استخدام المصافى، التسوية للتدفقات، الترسيب الحسر، الترسيب باستخدام الشبه، الجير، أملاح الحديد، البلمرات، الكربنة، ضبط الرقم الهيدر وجينى والتخلص من الحمأة.

استخدام المصافى الدقيقة يزيل الأجسام الدقيقة من الشيعر، الصوف، اللحم، قطع الجلود الصغيرة الناتجة عن التهذيب، وتتطلب تسوية التدفقات وضبط الرقم الهيدروجينى زمن مكوث عادة أقل من يوم واحد.

يقلل الترسيب الحر من المواد الصلبة العالقة بتركيز مــن ١٠- ٩٠، الأكسجين المطلوب بنسبة ٣٠- ٣٠، الكروم الكلي بنسبة ٣٥، القلوية الكلية (مقيمة ككربونات كالسيوم) بحوالي ٢٧، الدهون بنسبة ٩٠. يمكن أن تؤثر المعالجة الكيماوية في إزالة المواد الصلبة العالقة بنسبة من ٥٠، إلى أكثر مـن ٩٠، إزالـة السلفيد (Sulphides) والكروم بنسبة حتى ٩٠، إزالة اللون بنسبة ٣٩-٩٩.

تستخدم الكربنة لمعالجة مياه الصرف القلوية، ويمكن أن تزيل المسواد الصلبة بنسبة ٩٠%، إز الله القلويان الحيوى بنسبة ٨٠%، إز الله القلويان الزائدة.

تداول الحمأة والتخلص منها يشمل أحــواض الحماة، الحفر لدفن المخلفات، النشر على سطح الأرض. المعالجــة الثنائيـة المسـتخدمة لمعالجة مياه الصرف من دباغة الجلود تشمل نظم المرشحات الزلطيـة، حيث تزال من ٨٠-٩٥% من الأكسجين الحيــوى، أحــواض التهويـة يمكنها إزالــة ٩٢% مــن (BOD)، ٩٢% مــن النتروجين، التدمير الكامل للكبريتيد.

نظام الأحواض اللاهوائية يحقق إزالة ۸٧% من (BOD)، ٧٤% من المواد الصلبة العالقة، ٦٨% من (COD) ٢٤% من السلفيد، ٣٣% من النيتروجين الكلى. محطات الحمأه المنشطة لمعالجة مياه الصلف من دباغة الجلود هي مصدر إزعاج يسبب متاعب التشغيل.

لقد أوصت وكالة حماية البيئة الدولية أن أفضل تقنية هي المعالجية المسبقة باستخدام المحافظة على الماء، التدوير لمحاليل الدباغة، تجميع وأكسدة السلفيد، المصافى الدقيقة، التسوية الترسيب الأولى لإزالية الزيوت والشحوم وترسيب الكروم، ضبط الرقم الهيدروجينى، تداول الحمأة والتخلص منها. المعالجة الكاملة فى الموقع تستخدم كل ما سبق زائد التهوية والترسيب والترشيح بالوسط العميق بالمواد المختلطة والكلور والصرف على المسطح المائى. كما أضيفت التهوية لنترجة لنترجة ونيتروجين الأمونيا.

ز -الصناعات الكيماوية:

الصناعات الكيماوية شديدة التعقيد، وهي تتكون من المواد العضوية والمواد غير العضوية، وذلك رغم وجود تطابق بينهما. الصناعات الكيماوية هي من أكبر الصناعات المستخدمة للمياه، حيث يستخدم حوالي ٦٥% من المياه في عمليات التبريد، والباقي يستخدم في إعداد المنتجات. تستخدم المياه للإذابة، كعامل للنقل (بما فيه البخار)، للتبريد بالالتصاق المباشر، ونظافة المعدات.

تتراوح مياه صرف الصناعات الكيماوية ما بين غير الضارة إلى الشديدة السمية، وتشمل معالجة مياه الصرف العمليات الآتية:

- المعالجة في المصنع لاستعادة المواد الثمينة، واعادة استخدام المياه
 والمادة في الإنتاج.
- فصل الزّيت عن الماء بالطفو بالمواد المذاب، باستخدام جهاز فصل الزيت (API).
 - فصل المواد الصلبة بالترويب والترسيب والترشيح.

- التعادل في حالة وجود المياه حامضية أو قلوية أو كليهما.
- التسوية (Equalization) وهي ضرورية أحيانا لتسوية التدفقات المختلفة مثل عمليات التعادل أو المعالجة البيولوجية.
- المعالجة البيولوجية: وهى أساسية كخطوة تلميسع لميساه صسرف الصناعات العضوية. تستخدم الأحواض المهواة، إحدى صور الحمأة المنشطة، أو المرشحات البيولوجية.
- الأكسدة: باستخدام الكلور معالجة المخلفات الدوائية وإزالة المذاق والرائحة الكيماوية في كثير من الصناعات. الأوزون أكثر تأثيرا أحيانا، ولكن استخدامه محدود نظر اللتكلفة العالبة.
- من الممكن الوصول إلى معدل صرف لمياه الصسرف الصناعى ليكون صفرا، وذلك بتطوير تكنولوجيا الصناعات الكيماوية؛ حيث تشمل فصل المخلفات من كل عملية ومن مياه التبريد، وتدوير المياه، وفصل السوائل من المواد.

ح-معالجة مياه صرف صناعة المعليات الغذائية:

الصناعات الغذائية هي صناعات موسمية. تتكون مياه الصرف أساسا من مياه الغسيل المحملة بمواد التربــة والأوراق النباتيــة وقطــع مــن المنتجات والخامات، ومياه التبريد.. إلخ. مخاطر مياه الصرف هو نتيجة التحلل للمواد الصلبة العضوية العالقة. تحتوى مياه الصرف على مــواد عالقة ومواد هلامية ومـواد عضوية مذابة، وبها حمل عضــوى مـن عالقة ومواد هلامية ومـواد عضوية مذابة، وبها حمل عضــوى مـن ٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ (BODs).

عند صرف هذه المياه إلى المجارى المائية، فإنها تسبب رائحة كريهة، وخفضا في الأكسجين المذاب، وتغيرا في الرقم الهيدروجيني. وتشمل عمليات المعالجة استخدام المصافى، الترسيب الكيماوى، المعالجة البيولوجية في برك الأكسدة، استخدام المياه في الرى، المواد الصلبة يمكن استخدامها في غذاء الحيوان. تكون المصلفي المستخدمة ذات

فتحات ١,٥ مليمتر. يستخدم الترسيب الكيماوى علي نطاق واسع لمعالجة مياه الصرف؛ حيث يستخدم كلوريد الحديدون، وكبريتات الحديدون، والشبه، وكلوريد الزنك. قبل الترسيب يتم ضبط الرقم الهيدروجينى عند (١٠) بإضافة لبن الجير، ويتم إضافة المروب على مراحل مع الخلط الجيد. في حالة مخلفات الطماطم، يتم المعالجة باستخدام ٢٠٠٠ جزء في المليون من الجير المطفى، يليه ٢٠٠٠ جزء في المليون من كبريتات الحديدوز. ينخفض الحمل العضوى بنسبة ٣٥%. وفي هذه العملية يلزم ٢٠ دقيقة لتغذية الكيماويات والخلط والتزغيب، ساعتين للترسيب، ١,٥ ساعة لسحب الحمأة على طبقة من الرمال، وصرف المياه المعالجة. تستخدم بحيرات الأكسدة أو تستخدم المياه في الري، ويلزم استخدام المصافى والترسيب السريع قبل الترشيحي.

ط-معالجة مياه الصرف من الصناعات الدوائية:

تحتوى المستحضرات الدوائية عادة على مواد غذائية، مخلفات عضوية من عمليات التخمير، مذيبات، عوامل تثبيط الرغاوى ومركبات عضوية ذات درجات مختلفة من القابلية للتحليل البيولوجي، ومن السمية في ميله الصرف. ميساه الصسرف مسن إنتاج البنسلين والإستربتوميسين ومستحضرات طبية أخرى بها نسبة عالية من المواد الصلبة العالقة، المواد العضوية المذابة وأحمال عضوية عالية. عند صرف هذه الميساه على المجارى المائية، فإنها تسبب عكارة ومذاقًا ورائحة وخفضًا فسي الأكسجين المذاب في الماء. يمكن معالجة هذه المياه في محطات معالجة مياه الصرف الصحى. وفي حالة عدم إمكان ذلك، فإنه يمكن المعالجة ميساه بالتهوية ثم المعالجة بالمرشحات البيولوجية. من المفضل معالجة ميساه الصرف هذه في برك الأكسدة الميكانيكية؛ نظرًا لأن التهوية هي أفضل الطرق. حفر الأكسدة تعمل على خفض المواد الصلبة العالقة والخفض للحمل العضوى إلى ٣٠٠ ملجرام/لتر، بما يمكن صرف هذه المياه على شبكة الصرف الصحى. في بعض الحالات يمكن معالجة هذه المياه في

ى-معالجة مخلفات المنتجات الإشعاعية:

مخلفات المنتجات الاشعاعية تكون من المستشفيات، المعامل، المفاعلات، مياه التبريد لمحطات إنتاج الطاقة النووية. المخلفات ذات طبيعة حامضية وساخنة. وفي حالة صرف هذه المخلفات مباشرة إلى المائية، فإنها تتلف الأنسجة الحية، عدسات العين، الدم، الجلد. الخ. بعض المواد في هذه المخلفات ذات طبيعة حيث تحللها سريع جدًّا، بحيث تصبح غير ضارة في وقت قصير. ولكن بعض المواد تستغرق بحيث تصبح غير ضارة في وقت قصير. ولكن بعض المواد تستغرق سنين، قبل أن تصبح آمنة. طرق المعالجة والتخلص للمخلفات المشعة تشمل التركيز (لخفض الأحجام) والتخزين لمدة طويلة (لتوفير التحلل السريع لمخلفات المفاعل)، والتخفيف في المياه السطحية (كما في حالة المخلفات المعملية)، الدفن في التربة.

يمكن كذلك تركيز هذه الملوثات بالتركيز، الترويب مع الترسيب، التبادل الأيونى، الفصل الكهروكيميائى وطرق أخرى.. إلخ. التخلص بالتخفيف غير آمن نظرًا لاستهلاكه لأحجام ضخمة من المياه. المخلفات المشعة ذات أكثر من ١٠٠ ميكروكورى فى اللتر لا يسمح بصرفها فى شبكات الصرف.

الجدول الآتي يوضح خواص بعض المواد المشعة.

اقصی ترکیز مسموح به میکروکوری/سم ّ	أجزاء الجسم التي تتأثر	نصف العمر	المادة المشعة Isotopes
°-1. × ٣	الغدة الدرقية	٨ أيام	Iodine I ¹³¹
*-1 · × V	العظام	٥٣ يومًا	Strontium Sr89
0,1 × 1,0	العضلات	۲۲ يومًا	Sesium Cs ¹³⁷
°-1. × ∧	العظام	٥,٤ × ١٠ سنة	Uranuim U ²³⁸
λ-\·× ٤	العظام	۱۰ × ۱٫۲ عام	Raduim Ra ²²⁶
Y-1. × A	العظام	۲۵ عامًا	Strontium Sr ⁹⁰
Y × • 1 ⁻³	العظام	۱٤ يومًا	Phosphorus P ³²
-γ· × γ	كل الجسم	١٥ ساعة	Soduim Na ²⁴

الفصل الخامس

المعالجات الخاصة للمياه واستعمالاتها

أولاً: معالجة عسر المياه:

عسر المياه يكون بسبب وجود أملاح الكالسيوم والمغنسيوم في شكل عسر مؤقت أو عسر مستديم، العسر المؤقت هو أمسلاح البيكربونات للكالسيوم والمغنسيوم، العسر المستديم هو أملاح الكبريتات والكلوريدات والنترات بالإضافة إلى كربونات المغنسيوم، من مسببات العسر أيضا أملاح الحديد والمنجنيز والكالسيوم والاسترنشيوم، في حالة وجودها في الماء كعسر مؤقت أو مستديم.

عسر المياه غير مرغوب في مياه الشرب، في حالة زيادت عن ٥٠ جزءًا في المليون (مقيم ككربونات كالسيوم)؛ وذلك طبقًا للمعايير الخاصة بمياه الشرب. بعض الصناعات تحتاج إلى مياه منخفضة العسو حيث يسبب العسر مشاكلات في العملية الإنتاجية. عمليات الغسيل والنظافة بالمياه العسر تستهلك كميات كبيرة من الصابون حتى تحدث رغوة الصابون. المياه العسرة تسبب ترسيبات صلبة (Hard Scales)، التي ترسب على السطح المعدني الملاصق للماء في الغلايات، بما يسبب زيادة في استهلاك الوقود اللازم لإنتاج البخار بسبب العزل الحراري، الذي تسببه هذه الترسيبات، هذا بالإضافة إلى ما يسببه مسن خطورة على معدن الغلاية (بسبب اختلاف درجات الحرارة بين السطح خطورة على معدن الغلاية (بسبب اختلاف درجات الحرارة بين السطح

المغطى بالترسيبات وغير المغطى). تتداخل المياه العسر بشدة مع أعمال الصباغة والتجهيز ودباغة الجلود وصناعة الورق ولب الصورق و الصناعات الغذائية، مثل: المعلبات و المشر وبات الغازية. الماء العسر يسبب الانسداد في المواسير بسبب ترسيبات أملاح العسر وتراكمها.

تعاریف:

القلوية الكلية: تشمل قلوبة كل من ببكر بونات الكالسبوم، ببكر بونات المغنسيوم، بيكر بونات الصوديم.

قلوية العسر: بيكر بو نات كالسيوم، بيكر بو نات مغنسيوم.

عسر الكربونات: بيكربونات كالسيوم، بيكربونات مغنسيوم.

عسر الغير كربونات: كبريتات وكلوريدات ونترات كالسيوم ومغنسيوم (ويضاف لها كربونات المغنسيوم، التي تذوب في الماء).

يلزم التعرف على الملوثات في المياه لإمكان معالجتها؛ لتكون مطابقة لمتطلبات العملية الصناعية. كثير من الصناعات بحتاج إلى خفض قلوبة الكالسيوم إلى ٣٥ جزءًا في المليون. تحتاج المياه الغازية إلى خفض القلوية إلى ٥٠ جزءا في المليون، وفي حالات أخرى يكون من الضروري الوصول إلى درجة عالية من إزالة العسر. مياه الشرب تعتبر مناسبة في عمليات صناعية كثيرة (مثل الصناعات الغذائية) عدا في حالة استخدامها في تغذية الغلايات. في بعض الحالات تكون مباه الشرب مفضله بسبب عسرها الطبيعي، كما في حالة صناعة المخبوز ات والبيرة. ولكن كميات صغيرة من الحديد والمنجنيز والكالسيوم يمكن أن تسبب مشكلات كثيرة في صناعة الورقة.

الجدول (١) يوضح نوعية المياه المستخدمة في بعض الصناعات:

جدول (١): أنواع المياه المستخدمة في بعض الصناعات.

خواص أخرى	الأملاح المذابة	حديد ومنجنيز	القلوية	العسر	الصناعة	
	ملجرام/لتر	ملجرام/لتر	ملجرام/لتر	ملجرام/لتر		
i		٠,٢	-	مطلوب بعضه	المخبوز ات	
ا، ب	10	٠,١	1040	_	البير ة	
i	_	٠,٢	1040	1040	المعلبات	
	١	۲,٠	_	_	الحلويات	
ا، د	r.	٠,٢	04.	٥	الثلج	
	-	۰٫۱	١٣٥	150-10	الجلود	
د	٥	۰٫۱۰	~	٥,	الورق	
	77	1,,,1	_	141.	لب الورق	
	_	.,0	-	۲.	صباغة ومنسوجات	
	٠,٠٢	٠,٠٢	_	~	البلاستك	

أ - مرغوب فيه بعض العسر

ب- كلوريد الصوديوم لا يزيد عن ٢٧٥ ملجرام/لتر

جــ أكسيد الكالسيوم لا يزيد عن ١٠ملجر ام/لتر، بيكربونات الكالسيوم والمغنسيوم تسبب مشكلات.

د-المياه لا تحتوى على عكارة.

هــ-المياه غير عدوانية.

١- الطرق الكيماوية لخفض عسر المياه:

أ- تحويل البيكربونات إلى الكربونات (إزالة العسر المؤقت):

(۱) غلى الماء يحول أملاح البيكربونات للكالسيوم والمغنسيوم (العسر المؤقت) إلى كربونات الكالسيوم، التي لا تذوب في الماء وترسب، وكربونات المغنيسوم التي تذوب و لاترسب في الماء كالآتي:

$$Ca (HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O + CO_2$$

$$Mg~(HCO_3)_{\,2} ~\rightarrow~ MgCO_3~+H_2O+CO_2$$

(٢) وفي حالة الرغبة في إزالة العسر المؤقت من أملاح الكالسيوم والمغنسيوم، فإنه يلزم استخدام لبن الجير Ca(OH)₂ لمعالجة المياه

المحتوية على العسر المؤقت من بيكربونات الكالسيوم والمغنسيوم طبقا للمعادلات الآتية:

$$Mg(HCo3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + CaCo3 \downarrow + H_2O$$

$$Ca(HCo3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2 CaCo3 \downarrow + 2 H_2O$$

كلا من كربونات الكالسيوم وإيدروكسيد المغنسيوم لا يذوبان في الماء؛ حيث يمكن إزالتهما بالترسيب تستخدم هذه الطريقة لإزالة العسر المؤقت فقط.

٢- الطرق الكيماوية لإزالـة
 العسر (طريقـة الجير
 الصودا آش):

المياه المحتوية على الكيماويات المسببه للعسر يمكن إزالة عسرها المؤقت والمستديم، باستخدام مجموعة من الكيماويات، وذلك للمياه المعالجة بالمرشحات أو المياه الجوفية.

وهذه الكيماويات هي:

- مادة الترويب من كبريتات الألومينوم (الشبه) أو كبريتات الحديدوز
 أو كبريتات الحديديك أو كلوريد الحديديك.
- لبن الجير Ca(OH)₂ يستخدم بدرجة نقاء ٩٣% على البارد باستخدام الجير الحي

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$$

- الصودا آسن (Na CO₃): وهي تستخدم طبقا للمواصفات ٥٩% أكسيد صوديوم Na₂O المكافئ لـ ٩٩,٢% كربونات صوديوم.
- كلوريد الكالسيوم (Ca Cl2): وهـو مطلوب في حالة زيادة القلويــة عن العسر في الماء. كل من هذه الكيماويات له دور معين بمجــرد إضافته للماء وخلطه جيدا، مع إعطاء الوقت الكافي للتفاعل، ولذلــك فإنه يلزم تحديد الجرعة المطلوبة بدقة من نتائج التحــاليل المعمليــة للمياه.

من المهم معرفة أن أيون البيكربونات (HCO₃) يميل إلى الاتحاد مصع الكالسيوم أو لا ثم مع المغنسيوم ثانيا؛ لذلك عند إضافة لبن الجير فإنه يتفاعل يتفاعل أو لا مع الكالسيوم، ومع استمرار إضافة لبن الجير، فإنه يتفاعل مع المغنسيوم.. لذلك فإن القلوية تقدر أو لا على أنها متعلقة بقلوية الكالسيوم وتسمى قلوية الكالسيوم، وفي حالة وجود قلوية متبقية، فإنها تحسب على أنها متعلقة بالمغنسيوم، وتسمى قلوية المغنسيوم، وفسى حالات قليلة من المياه الطبيعية قد توجد زيادة في القلوية عن قلوية الكالسيوم والمغنسيوم؛ حيث تحسب في هذه الحالة على أنها متعلقة بالصوديوم، في حالة وجود قلوية أقبل من المالي قلوية الكالسيوم والمغنسيوم الموجودة في الماء، عندئذ فإن كمية العسر الزائد عن القلوية تسمى عسر غير الكربونات عندئذ فإن كمية العسر الزائد عن القلوية تسمى عسر غير الكربونات المرتبط بأيونات الكلوريد والكبريتات والنترات.

التفاعلات الكيماوية:

أ-لين الجير <u>Ca(OH)</u>2

يتفاعل لبن الجير للترسيب الكيماوى للعسر المؤقت (عسر الكربونات) فى الماء مكونًا كربونات الكالسيوم، التى ترسب (غير مذابة) وأيدروكسيد المغنسيوم غير المذاب. الجرعة المطلوبة تتوقف على قلوية الماء. يتفاعل لبن الجير أولاً مع ثانى أكسيد الكربون (CO₂) الموجود فى الماء، ثم مصع أيون البيكربونات (HCO₃) طبقًا للمعادلات الآتية:

$$CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$$

$$Mg (HCO_3)_2 + {}_2 Ca(OH)_2 \rightarrow Mg (OH)_2 \downarrow + CaCO_3 \downarrow + 2 H_2O$$

$$Ca (HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$$

يلاحظ أنه مطلوب ضعف لبن الجير لترسيب المغنسيوم عن المطلوب لترسيب الكالسيوم.

ب-الصودا آش (Na₂CO₃)

تتفاعل الصودا أش مع عسر غير الكربونات للحصول على أملاح غير مذابة. مكافئ واحد من عسر غير الكربونات للكالسيوم تحتاج إلى مكافئ واحد من الصودا آش:

$$CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + Na_2SO_4$$

$$CaCL_2 + Ca_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + 2 NaCL$$

مكافئ واحد من عسر غير الكربونات للمغنسيوم يحتاج إلى مكافئ واحد من اصودا آش بالإضافة إلى مكافئ واحد من لبن الجير: MgSO₄+ Na₂CO₃+Ca(OH)₂ \rightarrow Mg (OH)₂ \downarrow +CaCO₃ \downarrow +NaSO₄ +2NaCL

 $MgCL_2+Na_2CO_3+Ca(OH)_2 \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + CaCO_3 \downarrow + Na_2SO_4 + 2NaCL$

ج_- كلوريد الكالسيوم (CaCL₂):

نظر ا لأن كلا من كربونات المغنسيوم وكربونات الصوديوم يذوبان في الماء، ولا يرسبان بلين الجير أو الصودا آش، ألا أنهم يتفاعلان مع كلوريد الكالسيوم كالآتى:

$$MgCO_3 + CaCL_2 \rightarrow Mgcl_2 + CaCO_3 \downarrow$$

$$Na_2CO_3 + CaCL_2 \rightarrow 2NaCL + CaCO_3 \downarrow$$

(قد تستخدم هذه الطريقة لخفض القلوية في الماء إلى حد معين طبقًا للاستخدام المتقبلي للمياه)، وفي حالة زيادة قلوية المغنسيوم عن عسر المغنسيوم ٤٠ جزءًا في المليون. عمومًا في المياه الطبيعية لاتوجد قلوية الصوديوم إلا في حالة وجود قلوية المغنسيوم. يلاحظ أنه عند خفض قلوية كربونات المغنسيوم، لا يحدث انخفاض في

العسر لوجود كلوريد المغنسيوم المتكون، والذى يحتاج إلى مكافئ إضافي من الصود آش ولبن الجير.

 $MgCL_2 + Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + Mg(OH)_2 + 2 NaCL$

<u>د-المروب:</u>

عند ترسيب أملاح العسر، فإنها تكون فى شكل أجسام عالقة صغيرة جدًا (زغبات)، بما يتطلب جرعات صغيرة من المروب لعمل التزغيب والترويب.

الجرعات المطلوبة هي:


فى حالة الشبة (كبريتات الألومنيوم) أو كبريتات الحديدوز ٢٠ ملجر ام/لتر فى حالة استخدام كلوريد الحديديك

عند تفاعل المروب مع القلوية الموجودة في الماء، تتكون زغبات جيلاتينيه تنمو في الحجم حتى ترسب، وهذه الزغبات لها القدرة على جذب وادمصاص الأجسام العالقة في الماء وعزلها. عمومًا عند استخدام طريقة الجير الصودا آش لإزالة العسر المؤقت والمستديم، فإن ذلك يتم بإضافة لبن الجير Ca(OH)2 أو لا ليتكون راسب غير مذاب من كربونات الكالسيوم وإيدروكسيد المغنسيوم؛ حيث يتم التخلص من الراسب، العسر الذي لا يزال بلين الجير فقط يتم إزالته بالصودا آش.

يضاف لبن الجير والصودا آش إما منفصلين أو مع بعضهما مع الخلط الجيد مع الماء. الوحدات المستخدمة لإزالة عسر المياه بطريقة الجيرب الصودا آش تشبه تلك المستخدمة في الترويب الكيماوي لمياه الشرب، حيث تمر المياه بعد الخلط بلبن الجير والصودا آش ليضاف لها المروب، ثم إلى أحواض الترسيب. للحصول على نتائج جيدة يكون زمن المكوث من ٣-٤ ساعة. تمر المياه بعد مرورها في أحواض إزالة العسر والترسيب خلال وحدة إعادة الكربنة (التغذية بثاني أكسيد الكربون) لضبط الرقم الهيدروجيني، ثم تمر المياه إلى مرشح سريع يعمل بالجاذبية.

العســـر (الزيوليـــت): شکل (۱/۵)

٣- التبادل الأيوني لإزالة تسمى عملية التبادل الأيوني بالزيوليت. وتعتمد هذه الطريقة على قدرة مواد صلبة في شكل حبيبات لا تذوب في الماء (أساسًا السيليكات) فــــي التبادل الأيوني مع أيونات مواد أخرى مذابة في الماء، وذلك عند مرور المياه خلال طبقة المبادل الأيوني (الزيوليـــت). يوجـد نوعـان مـن المبادلات الأيونية، وهما: المبادل الكاتأيوني والذي يزيـــل كاتأيونــات العسر من الكالسيوم والمغنسيوم، ومبادلتها بكاتأيون الصوديوم، والمبادل الآن أيوني لمبادلة الآن أيونات من الكلوريدات والكربونات والكبريتات والنترات بأيون الهيدر وجين.



شكل (١/٥): إزالة العسر بالزيوليت.

أ-إزالة العسر بالتبادل الكاتأيوني:

عند تمرير المياه العسر خلال طبقة من الزيوليت الكاتأيونى، يحدث تبادل لكاتأيون الكالسيوم والمغنيسوم للأملاح المذابة فى الماء بكاتأيون الصوديوم فى المبادل الكاتأيونى الصلب، وتصبح المياه خالية من العسر (يسر). الصوديوم فى حبيبات المبادل الكاتأيونى (الزيوليت) يستنفذ حيث يصير الزيوليت غير قادر على إزالة العسو من المياه. ولكن يمكن إعادة تشيط الزيوليت بالتفاعل العكسى؛ بتمرير محلول ملحى (كلوريد صوديوم) خلل طبقة الزيوليت المستنفذ، حيث يستبدل كاتأيون الكالسيوم والمغنسيوم فى الزيوليت بكاتأيون الصوديوم، ويستعيد الزيوليت نشاطه كالآتى: التبادل الكاتأيوني لإزالة العسر:

$$2 \text{ NaR} + \frac{\text{Ca}^{++}}{\text{Mg}^{++}} \longrightarrow \frac{\text{Ca}}{\text{Mg}} \cdot \text{R} + 2 \text{ Na}^{+}$$

التبادل لتنشيط الكاتأيون بالمحلول الملحى:

$$\begin{array}{c} \text{Ca} \\ \text{Mg} \end{array} \Biggr\} \!\! R + 2 \, \text{NaCl} \, \rightarrow \, 2 \text{NaR} + \left. \begin{array}{c} \text{Ca} \\ \text{Mg} \end{array} \right\} \ \, \text{Cl}_2$$

يوضح الشكل رقم (١/٥) نظام عمل جهاز إزالة العسر بالزيوليت، وهو يشبه مرشح الضغط، حيث يوضح الزيوليت، وهو يشبه مرشح الضغط، حيث يوضع الزيوليت، وهو يشبه مرشح الضغط، حيث يوضع الزيوليت، في مكان الوسط الترشيحي. تدخل المياه العسر من أعلا، ثم توزع بانتظام على سطح طبقة الزيوليت، ثم تجمع المياه المزال عسرها عند القاع. بعد استنفاذ كاتأيون الصوديوم من الزيوليت يلي ينشط بتمرير محلول ملحي بتركيز ٥-١٠% خلال طبقة الزيوليت. يلي ذلك إزالة الزيادة من المحلول الملحي بغسيل المياه بمياه نظيفة. يعمل خهاز إزالة العسر بالزيوليت، إما بالهواء المضغوط أو بالجاذبية. معدل تدفق المياه العسر ٢٠٠٠ لتر في الدقيقة/المتر المربع من سطح طبقة الزيوليت. يزيل الزيوليت الكاتأيوني العسر الكلي من الماء. وفي حالة

عدم الحاجة إلى الإزالة الكاملة للعسر، يخلط جزء من الماء اليسر مسع جزء آخر من المياه العسر؛ لتوفير مخلوط مناسب للاستخدام، كما فسى حالة مياه الشرب؛ حيث العسر المطلوب هو ٨٥ جزءًا في المليون (مقيم ككربونات كالسيوم).

عملية إزالة العسر بالزيوليت يمكنها كذلك إزالة الحديد والمنجنيز المذاب في حالة مياه الآبار المحتوية على الحديد والمنجنيز. ونظررًا لأكسدة أملاح الحديد والمنجنيز المذابة في مياه الآبار، عند تعرضها للهواء الجوى؛ حيث تتحول إلى الأملاح غير المذابة بما يسبب تراكمًا وانسدادًا في مسام طبقة الزيوليت. لذلك فإنه عند إزالة عسر المياه الجوفية المحتوية على الحديد والمنجنيز، يتم عدم تعرض المياه للهواء الجوي حتى لا تتأكسد وترسب، بل تضخ مباشرة في المواسير من البئر إلى وحدة إزالة العسر. كما يجب كذلك التأكد من خلو المياه الجارى إزالة عسرها من المواد العالقة والعكارة أو من الملوئات البيولوجية.

إزالة القلوية: (Dealkalizers)

المياه التى أزيل عسرها باستخدام زيوليت الصوديوم، تحتوى عدة على كمية كبيرة من بيكربونات الصوديوم زيادة عن الحد المقبول في مياه تغذية الغلايات. في الغلايات تتحلل بيكربونات الصوديوم إلى كربونات الصوديوم وثاني أكسيد الكربون، هذا بالإضافة إلى أن بعض مركبات الصوديوم تتحول إلى الصودا الكاوية وثاني أكسيد الكربون، وهذا يمر مع البخار ويسبب تأكل وتلف لشبكة البخار وخفض لكفاءة البخار. عند مرور المياه لإزالة العسر خلال دورة الكاتسأيون، فإن القلوية تتحول إلى حامض لكربونيك (CO₂ + H₂O)، حيث يزال تساني القلوية تتحول إلى حامض لكربونيك (CO₂ + H₂O)، حيث يزال تساني أكسيد الكربون في سخانات طرد الغازات الموجودة في كل غلاية. ولكن ثاني أكسيد الكربون فسي البخار يكون نتيجة تحليل الكربونات، عند درجة حرارة تشغيل الغلاية.

لإزالة القلوية المسببة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون، فإنه يتم تمرير المياه التي أزيل عسرها بالمبادل الكاتأيوني للصوديوم إلى مبادل آن أيونيي (حامضي) للكلوريد

$$RCL + Na \begin{cases} HCO_3 \\ SO_4 \\ NO_3 \\ CO_3 \end{cases} \rightarrow R \begin{cases} HCO_3 \\ SO_4 \\ NO_3 \\ CO_3 \end{cases} + NaCL$$

تفاعلات راتنج زيوليت الكلوريد الآن أيوني تشمل أمللاح الكبريتات، الكربونات، النترات، البيكربونات. ناتج التبادل أملاح الكلوريدات التـــى تذوب في الماء. عملية التنشيط تتم باستخدام محلول ملحي كذلك:

يفضل أن يتم تنشيط الراتنج بمحلول الملح والصودا الكاوية. وهذا يحقق إزالة كبيرة لثاني أكسيد الكربون المتحد وغير المتحد، بالإضافة إلى التخلص من آن أبون الكبريتات والسيليكا، توجد السيليكا فــي مصــادر المياه بأقصى تركيز عدة ملجر امات/لتر . إز الة السيليكا أساسي في حالـة الغلايات ذات الضغط المرتفع. السيليكا تتراكم على الراتنج الآن أيونبي، ويمكن أن تكون بوليمر مع الراتنج الآن أيوني، وكذلك عند التنشيط باستخدام الملح والصودا الكاوية، يكون استخدام الصودا الكاوية ليس فقط لتنشيط الآن أبونات، ولكن لاز الة يلمر ات السيليكا.

لتغذية الغلايات بالمياه

 ٤- التطبيقات التكنولودية معالجة مياه تغذية الغلايات هدفها هو عدم وجود ترسيبات (Scales) أو رواسب (Sludge) أو تأكل أو حمل لمواد أخرى، تكون ترسيبات في مباه الغلابات.

(Prevent Scale, Sludge, Deposition, Corrosion, Carry Over) تعتبر معالجة المياه أساسية لتغذية الغلايات، سواء كانت ذات ماسورة مياه أو ذات ماسورة لهب، وسواء كانت الغلابة تعمل بالضغط المنخفض أو المتوسط أو المرتفع. في درجة حرارة الغلاية تتكون قشور (Scales) من عسر الكربونات وغير الكربونات (العسر المؤقت والعسو المستديم).

تحلل عسر الكربونات للكالسيوم والمغنسيوم كما في المعادلة.

Ca $(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O + CO_2$

 $Mg (HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + H_2O + CO_2$

 $Mg CO_3 + H_2O \rightarrow Mg (OH)_2 + H_2O$

ينطلق ثانى أكسيد الكربون مع البخار، بينما ترسب القشور من كربونات الكالسيوم وأيدروكسيد المغنسيوم، تحدث الترسيبات عند انخفاض الإذابة لهذه الأملاح، وذلك بتكون بلورات من المحلول المشبع، عندما تتكون مركزة طبقة رقيقة من المياه على سطح ماسورة الغلاية، والتي تكون مركزة وخاصة في حالة بطء سرعة المياه. نتيجة لذلك تزداد الإذابة لأملاح الكالسيوم والمغنسيوم في هذه الطبقة؛ مما يترتب عليه تكون بلورات الرواسب (Scales) على السطح الساخن مباشرة، وذلك على السطح الداخلي لمواسير المياه والخارجي لمواسير اللهب.

هذه الترسيبات تعمل على خفض قدرة الغلاية على التوصيل الحرارى، حيث تعمل كطبقة عزل رقيقة بين الماء واللهب. مع زيادة الترسيبات، يزداد تأثير العزل الحرارى والذى يصل إلى مرحلة الخطر؛ حيث يحدث تلف لمعدن الماسورة، وبالتالى خسارة كبيرة نتيجة لانفجار الغلاية فى بعض الحالات. هذا بالإضافة إلى أن أملاح كبريتات الكالسيوم هو الملح الوحيد بين أملاح غير الكربونات، الذى يكون ترسيبات قشرية (Scales).. كما أن السبب الآخر لتكون الترسيبات هو ترسيبات السيليكا الزجاجية الصلبة بما يتطلب إزالة الكبريتات أوالسيليكا بالتبادل الآن أيونى، أو المحافظة على النسبة بين القلوية وكل من السيليكا والكبريتات، وبهذا تستمر هذه الأملاح فى المحلول ولا ترسب.

أ-المعالجة الخارجية والمعالجة الداخلية لمياه التغذية للغلابات:

(١) المعالجة الخارجية:

إزالة العسر لمياه تغذية الغلايات بالنبادل الكاتأيونى للصوديوم هـو الأكثر استخدامًا للمعالجة الخارجية للغلايات، التى تعمل بـالضغط المنخفض. ميزة هذه الطريقة هـى الإزالـة الكاملـة للكالسـيوم والمغنسيوم، ولكنها لا تعمل على خفض القلويـة، والـذى يعتبر ضروريًا أحيانا لتوفير كفاءة الأداء للغلاية، ويتم ذلك بإحدى الطرق الآتية:

- التبادل الآن أيوني بمبادل أيون الكلوريد، كما سبق توضيحه.
- التبادل الكاتأيونى بالصوديوم والهيدروجينى بتجزئة المياه، وهذه الطريقة تحقق خفضًا فى المحتوى من المواد الصلبة المذابة، يقابله خفض فى القلوية.

(٢) المعالجة الداخلية:

تستخدم مركبات مختلف للمعالجة الداخلية للغلاية، منها: خفض العسر باستخدام أملاح الفوسفات، التي تتحول في الغلاية إلى فوسفات الصوديوم الثلاثي (Trisoduim- Phosphate). وهو راسب في شكل زغبات عالقة (Floc's) كمواد ترويب، بينما تترسب أملاح المغنسيوم بواسطة القلوية الكلية إلى أيدروكسيد المغنسيوم غير المذاب. ولمنع ترسيب أملاح الفوسفات وأيدروكسيد المغنسيوم والتصاقها بالأسطح الساخنة، مع استمرار هذه المواد عالقة في السائل تستخدم المواد العضوية المناسبة، التي تعمل على تغطية الرواسب وتغلفها (Chelating Agents) ومنعها من الالتصاق.

تستخدم المعالجة الداخلية فقط للغلايات، التي تعمل تحب ضغط منخفض. الغلايات ذات الضغط المتوسط أو المرتفع تحتاج إلى

المعالجة الداخلية والخارجية لإزالة العسر المتبقى والسيليكا والأكسجين وبعض المواد.

ب- حدود التركيز للمواد الصلبة المذابة طبقًا لضغط ودرجة حرارة الغلاية:

نظرًا لأن كل المواد الصلبة المذابة والعالقة التى تدخل الغلاية تـزداد باستمرار مع استمرار التغذية بالمياه (التعويض)؛ حتى يصل التركيز إلى عدم كفاءة الغلاية، أى حتى حدوث زبد ورغاوى Priming and الخلية، أى حتى حدوث زبد ورغاوى هى خروج (Priming and الزبد هو خروج الماء مع البخار، والرغاوى هى خروج فقاعات مع البخار، وكلاهما هو حمل للمواد الصلبة والرطوبة مـع البخار. يختلف التركيز النوعى الذى تحدث عنده هذه الظاهرة؛ طبقًا لنوع وكمية المواد المذابة، ووجود أو عدم وجود مواد عالقة. كلما زاد ضغط التشغيل، يلزم زيادة الخفض للمواد الصلبة المذابة فــى مياه التغذية للغلايات، التى تعمل بضغط أكبر من ١٠٠ رطل/البوصة المربعة؛ حيث يلزم الإزالة الكاملة للأملاح من مياه التغذية.

لحماية معدن الغلاية من التأكل وكذلك مواسير البخار وبقية المكونات حيث قد يحدث التأكل إما بسبب الحموضة أو الأكسجين أو ثانى أكسيد الكربون. لذلك يلزم المحافظة على الرقم السهيدروجينى ليكون مرتفعًا مع التخلص من غازات الأكسجين وثانى أكسيد الكربون بسخانات إزالة الغازات. كما يمكن التخلص من الأكسجين المذاب باستخدام سلفيت الصوديوم أو الهيدرازين باستخدام سلفيت الصوديوم أو الهيدرازين باستخدام سخانات إزالة الغازات.

٥- إزالة الانملاح بالتبادل في حالة استخدام المياه لتغليوني: شكل (٢/٥) الإزالة الكاملة للأملاح. تتاك (Demineralization)

فى حالة استخدام المياه لتغذية الغلايات ذات الضغط العالى فإنه يلزم الإزالة الكاملة للأملاح. تتم الإزالة بالتبادل الأيوني حيث كاتأيون المبادل الأيوني يكون بتبادل أيون الهيدروجين، والتنشيط باستخدام حامضى الكبريتيك، والمبادل الآن أيونى بتبادل أيون الإيدروكسيد، والتنشيط باستخدام الصودا الكاوية كما في المعادلات الآتية:

أ-الكاتأيون:

$$\begin{array}{ccc} & Ca^+ & Ca^+ \\ HR + & Mg^+ & \rightarrow & Mg^+ \\ Na^+ & & Na^+ \end{array} \right\} R + H^+$$

التشيط

$$\begin{bmatrix}
Ca \\
Mg \\
Na
\end{bmatrix}
R + H_2 SO_4 \rightarrow \begin{bmatrix}
Ca \\
Mg \\
Na
\end{bmatrix}
SO_4 + HR$$


ب-الآن أيون:

$$ROH + \begin{array}{c} H_2CO_3 \\ H_2SO_4 \\ HNO_3 \end{array} \rightarrow R \begin{array}{c} CO_3 \\ SO_4 \\ NO_3 \end{array} + H_2O$$

التنشيط

$$R \begin{cases} CO_3 & H_2CO_3 \\ SO_4 & +NaOH \rightarrow & H_2SO_4 \\ NO_3 & H NO_3 \end{cases} + R Na$$

تتم عملية إزالة الأملاح أما في كل المبادل الكاتسأيوني والمبادل الآن أيوني على التوالي، أو في المبادل الأيوني ذي الطبقة المختلطة من المبادلات الكاتأيونية والمبادلات الآن أيونية.



شكل (٧/١): جهاز إزالة الملوحة (بالتبادل الآيوني).

٦- المياه المستخدمة فسى الانفراض الطبية:

مياه الحقن (Injection):

تزال الملوحة من مياه الصنبور على مرحلتين بالتقطير الحرارى أو بالديلزة الكهرربية (Electrodialysis)، ثم يلى ذلك التنقية بالتناضح العكسى (Reverse Osmosis)؛ للوصول بالمياه إلى حد الملوحة الذي لا يمكن اكتشافه بالتحاليل المعملية. يلى ذلك التعقيم بغلى الماء في وعاء ضغط (Autoclave) لمدة ٣٠ دقيقة، عند درجة حرارة ٣٠٠م، ثم توضع المياه في أوعية زجاجية معقمة بالأزون.

جدول (١): حدود التركيز لمياه الغلايات طبقًا لضغط التشغيل للحصول على بخــار بنوعية جيدة.

السيليكا جزء	مواد صلبة	قلوية كلية جزء في	مواد صلبة	ضغط الغلاية رطل
في المليون	عالقة جزء في	المليون، مقيمة	مذابة جزء في	على البوصة
	المليون	ككربونات كالسيوم	المليون	المربعة
170	٣.,	٧	70	صفر -۳۰۰
۹.	۲٥.	٦.,	7	٤٥٠-٣٠١
٥.	10.	٥	۲٥	7201
70	١	٤٠٠	۲۰۰۰	٧٥،-٦٠١
٧.	٦.	٣٠.	10	9401
٨	٤٠	70.	170.	19.1
۲,٥	۲.	۲.,	1	1011
١ ،	١.	10.	٧٥.	710.1
۰,٥	٥	1	٥.,	کبر من ۲۰۰۰

أقصى تركيز للسيليكا (Si) فى البخار لا يزيد عن ٠,٢ إلى ٣,٠ جــزء فى المليون.

ثانياً: إزالة الملوحة للمياه المالحة والحمضاء:

(Desalination of sea water And Brakish water)

<u>١ - أنواع المياه طبقاً لدرجة مكونتها:</u>

۱ میاه عالیة الترکیز (Brine) – الملوحة أكثر من ۳۰۰۰۰ ملجرام
 لتر.

- ٢- مياه البحر من ١٠٠٠٠ -- ٣٠٠٠٠ ملجرام التر.
- ۳ میاه حمضاء (Brakish water) من ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ملجرام / لتر
 - ٤- مياه الشرب من ٣٠٠ ١٥٠٠ ملجرام /لتر
 - ٥- مياه الاستخدامات الصناعية من ٣٠ ٣٠٠ ملجرام / لتر.
 - ٦- مياه خالية من الأيونات من ٣٠-٣٠ ملجرام التر
- ٧- مياه خالية من الأيونات لتغذية الغلايات عالية الضغط من ٩٠٠ ٣ ملجر إم/لتر
- ٨- مياه عالية الإزالة من الأيونات للصناعات الإليكترونية من
 ٨- مياه عالية الإزالة من الأيونات للصناعات الإليكترونية من


<u>٢- إزالة الملوحة من المياه تتم بطريقتين أساسيتين، وهما: بالحرارة</u> أو بالغشاء:

أ- إزالة الملوحة بالطريقة الحرارية (Thermal Desalination)

النظام المستخدم على نطاق واسع لتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للاستخدام للشرب أو لرى الأراضى، هو نظام التقطير الحرارى. فكف هذه الطريقة يتم غلى الماء للحصول على بخار المياه النقيى، وسائل تتبقى به أملاح مركزة، ثم يتم تكثيف بخار الماء واستخدامه. ولتحقيق الاقتصاد في الطاقة الحرارة المستخدمة، يستخدم النظام متعدد التأثير (Multi Effect System)؛ حيث تدفع أبخرة المياه النقية المنتجة في المرحلة الأولى بغلى الماء المالح بطريقة مناسبة إلى المرحلة الثانية؛ حيث يتكثف بخار الماء، وتنطلق الطاقة الحرارية الكافية لتحويل المياه المالحة إلى بخار ماء. باستخدام هذه العملية يمكن إنتاج رطل من المياه المحلاة باستخدام وحدة طاقة حرارية (IBTU/ Ib of water).

طريقة العمل للمبخر متعدد التأثير، موضحة في الشكل (٥/٣). المياه المالحة من ملوحة ١٥٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠ ملجرام في اللتريتم تسخينها بالتدريج بطريقة المبادلات الحرارية، بواسطة تكثيف البخار في عدد مساو من غرف التبخير. مياه البحر التي تم تسخينها تدخل غرف التبخير الأكثر سخونة، عند درجة حرارة ما بين ٦٠ - ١٠٠٠م معادة، ثم تبخر جزئياً بواسطة بخار من مصدر خارجي.

البخار الناتج يمر إلى المؤثر الثانى بعد سحب البخار المكثف (المستخدم في التسخين المسبق) – في الوقت نفسه، فإن المياه المالحة التي لم يتم تبخيرها في المؤثر الأول تدفع (Flashed) إلى المؤثر الثانى. يحدث تبخير آخر في المؤثر الثانى ما بين البخار الداخل والمياه المالحة المحررة من الضغط. ثم يكرر العمل في كل من المؤثرات التالية، والتي يصل عددها إلى ٢٠ أو أقل من ١٠، قبل تكثيف بخار آخر غرفة تلثير وسحب المياه المالحة (المركزة). طاقة الضخ اللازمة للمبخر متعدد التأثير، هي عادة من ٢ – ٣ كيلوات ساعة / المتر المكعب.



شكل (٣/٥): نموذج مبسط لعمل المبخر متعدد التأثير.


المياه المعالجة بالطرق الحرارية تحتاج إلى معالجات خاصة قبل المعالجة لتجنب الترسيبات (Scales) على أسطح التسخين الحرارة، كما أنها تحتاج إلى معالجة كيميائية بعد تكثيفها؛ لتكن صالحة للاستخدام، كما في حالة ضبط الرقم الهيدروجيني لإزالة آثار المعالجة الكيماوية المسبقة قبل التبخير.

٢- إزالة الملوحة بعمليات الغشاء: (Membrane Processes):

عمليات الأغشية تشمل فصل الأملاح المذابة باستخدام الغشاء، بعدة طرق: التناضح العكسى (Reverse Osmosis)، الديلزة الكهربية (ED) (ED)، الترشيح بأنواعه (الفائق، النانو، الميكرو).

أ- التناضح العكسى (R.O.): شكل (٤ / ٥).

التناضح العكسى هو باستخدام غشاء يعمل كمرشح لجزئيات المواد المذابة، حيث يزيل ٩٠% من كل الأملاح المذابة، ٩٧% من كل الممواد العضوية المذابة، أكثر من ٨٠% من المواد الغروبة (Colloidal) والبيولوجية من الماء التي تركيز اتها تكون حتى من المليون أو أكثر.




شكل (٤/٥): الشعيرة الجوفاء.

الأغشية المستخدمة من مواد مختلفة مثل أسيتات السيليوز والبولي أميد. تدفق المياه خلال الغشاء يتوقف على الضغط المستخدم، ولهذا تزداد كمية المياه المنتجة مع زيادة الضغط، ويقل معدل تدفق المياه خلال الغشاء مع زيادة ملوحة المياه المالحة؛ نظر الزيادة الضغط الأسموزى. ويتوقف معدل الإنتاج على نوعية المياه ومدى تشبيع الغشاء بالرواسب مثل كبريتات الكالسيوم وكبريتات الباريوم. الأغشية المستخدمة عادة في تنقية المياه هي ذات الشكل الحلزوني،

الأغشية الرقيقة الجوفاء – كما يلزم إزالة المواد الصلبـــة العالقــة والعكارة من المياه قبل معالجتها.

ب- الديلزة الكهربية: (Electrodialysis): شكل (٥/٥)

الديلزة الكهربية هي عملية فصل كهروكيميائية؛ حيث تنتقل الأيونات من محلول أقل تركيزًا إلى محلول أكثر تركيزًا، خلل أغشية آن أيونية وأغشية كاتأيونية؛ بفعل تدفق تيار كهربي تسابت (DC). في مصفوفة الأغشية بالديلزة الكهربية، يتم ضلخ المياه المحتوية على الأيونات المذابة خلال مجري من البولي إيثيلين بين الغشاء الكاثايوني والغشاء الآن أيوني. تمر الأيونات السالبة خلال الغشاء الآن أيوني، بينما الأيونات الموجبة تحتجز وعلى العكس الأيونات الموجبة تمر خلال الغشاء الكاتايوني بينما الأيونات المارة خلال الأغشاء الآن أيوني. أيوني المحلس السالبة تحتجز. وهذه الأيونات المارة خلال الأغشاء الآن أيونية الآن أيونية المارة خلال الأغشاء الكاتايوني المحلول المحلي والكاتأيونية تجمع في غرفة التجميع، وتكون المحلول المحلي المركز (Brine).



شكل (٥/٥): نظام المصفوفات للديازة الكهربية.

أغشية الديلزة الكهربية هي أغشية موصلة للكهرباء، وهي غير منفذة للمياه تحت ضغط – بدلاً من الديلزة الكهربية التقليدية في الاتجاه الواحد، فقد استخدمت الديلزه الكهربية العكسية (Electrodialysis Reversal - EDR) لعكس الأقطاب طبقًا لدورة زمنية محددة، وهي حوالي ١٥ – ٢٠ دقيقة، حيث التغيير في الشحنة الكهربية للقطب عبر منظومة الغشاء يغير في اتجاه حركة الأيونات، ويحدث ذلك آليًا باستخدام المحابس لتغيير مسار تدفقات المياه. القطبية المعكوسة (EDR) توفر الغسيل الآلي للمواد المكونة للترسيبات من على سطح الغشاء.

ج_- أغشية الترشيح:

1 - الترشيح الفائق: (Ultra Filteration)

الترشيح الفائق هو عملية ترشيح، تتم بالضغط لتركيز المحاليل المحتوية على مواد هلامية غروية ومواد ذات وزن جزيئى عال الترشيح الفائق يحجز المواد غير الأيونية (Non Ionic)، وعموماً يمرر المواد المذابة الايونية، وذلك طبقاً لقدرة الحجز للوزن الجزئى للغشاء، وكذلك على شكل الجزيئ وحجمه وشحنته.

۲ - النانوفلتر (Nanofilter - NF):

يسمى النانوفلتر غشاء إزالة العسر، ونانوتعنى (١/ ١٠-١)، وهذا هو حجم الثقب فى الغشاء.. النانوفلتر غشاء يعمل بضغط منخفض جدًّا، ويمر فقط الأجسام أصغر من واحد نانو، وبذلك يشبه إلى حد ما خصائص غشاء الترشيح الفائق والتناضح العكسى. يعمل غشاء النانوفلتر عند مجال وزن جزيئى مرتفع أكثر من التناضح العكسى. وبذا فإنه لا يمرر نسبة عالية من الأيونات ثنائية التكافؤ مثل الكالسيوم والمغنسيوم، ويمرر الأحادية التكافؤ بنسبة عالية.

Micro filteration) المبكر و فلتر

الميكروفلتر يعمل على ترويق المياه والسوائل الاخرى، وذلك بحجز الأجسام العالقة والكائنات الدقيقة على سطح الغشاء أو داخل المرشح، بينما يمرر المواد المذابة والماء؛ فهو يمرر الأجسام ذات الحجم الميكرومترى (١٠- مليمتر).

رابعا: المعالجات الخاصة لمياه الصرف الصحى لحماية البيئة المائية:

1 - إزالة الفوسفور من مياه الصرف الصحى:

المصدر الرئيسى للفوسفور في مياه الصرف الصحيى و الصرف الزراعي، هو المخلفات الآدمية (وخاصة البول)، ومركبات الفوسفور المركزة الموجودة في المنظفات الصناعية، في حالة مياه الصرف الصحى، وفي حالة مياه الصرف الزراعي يكون نتيجة استخدام الأسمدة الفوسفاتية.

مركبات الفوسفور تعتبر ضارة للكائنات المائية من الأسماك، كما أنه يعتبر غذاءً جيدًا للنباتات المائية، ولهذه الأسباب يلزم إزائته من مياه الصرف الصحي. أقل من ١٠% من الفوسفور في مياه الصرف الصحي يكون غير مذاب؛ حيث يمكن إزائته بالمعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي. المعالجة الثنائية تحول جزءًا من الفوسفور المذاب إلى الكتلة البيولوجية، التي يتم التخلص منها في شكل حمأة مرسبة.

ونسب الإزالة هذه تكون عمومًا في حدود ٣٠-٤% من الفوسفور الموجود في مياه الصرف الصحي. أما بقية الفوسفور الموجود، فالطريقة الوحيدة لإزالته هي بالترسيب الكيماوي باستخدام أملاح الترويب، مثل: كلوريد الحديديك، كبريتات الحديديك، كبريتات الحديدوز، الشبة، الجير المطفي، ألومينات الصوديوم. ونسبة الإزالة للفوسفور باستخدام أملاح الترويب هي ما بين ٧٥-٩٥%، نسبة الإضافة من ملح المروب هي من ٢٠٤٤٪ جزئ من المروب/

جزئ من الفوسفور. يضاف المروب لإزالة الفوسفور عادة بالخلط في مسار تدفق المياه إلى حوض الترسيب الأولى.

أما لإزالة الفوسفور من مياه الصرف الزراعي، فهذا يعتمد على كميــة استخدام الأسمدة الفوسفورية، والعمل على الحد منها.

٢- إزالة النيتروجين من مياه الصرف الصحى:

يتحول النيتروجين العضوي في مياه الصرف جزئيًا أو كليًا إلى الأمونيا. مياه الصرف ذات التركيز العالي من الأمونيا والمركبات النيتروجينية الأخرى تتطلب إزالة هذه المواد منها؛ وذلك نظرًا اسميتها على الكائنات المائية الحيوانية (لوجود الأمونيا والنيستريت أساسًا)، أو لكون هذه المواد غذاء للكائنات المائية النباتية؛ حيث يساعد وجودها على تكاثر ونمو هذه النباتات بما يقلل من تدفق المياه في المصارف الزراعية.

عملية النترجة هي خلق مجال حمضي بالبكتريا ذاتية التغذية لنيتروجين أملاح الأمونيا لتكوين النيتريت والنترات بعد ذلك. ولنجاح عملية النترجة، فإنه يجب المحافظة على الرقم الهيدروجيني ما بين ٧,٥/٧ (في حالة ارتفاع الرقم الهيدروجيني، يتم إضافة الجير المطفي أو الصودا آش)، وكذلك يتم المحافظة على المحتوى من الأكسجين المذاب، في حدود ٢ملجرام/لتر. لعمل النترجة تستخدم أي تجهيزات أحواض قي حدود ٢ملجرام/لتر. لعمل النترجة تستخدم أي تجهيزات أحواض تهوية، أو مرشحات بيولوجية، أحواض أكسدة... إلخ.

تستخدم النترجة البيولوجية كمرحلة أخيرة في معالجة المياه، وذلك عند صرف هذه المياه على المسطحات المائية. غالبا ما تكون مرحلة النترجة هي مرحلة وسيطة مرحلة بيولوجية تالية لإزالة النيتروجين (Denitrifi-cation).

عملية إزالة النيتروجين هي عملية اختزال بيولوجي لأكسجين النـــترات والنيتريت إلى الأكاسيد والنيتروجين الحر (N2). لنجاح هذه العملية يلزم

وجود مواد عضوية معينة، والتي تتحلل سريعا بالطرق البيوكيماوي...
البكتريا المختزلة للنترات والموجودة بكميات كبيرة في مياه الصرف
يمكن أن تؤكسد أنواعا كثيرة من المواد العضوية مثل الهيدروكربونات
والكحولات والأحماض العضوية. في حالة تنفيذ عملية إزالة النيتروجين
بالمعالجة البيولوجية؛ حيث تكون مياه الصرف خالية من المواد
العضوية الأولية، عنئذ عادة يستخدم الكحول الميثيلي (Methanol)
كغذاء من الهيدروكربونات للكائنات الدقيقة، وهو لا يسبب تلوثا لميالصرف المعالجة.

أفضل رقم هيدروجيني لعملية إزالة النترجة هو ما بين ٦-٨،٥ كما أن تركيز الأكسجين الذي لا يزيد عن ٥٠٠ ملجر ام/لتر ليس له تأثير إعاقــة على العملية؛ حيث ما زاد عن ذلك يمكن أن يسبب إعاقة للعملية.

عملية إزالة النترجة على خلاف عملية النترجة حيث تزيد القاوية، ولكن تحول الميثانول إلى الحالة الحامضية، فإنه يعمل كعامل درء (Buffer) لزيادة الرقم الهيدروجيني. لذلك. فإن عمليات النترجة وإزالة النيتروجين يجب أن تتم بالتالي في ظروف هوائية، وفي ظروف محدودة المحتوى من الأكسجين المذاب، وفي وجود الكربون العضوي؛ حيث يمكن أن تتم في أحواض التهوية مع زيادة زمن المكوث، في إحدى المناطق تحدث أكسدة لنيتروجين الأمونيا إلى النيتريت والنترات، وفي المناطق الأخرى يحدث الاختزال للنترات.

التنقية المؤثرة والاقتصادية لتنفيذ هذه العمليات، تتم في قنوات أكسدة ذات شكل دائري طويل (بيضاوي) حيث يكون القطر في أوسع جرزء من ٣٠,٥ إلى ١٥٢,٥ مترا. يتم توفير معدات تهوية على طول القناة بطريقة تسمح بوجود مناطق مهواه ومناطق غير مهواة بالتتالي (تغيير هذه المناطق على الأقل مرتين).

يمكن كذلك أن تتم عمليات النترجة وإزالة النيــــتروجين فــي حــوض التهوية، وفي أحــواض الترسيب، وذلك بإيقاف نظام التهويــة مــن أن

لآخر وبذا توجد حالات هوائية ولا هوائية. أكـبر تكلفـة تكـون عنـد المعالجة بإنشاءات خاصة.

عموما، كفاءة إزالة المركبات النيتروجينية من مياه الصرف بالطرق البيولوجية بالنترجة وإزالة النترجة، تصل إلى ٧٠-٩٠٠. من بين عيوب المعالجة البيولوجية زمن المكوث الطويل للسائل، الحساسية لصدمات التحميل، السمية مع المحافظة على درجة الحرارة.

٣- الكلورة لمياه الصرف الصحى المعالجة:

للقضاء على الملوثات البكتيرية الحاملة للأمراض الوبائية، فإنه يتم حقن جرعة كلور لمياه الصرف المعالجة، ثم المعالجة بعامل مختزل مثل ثاني أكسيد الكبريت لاختزال الكلور المتبقي، وذلك قبل الصرف على المسطحات المائية.